

ГОРЕЛКА С ЕДНОКРАТЕН ФЛАКОН

Превод от английски език на оригиналните инструкции

МОДЕЛ: PG100 - PG200 с пиезо запалване
ТЕМПЕРАТУРА: 1200 °C
РАЗХОД: 86 г/ч
КАТЕГОРИЯ: бутан - фалкон
ДЮЗА: 0,32 мм

Това устройство работи само с газ пропан-бутан патрони от 190 г марка PROVIDUS мод. CG190.
Може да бъде опасно да се използват други видове флакони.
Използвайте този продукт при добро проветрение.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА ГОРЕЛКАТА

- При първо запалване на горелката или разклащане на устройството, е възможно изтичане на газ: това не трябва да води до паника, защото е краткотрайно.
- Не модифицирайте устройството.
- Производителят не носи никаква отговорност за неизправност в резултат на:
 - Неправилно използване.
 - Невнимателност при използване.
 - Промени или модификации на устройството.
 - Използване на други компоненти (флакон, уплътнения, газова мрежичка).
- Устройството работи само с газ пропан-бутан, флакон от 190 г.
- Преди да поставите флакона, внимателно прочетете инструкциите на самата касета.
- Използвайте този уред само на открито. Поставянето или премахването на газовия флакон трябва да се извършва винаги на открито.
- Газът пропан-бутан е опасен, отансяйте се с внимание.
- Уверете се, че устройството се съхранява на сигурно място, далеч от деца.
- Не използвайте уреда, ако уплътненията не са в отлично състояние.
- Не използвайте уреда, ако има изтичане на газ, при повреда или неизправност.
- Ако се установи теч, поставете уреда на открито, без източници на запалване и запалими материали.
- Търсенето за източника на изтичането на газ трябва да се извършва навън, да се използва сапунена вода, да не се използва пламък.
- Носещата повърхност на устройството трябва да е хоризонтална.
- Уредът трябва да се използва далеч от запалими материали.

ПОЧИСТВАНЕ

- Преди съхранение на устройството се уверете, че газовият кран е напълно затворен, и че е старателно почистено. Почистването е силно препоръчително, ако устройството няма да се използва дълго време.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИЯ ФЛАКОН

- Поставянето и премахването на газовия флакон винаги трябва да се извършва на открито, далеч от запалими материали, както и от други хора и животни.
- Внимателно затворете крана на устройството. Убедете се, че газовият флакон е напълно празен преди подмяната с нов. Никога не подменяйте флакона докато устройството работи.
- Отвъртете долната част на държача за флакона.
- Уверете се, че гумените уплътнения на иглата са в перфектно състояние.
- Поставете газовият флакон.
- Завъртете долната част на държача обратно.

ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

- Запалете кибритена клечка и доближете до дюзата, бавно отворете газовото кранче до запалване.
- Ако устройството е снабдено с пиезо запалване, натиснете черния бутон след отварянето на газовото кранче.
- За да регулирате силата на пламъка бавно, отваряйте или затваряйте газовото кранче.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

- За да изключите горелката, затворете газовото кранче напълно.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА УПЪТВАНЕ ЗА БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Тази горелка е произведена съгласно директива UNI EN 521&2019.
Ако устройството не работи правилно, моля свържете се с продавача.