

Приспособление за пробиване на отвори под ъгъл

Ръководство за експлоатация

Съдържание на комплекта:

- a) 1 х водач на свредло
- b) 1 х удължител за завиване
- c) 1 х свредло с променлив диаметър
- d) 1 х ограничител на дълбочината на пробиване
- e) 1 х шестостенен ключ
- f) 10 х капачки за винтове
- g) 10 х винтове за дърво, ф4 мм с дължина 25, 30, 40 и 60 мм.

Спазвайте следната таблица за препоръчителен размер на винтовете в зависимост от дебелината на материала.

Дебелина на дървото	Размер на винта
min 12 mm	4 x 25 mm
min 19 mm	4 x 30 mm
min 27 mm	4 x 40 mm
min 38 mm	4 x 60 mm

Важно: При челно монтиране, напр. рафтове, дължината на винтовете трябва да бъде с 5 мм по-голяма!

Необходими инструменти за работа с комплекта: Стяга, акумулаторна или електрическа дрелка

Фигура 1: Измерване дебелината на дървото

Поставете страничната водеща линия върху детайла и отбележете дебелината.

Фигура 2:

Настройване на дебелината на материала

След натискане на заключващия бутон преместете плочката с водещия отвор в съответствие с дебелината на материала.

Пример 1: дебелина на дървото 27 мм, преместете срещу отметка 27 мм

Пример 2 (като на схемата): дебелина на дървото 21 мм, преместете срещу отметка 19 мм (в тези случаи до следващата по-малка стойност)

Фигура 3: Настройване на дълбочината на пробиване (като на схемата):

Вдигнете водача на свредлото нагоре и поставете свредлото в подходящия водач, така, че да съвпада с съответния белег 12/19 и част от него да се подава (както е показано на фигурата). Поставете ограничителя на свредлото в тази позиция и затегнете.

Фигура 4: Пробиване

Поставете водача в позиция за пробиване и затегнете със стяга. Пробивайте докато ограничителя подпре.

Фигура 5a – 5d: Ъглово присъединяване, челно присъединяване, Т-образно присъединяване.

Когато правите показаните сглобки фиксирайте дървените елементи в присъединителна позиция чрез стяга. След това затегнете с подходящи винтове съгл. таблицата.

Важно: За постигане на добри резултати фиксирайте двете присъединителни части със стяга!

Фигура 6a – 6c: Диагонално ъглово присъединяване.

Настройте дълбочината на пробиване (фиг. 1-3). Поставете водача както е показано на фигурата и пробийте отвора. От съображения за стабилност, ако е възможно пробийте поне 2 отвора. Притиснете детайлите едновременно и затегнете винтовете.

Фигура 7a – 7c: Преместване на елементи / Ремонтни работи

Настройте дълбочината на пробиване (фиг. 1-3). Завъртете ограничителя на 180°. Поставете водача под плота и фиксирайте със стяга. Пробийте и завийте винтовете.

Внимание: Пробиването става без ограничител на дълбочината на пробиване. Винтовете трябва да бъдат с 5 мм по-дълги от направения отвор.

Възможност: След завиване на винтовете е възможно да залепите декоративни капачки върху отворите.

За вашата сигурност

Спадвайте инструкциите за безопасност на вашата акумулаторна или електрическа бормашина.

Да не се използва в близост до лесно запалими пари и течности.

Да се използват само остри свредла и подходящи накрайници за винтове.

Преди всяка дейност по поддръжка на уреда, преди всяка смяна на инструмент или при почистване щепселът трябва да е изваден от контакта.

Пазете кабела от повреди, масла и киселини могат да повредят кабела.

Не пренасяйте уреда като го носите за кабела.

При изключване от мрежата щепселът да не се дърпа, кабелът може да се повреди

При включване към мрежа проверете прекъсвача за изключване/ изключване, който не трябва да е блокиран.

Не претоварвайте машината.

Детайлите, които ще се обработват, трябва да са добре закрепени.

Уредът трябва да е недостъпен за деца.

С уреда да работят само лица, запознати с инструкцията за експлоатация.

Ако работите на стълби или скелета, мястото трябва да е добро осигурено.

Носете защитни очила, а при дейности, при които се отделя много прах и маска за устата.

Работете с безупречен и неповреден уред. Повредените части трябва веднага да бъдат подменени от специалист.

Използвайте само оригинални резервни части.

wolfcraft гаранция

За закупения от вас продукт на wolfcraft ние ви даваме

5 години гаранция

Всички щети в рамките на гаранционния период, произтичащи от грешки в конструкцията и материала се покриват от wolfcraft. Гаранционният период започва от датата на покупката. Съхранявайте касовия бон, фактурата и коректно попълнената гаранционна карта. Гаранцията се признава при ползване на уреда по предназначение, при използване на оригинални wolfcraft резервни части и за любителски нужди. Гаранционни рекламации се приемат само срещу пълно и точно попълнена гаранционна карта.