

ИНСТРУКЦИИ

1. Основна информация.

VAREM с постоянен или заменим мембранен бустер и/или разширителни резервоари са произведени съгласно директивите на Европейския Парламент 97/23/ЕС. Тези инструкции са направени в съответствие и по отношение на член 3.4 – приложение 1 на споменатата директива и са приложени към продуктите.

2. Описание и използване на продукта.

В отоплителните системи водата е обекта на повишаване на температурата, което увеличава обема и поради свойствата на несвиваемост на водата. Разширителният резервоар VAREM осигурява необходимия обем за компенсация при разширяване на тази вода. Резервоарът под налягане VAREM е необходим компонент за дълготрайно и постоянно функциониране на разпределителната система за питейна вода. Функцията на резервоара е при повишаване на налягането на водата идваща от водопровода. Разширителните резервоари и резервоарите под налягане се състоят от затворени метални части съдържащи мембрана. Издуващата мембрана VAREM е прикачена директно към фланец, като по този начин не се допуска какъвто и да било директен контакт между металната част на резервоара и водата вътре. Освен това, чрез поставяне на VAREM мембраната след покритие на резервоарите се запазва еластичността, непромокаемостта и нетоксичните и свойства.

3. Технически характеристики.

Техническите характеристики на разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане VAREM са показани на етикетите на всеки от тях. Данните съдържат Код, Сериен номер, Дата на производство, Капацитет, Максимална работна температура, Препълване и Максимално работно налягане. Съдържанието на прикачените етикети към разширителните резервоари VAREM и/или резервоарите под налягане не трябва да бъде отстранявано или модифицирано. Използването на продуктите трябва да е в съгласие с техническите характеристики написани на VAREM етикета и тези граници в никакъв случай не трябва да бъдат нарушавани.

4. Инсталиране.

Разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане VAREM трябва да са коректно оразмерени и монтирани от специализиран персонал. Ако наш резервоар е неправилно оразмерен може да причини вреда на предмети и хора. Резервоара трябва да бъде възможно най-близо до системата в която се ползва, а също така да бъде вързан и към тръбопровода за обратна връзка. По отношение на разширителните и/или резервоарите под налягане, които са по-тежки от 30 кг. е необходимо да се използват подходящи средства за повдигането им. В системите, в които са монтирани резервоари под налягане трябва да се поставят обезопасителни устройства ограничаващи налягането, за да може да се осигури работно налягане до максимално допустимото.

5. Ремонт

Ремонтите трябва да бъдат извършвани от специализиран персонал.

Разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане VAREM трябва да бъдат основно проверявани поне веднъж годишно, а отделно и претоварването, указано на етикета с ± 20 % допустимост. ВАЖНО: за да проверите претоварването, резервоара трябва да бъде напълно празен. Ако претоварващото налягане е различно от показаните стойности на етикета, то трябва да бъде възстановено до първоначалната стойност.

Не изключвайте разширителния резервоар докато не го изпразните напълно от вода или налягане.



6. Мерки за безопасност

Неспазването на мерките за безопасност описани по-долу може да причини смъртоносни наранявания, повреда на предмети и вещи и привеждане на резервоара в негодно състояние. Претоварващото налягане НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА стойностите описани на етикета на резервоара. Забранено е дупченето, заваряването или отварянето поради каквито и да било обстоятелства на разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане. Разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане не трябва да бъдат пипани по време на работа. Те не трябва да работят при по-високи температури от тези описаните на етикета. Забранено е използването на разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане от начин, различен от този описан в настоящия документ. Разширителните резервоари и/или резервоарите под налягане VAREM са тествани, проверени и пакетирани преди да бъдат изпратени. Производителят не носи никаква отговорност за повреди причинени по време на транспортиране на продукта или некоректно преместване на резервоара, ако не са използвани подходящи средства за гарантиране на целостта на продукта и безопасността на хората директно замесени или наоколо. VAREM, производителят на разширителни резервоари и резервоари под налягане не поема каквато и да било отговорност за вреда причинена на хора, места или вещи, произтичащи от неправилно използване, монтаж и/или работа на продукта или свързаната система.