



KEMPER

G R O U P

KE3008



KE3009



BG – ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

CE 1312

Техническа информация

Диаметър на инжектора	0,35 mm
Мощност	4,50 kW
Разход	320 g/h
Категория	Директно налягане бутан/пропан
Газ	Смес бутан/пропан

Сгъваем къмпинг котлон

BG – ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА



Важно: прочетете внимателно следните инструкции, за да се запознаете с уреда преди свързване към газовата бутилка. Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

Внимание: този уред трябва да се използва изключително с газови касети с резбован вентил при директно налягане, смес бутан/пропан Kemper мод. 1121F и 1126F46. Опитът за използване на други типове газови бутилки може да бъде опасен.
УПОТРЕБАТА В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ Е ЗАБРАНЕНА.

Модел KE3008: сгъваем къмпинг котлон с пиезо запалване.

Модел KE3009: сгъваем къмпинг котлон без пиезо запалване

Предупреждения за безопасност

- Използвайте уреда само в добре проветрена зона, на безопасно разстояние от източници на топлина, пламък или искри, далеч от запалими материали и на разстояние най-малко 70 cm от мебели, стени и тавани. Необходимият обем въздух за правилно горене и за предотвратяване образуването на опасни смеси от неизгорял газ е 2 m³/h за kW.
- Не поставяйте предмети на разстояние по-малко от 1 m от котлона, нито над него, нито от страни.
- Поставяйте нагревателната плоча/котлона на земята или на пода винаги хоризонтално. Никога не поставяйте уреда върху дървени или пластмасови повърхности или върху запалими материали.
- НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ УРЕДА.** Никога не променяйте уреда и не разглобявайте уреда или негови компоненти. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
- Проверете дали уредът не е повреден. Не използвайте уред, който изпуска газ, е повреден или не работи правилно.
- Уверете се, че уплътненията са в добро състояние преди свързване на газовата бутилка.
- Никога не използвайте уреда с повредени или износени уплътнения.
- Винаги дръжте уреда далеч от деца.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е запален.
- Не местете уреда по време на употреба.
- ВНИМАНИЕ:** частите с много висока температура са лесно достъпни. Дръжте уреда далеч от деца.
- Ако има теч от уреда, например миризма на газ, незабавно го изнесете навън на добре проветрено място без пламък, където течът може да бъде открит и спрял. Ако искате да проверите за течове, направете го навън. Не търсете теч с пламък; използвайте сапунена вода или нашия артикул Revelgas код 1726. Нанесете сапунен разтвор или газов детектор върху междините на уреда. Ако се появят мехурчета, има теч и той трябва да бъде отстранен преди употреба. Ако установите теч и не можете да го отстраните, не се опитвайте да го поправяте по друг начин, а се свържете с обслужване на клиенти.

Информация за употреба и смяна на касети



- Газовата бутилка/касета не трябва да се изпуска или да се борави с нея небрежно. Когато уредът не се използва, бутилката трябва да бъде разкачена. Бутилките трябва да се съхраняват на открито, във вертикално положение и далеч от деца.
- Никога не поставяйте бутилката на места, където температурата може да надвиши 50°C. Не поставяйте бутилки близо до открит пламък или други източници на запалване.
- НЕ ПУШЕТЕ В БЛИЗОСТ ДО БУТИЛКАТА.**
- Всички операции по монтаж и смяна на касети трябва да се извършват на добре проветрени места, далеч от пламъци, запалими материали и други хора.
- Касетата трябва да се сменя на добре проветриво място, за предпочитане навън, далеч от източници на запалване, като открит пламък, пилотни пламъци, електрически нагреватели, и далеч от други хора.

6. Проверете дали касетата е празна преди смяната ѝ, като я разклатите, за да чуете шума от течността.
7. Уверете се, че уредът е изключен, горелката е изгасена и студена, преди да разкачите касетата.
8. Затворете газовия кран, като завъртите ръкохватката докрай към положение „–“.
9. Развийте касетата, като държите горелката неподвижно; вътрешен вентил предотвратява изтичането на газ.
10. Проверете уплътненията на уреда преди поставяне на нова касета.
11. Поставете нова касета, както е посочено по-горе.
12. Поставянето на нови касети в студен уред може да доведе до промяна на пламъка, която след известно време се нормализира. Уредът трябва да се разглобява и прибира само след като е изстинал.
13. Касетата не трябва да се изхвърля в околната среда, а на безопасно място. Не пробивайте касетата. Не хвърляйте празната касета в огън. Всички газови касети са за еднократна употреба. Презареждането не е разрешено.

Употреба на съдове

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: максималният диаметър на съда за нагриване е 200 mm. Не използвайте съдове с по-голям диаметър.
2. Поставете съда директно върху решетката, като се уверите, че е напълно балансиран.
3. Регулирайте пламъка така, че течности да не преливат в съда, защото могат да изгасят горелката.

Инструкции за сглобяване и инсталиране на уреда

1. При запалване винаги застивайте отстрани на котлона. Никога не запалвайте с лице директно над котлона.
2. Поставете котлона върху стабилна и хоризонтална повърхност.
3. Поставете котлона далеч от запалими течности или предмети, които се влияят от топлина.
4. Уверете се, че ръкохватката на горелката е завъртяна докрай към положение „–“. Отстранете капачката на касетата и завийте касетата към горелката.
5. Отворете газовия кран с четвърт оборот в посока „+“ и натиснете докрай бутона за пиезо запалване при моделите с пиезо. При обикновените модели запалете с пламък.
6. За регулиране на дебита завъртете ръкохватката на крана към „–“, за да намалите дебита, или към „+“, за да го увеличите.
7. След използване на уреда затворете газовия кран, като завъртите ръкохватката към „–“.
8. При продължителна работа е нормално долната част на касетата да се охлажда.
9. Не местете котлона със запалена горелка.
10. Не местете котлона със съд върху него.
11. Никога не използвайте с празен съд. Има риск от прегряване на касетата.

Почистване

1. Почиствайте уреда само когато е студен.
2. Почиствайте конструкцията на уреда с влажна кърпа, навлажнена с подходящ, по възможност неабразивен препарат.
3. Почиствайте горелката със сапун и вода и я подсушавайте. След почистване винаги проверявайте дали отворите за изход на газ на горелката не са запушени.
4. За да удължите живота на продукта, пазете го от дъжд. Когато продуктът е студен, съхранявайте го в оригиналната опаковка, на сухо място и далеч от прах.

Поддръжка – ремонт

Всички въпроси към сервизните отдели трябва да бъдат отправени към: KEMPER Srl.
Внесено и разпространявано от KEMPER SRL – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano (PR) – ITALY
Tel. +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195 – www.kempergroup.it – info@kempergroup.it