

"КАСИ-М-ЕВРОСТИЛ"-2000 ООД

Асеновград Борово №5 тел. 032/577047

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

монтаж, експлоатация и поддръжка на

ОТОПЛИТЕЛ

ГАЗОВ КЪМПИНГОВ
ЗА РАБОТА НА ОТКРИТО

Модел NG 309 ; NG 310 ; NG 310-P ; NG 312;

Производител „NURGAS“, Истанбул, Турция

Прочети инструкцията преди употреба!

-2014-

Уважаеми клиенти!

Запознайте се внимателно с настоящите инструкции, които са полезни и важни за правилното монтиране, употреба и поддръжка на уреда. Спазването на изискванията ще осигури Вашата безопасност при използването на уреда и пълно запазване на гаранцията.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за отопление. Използва се само на открито, на места защитени от вятър и въздушно течение, далеч от източници на топлина, открит пламък и на достатъчно разстояние от горими и лесно запалими предмети.

2. УСТРОЙСТВО НА УРЕДА

Газовият отоплител се състои от:

1. Керамичен инфрачервен излъчвател;
2. Предпазна решетка;
3. Стебло с уплътнителен пръстен за присъединяване към захранващата бутилка.



3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛИ	NG 309	NG 310 – NG 310-P – NG 312
1. Работен газ	Газ от трети клас „Пропан – бутан“	
2. Работно налягане	50 мбар	30 мбар
3. Номинална мощност	1.5 kw	3 kw
4. Разход на газ	0.110 кг/ч	0.220 кг/ч
5. Диаметър	ф 0,53 мм	ф 0,86 мм

4. МОНТАЖ И ЗАХРАНВАНЕ С ГАЗ

Уважаеми клиенти,

Вашият отоплителен уред модел NG 309 работи само присъединен непосредствено върху газовата бутилка по БДС 8544-88 с монтиран върху нея вентил (кран) по БДС 16817-88. Той е комплектован с редуцир вентил „NURGAS“, който осигурява работно налягане 50 мбар.

Захранването с газ става след поставянето на отоплителя върху бутилката и завиването му до упор в посока обратна на движението на часовниковата стрелка. Необходимата херметичност се осигурява от уплътнителния каучуков пръстен, разположен в присъединителното стебло на отоплителя.

4. Работният газ в бутилката се намира под налягане. Монтажът на котлона се извършва само на открито място, защитено от открит пламък или източници на искри. Газовият кран на бутилката трябва да бъде затворен. Задължително след монтажа на отоплителя върху бутилката да се провери със сапунена пена херметичността на връзката. Не се допуска появата на мехурчета. Захранването с газ на газовия отоплителен уред модел NG 312 се извършва от стандартна газова бутилка по БДС 10035-85, като работното налягане от 30 мбар.

се осигурява от редуцир-вентил по БДС 17269-92. Гъвкавият шланг (маркуч) с дължина не по-голяма от 1,5 м трябва да бъде устойчив на топлинните и химичните въздействия на работния газ и да се фиксира с плоски скоби към отоплителя и редуцир-вентила. Да се провери задължително херметичността на връзките със сапунена пена. Не се допуска появата на мехурчета.

5. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Първоначалният монтаж на захранващата бутилка към уреда и пускане в експлоатация да се извършва от оторизиран сервиз или квалифициран специалист.

За да запалите горелката на отоплителя модел NG 309 е необходимо да завъртите леко ръкохватката на регулиращото устройство на ляво в посока обратна на движението на часовниковата стрелка и с помощта на стандартна кибритена клечка се предизвиква запалване. След стабилизиране на пламъка по цялата повърхност на инфрачервения излъчвател, ръкохватката се завърта до упор в крайно ляво положение, при което се достига номиналната мощност на уреда. За да угасите горелката е необходимо завъртане на ръкохватката до упор в крайно дясно положение.

За да се запали отоплителя модел NG 312 е необходимо да се осигури приток на газ до горелката. За целта се отваря редуцир-вентила, ръкохватката на газовия кран се завърта на ляво в посока обратна на движението на часовниковата стрелка до позиция „голям пламък“. Изчака се 5-6 секунди и се поднася открит пламък от стандартна кибритена клечка към огневите отвори на горелката, при което тя се запалва и вашият отоплител работи на номинална мощност. При отваряне на крана в крайно ляво положение до позицията „малък пламък“ ще достигнете минимална мощност на уреда.

За да загасите горелката изключете захранването с газ от бутилката със затваряне на редуцир-вентила, чрез обръщане на лостчето, след което завъртете ръкохватката на газовия кран на дясно до упор.

6. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да осигурите вашата и на околните безопасност спазвайте следните правила:

- ползвайте уреда само на открито, на места защитени вятър и въздушно течение;
- уреда се разполага само върху негорим хоризонтален плот. Убедете се в неговата стабилност;
- ползвайте само стандартна захранваща газова бутилка и редуциращо устройство, посочени в инструкцията;
- работете с уреда само на места, защитени от източници на открит пламък и топлина, далеч от запалими материали;
- не позволявайте нагряване на захранващата газова бутилка повече от 35 градуса C;
- не позволявайте прекъсване или усукване на захранващия гъвкав шланг;
- уредът е предназначен само за отопление. Използвайте го само по предназначение и никога за други цели;
- преди всяко използване на уреда проверявайте херметичността на връзките със сапунена пена;
- уредът трябва да работи само под контрол на този, който го ползва. Никога не го оставяйте без надзор, когато работи;
- не допускайте деца в близост до него;
- ползвайте защитни ръкавици срещу допир на загряти части на уреда при експлоатация;
- по време на експлоатация се забранява преместването му от едно място на друго. Преместването да се извършва само при загасена горелка;
- абсолютно се забранява разглобяване на уреда, подмяна на отделни негови елементи, промяна на настройки. Всяка промяна е опасна;
- при нужда от поправка потърсете помощта на оторизиран сервиз или квалифициран специалист;

Ако установите, че работата на вашия уред създава опасност при експлоатация – ненормална работа на горелката, нередламентирано и неконтролируемо изтичане на газ, веднага изключете захранването с газ и изнесете захранващата бутилка на безопасно място, защитено от загряване и открит пламък. Потърсете услугите на сервизния техник.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

За да удължите живота на Вашия уред е необходимо редовно почистване и поддържане. Винаги почиствайте вашия уред в студено състояние, отделен от захранващата бутилка. Не позволявайте огневите отвори на горелката да се замърсяват от наслагвания. Периодично проверявайте гъвкавия шланг и каучуковото уплътнение за дефекти - напуквания, износване, трайни деформации. Препоръчваме смяната му веднъж годишно. Когато уредът не се използва, същият да се съхранява в сухи помещения с нормална влажност и защитено от замърсявания.

Уважаеми клиенти,

Веднъж годишно осигурете преглед на Вашия уред от оторизиран сервиз или квалифициран специалист

ЕО – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, Nurgaz Gaz Armatürleri Met. İşL ve ELEKTRİK PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Ataturk Cad.2. Kısım 34, İstanbul, Турция чрез упълномощеният ни представител Метат Касим Реджеб

ДЕКЛАРИРАМЕ на собствена отговорност, че газовите уреди:

ОТОПЛИТЕЛИ КЪМПИНГОВАНИ NG 309/NG 310 / NG 310-P / NG 312

за които се отнася настоящата декларация, са в съответствие с приложимите изисквания на:

1/. Директива 2009/142/ЕС, въведена в България с „Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди“

2/. Сертификатите за ЕО изследване на типа: № 1858-GAD-09/07-0224; № 1858-GAD-40/10-0224-A2; № 1858-GAD-07/11-0224-A3; № 1858-GAD-07/11-0224-A3.

3/. Година на първо нанасяне на маркировка за съответствие – СЕ 1858 от месец юли 2007 година.

17.01.2013 г.

Управител:

Упълномощен представител:

/ Метат Касим Реджеб /

ГАРАНЦИОННА КАРТА

на Отопители Газов Къмпингов Модели - NG309,NG310,NG310P,NG312

сериен №.....

Купувач:

Име, презиме, фамилия.....

Лич. №..... ЕГН.....

Адрес: гр/с..... ул. №.....

Продавач:

Фирма.....

Адрес: гр/с..... Булстат.....

Дан. №.....

с фактура №.....

Купувач:

/подпис/

Продавач:

/подпис и печат/

Сервиз: Асеновград Борова №5 тел. 032/577047
Гаранционния срок е 24 месеца от датата на продажба