

- a) Electric malfunction.
b) Mechanic malfunction.
c) Montage malfunction.
a) **ELECTRIC MALFUNCTION** : This type of malfunctions can be because of cable connection, condenser and etc. A professional electrician must check these components respectively.
b) **MECHANIC MALFUNCTION** : Because of an unexpected squeezing, product might not working. The other malfunctions can be at engine, fan, extractor. Engine malfunctions, bearing malfunctions are mechanic malfunctions.
c) **MONTAGE MALFUNCTION** : This type of malfunction can be because of cable connection, incorrect montage.

7. WARRANTY AND RESPONSIBILITY

General selling rules are current and acceptable. If malfunctions become below reasons, BAHÇIVAN does not accept responsibility and also warranty will not be valid.

- * Using the product incorrect.
- * Incorrect using, maintenance, montage and operating.
- * Without any transcript permission by giving manufacturer, doing changings at engine, fan and impeller.
- * If you do not make any maintenance for corrosion parts.
- * If customer gives responsibility for fix malfunction to an unauthorized person.
- * In case of go in some unidentified things to the product.

WARRANTY TERMS

- * Warranty validity is 2 two years after delivery.
- * All components and product are under BAHÇIVAN warranty.
- * If product goes out of order in warranty validity period, fixing time will adding warranty period. Repairing time is maximum 30 work days. Repair period begins delivery product to technical service or given authorization technical service, if there is no technical service, can be product authorized seller, agent, representative, importer.
- In warranty period, if product has been broken down whether equipment and workmanship or montage fault, there will be no charge for labour, spare part or another cost. If product has been used incorrect style, warranty will not be valid.

SELLER

Appellation
Address:
Phone/Fax:
Sign/Stamp:

SERVICE

AUTHORIZED PERSON

BAHÇIVAN ELEKTRİK AŞ
S. PAZARI
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271131
Tic. Sic. No: 271131
Tic. Sic. No: 271131

Электронный регулятор скорости BSC/1 - BSC/2

1. Ознакомление

Это устройство предназначено для регулирования минимального и максимального напряжений. В частности подходит для регулирования скорости электродвигателя. Устройство надежно защищено от воздействия окружающей среды.

2. Применение

Устройство AS/1 применяется с целью регулирования скорости в электродвигателях, предназначенных для работы при охлаждении стивков, вентиляционных шахтах, охлаждении котельных, электрических плавиль, для охлаждения сварочных аппаратов, лабораториях, в жилых помещениях, морозильных камерах, торговых центрах, промышленных зданиях и т.д.

3. Правила безопасности

3.1. Инструкция по безопасности

- * Для правильной и безопасной работы обязательно соблюдайте правила безопасности.
- * Перед подключением устройства пользователь ознакомится с инструкцией.

3.2. Ответственность клиента

* Клиент несет ответственность за работу, осуществляемую этим устройством.

3.3. Ответственность устанавливающего персонала

Перед установкой, персонал должен быть осведомлен о правилах и мерах предосторожности.

3.3.1. Риск при процессе работы

Дизайн и конструкция этого устройства соответствует стандартным нормам безопасности. Неправильное использование устройства может привести к снижению срока.

Установка:

Должно использоваться согласно цели конструкции и назначению. При использовании, применять все меры предосторожности. Немедленно устранить все неисправности, угрожающие нормальному рабочему процессу устройства.

Ташев-Галвинг
www.tashev-galvin.com

3.4. Использование по назначению

Используйте это устройство соответственно его дизайну, конструкции и назначению. BAHÇIVAN, не берет на себя ответственность за причиненный ущерб в следствии неправильного использования продукта. Выбор и использование этого продукта осуществляется по желанию и требованию покупателя.

3.5. Дополнительные меры безопасности

Это руководство по эксплуатации, должно храниться вблизи от устройства. Все описанные инструкции и правила безопасности должны четко соблюдаться со стороны потребителя.

Тщательно соблюдайте все инструкции связанные с этим устройством

3.6. 3.6. Правила безопасности при запуске

Не начинайте работу не ознакомившись с инструкцией!
В целях безопасности обязательно сделайте заземление устройства!

3.7. Опасность электризации

* Все электрические соединения должны производиться квалифицированным специалистом.

* Перед установкой проверьте подключаемое оборудование, электрические соединения, на наличие трещин и неполадок. Если провода устарели, непременно замените их.

3.8. Уход и устранение неполадок

Обязательно обесточьте устройство перед любыми манипуляциями. По мере необходимости, это устройство следует очищать от загрязнений. Систематично проверять крепления на плотность прикрученности. Использовать оригинальные запасные детали производителя. Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб использованием других запасных деталей.

3.9. Ремонт устройства

Не изменять внешний вид и конструкцию этого устройства без предупреждения фирмы BAHÇIVAN. Обязательно обратитесь в фирму BAHÇIVAN, перед внесением коррекций во внешний вид и дизайн продукции.

3.10. Обязательно очищать устройство:

При чистке устройства ни в коем случае, не направляйте струю воды на устройство (вентилятор, рабочее колесо, мотор, корпус, электрические соединения и т.д.)

Обязательно очищать устройство:

* От остатков чистящих средств

* Масла и пыли

* После илюзвой проверки и контроля устройства

3.11. Права производителя

Эта книжка по руководству и эксплуатации продукта принадлежит:

Ömerli Mah. Tuna Bvri Sk. No:5 Arnavutköy / İSTANBUL

Tel: (0212) 771 48 48 Fax: (0212) 771 48 42

Web: www.bahcivanmotor.com.tr E-mail: info@bahcivanmotor.com

Все права защищены авторским правом.

Это руководство по эксплуатации нельзя копировать, распространять, перепечатывать или применять какую-нибудь информацию частично или полностью. Нарушение соблюдения этих правил, компания BAHÇIVAN имеет право обратиться в правоохранительные органы без предупреждения второй стороны.

4. Инструкции по установке и монтажу

При установке устройства на оборудование внимательно следуйте описанным правилам:

Проверьте надежность установки

Обязательно заземлите устройство

Соблюдайте равновесие устройства

