

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЯЛНИК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преди употреба:

1. Проверете посочения върху продукта волтаж да е същия като този на контакта, към който ще включите уреда.
2. Преди затопляне на уреда се уверете върхът да е в правилно положение. Винтът за затягане на върха трябва да е завъртян докрай.
3. Включете поялника.
4. Върхът се отстранява само когато електрическия поялник е изключен и без ток. Върхът трябва да остане до пълното изстигане на уреда.
5. Не включвайте и не затопляйте електрическия поялник без поставен връх.
6. След употреба оставете електрическия поялник да изстине на въздух /не го охлаждайте с вода/.
7. След употреба опрете уреда единствено върху съответната поставка.
8. Шнуърът на електрическия поялник е специален високо качествен кабел. Устойчив е на кратък допир с топли метални части. В случай на увреждане, кабелът не може да бъде подменен, поради специалната конструкция на електрическия поялник. Следователно съгласно изискванията за сигурност поялникът не може повече да бъде използван.

ВНИМАНИЕ:

1. Използвайте поставката и други помощни средства, за да избегнете изгаряния.
2. Преди употреба проверете дали върха на поялника е поставен на съответното място и дали е добре закрепен.
3. След употреба оставете поялника да изстине сам.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЯЛНИК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преди употреба:

1. Проверете посочения върху продукта волтаж да е същия като този на контакта, към който ще включите уреда.
2. Преди затопляне на уреда се уверете върхът да е в правилно положение. Винтът за затягане на върха трябва да е завъртян докрай.
3. Включете поялника.
4. Върхът се отстранява само когато електрическия поялник е изключен и без ток. Върхът трябва да остане до пълното изстигане на уреда.
5. Не включвайте и не затопляйте електрическия поялник без поставен връх.
6. След употреба оставете електрическия поялник да изстине на въздух /не го охлаждайте с вода/.
7. След употреба опрете уреда единствено върху съответната поставка.
8. Шнуърът на електрическия поялник е специален високо качествен кабел. Устойчив е на кратък допир с топли метални части. В случай на увреждане, кабелът не може да бъде подменен, поради специалната конструкция на електрическия поялник. Следователно съгласно изискванията за сигурност поялникът не може повече да бъде използван.

ВНИМАНИЕ:

9. Използвайте поставката и други помощни средства, за да избегнете изгаряния.
10. Преди употреба проверете дали върха на поялника е поставен на съответното място и дали е добре закрепен.
11. След употреба оставете поялника да изстине сам.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЯЛНИК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преди употреба:

1. Проверете посочения върху продукта волтаж да е същия като този на контакта, към който ще включите уреда.
2. Преди затопляне на уреда се уверете върхът да е в правилно положение. Винтът за затягане на върха трябва да е завъртян докрай.
3. Включете поялника.
4. Върхът се отстранява само когато електрическия поялник е изключен и без ток. Върхът трябва да остане до пълното изстигане на уреда.
5. Не включвайте и не затопляйте електрическия поялник без поставен връх.
6. След употреба оставете електрическия поялник да изстине на въздух /не го охлаждайте с вода/.
7. След употреба опрете уреда единствено върху съответната поставка.
8. Шнуърът на електрическия поялник е специален високо качествен кабел. Устойчив е на кратък допир с топли метални части. В случай на увреждане, кабелът не може да бъде подменен, поради специалната конструкция на електрическия поялник. Следователно съгласно изискванията за сигурност поялникът не може повече да бъде използван.

ВНИМАНИЕ:

9. Използвайте поставката и други помощни средства, за да избегнете изгаряния.
10. Преди употреба проверете дали върха на поялника е поставен на съответното място и дали е добре закрепен.
11. След употреба оставете поялника да изстине сам.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЯЛНИК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преди употреба:

1. Проверете посочения върху продукта волтаж да е същия като този на контакта, към който ще включите уреда.
2. Преди затопляне на уреда се уверете върхът да е в правилно положение. Винтът за затягане на върха трябва да е завъртян докрай.
3. Включете поялника.
4. Върхът се отстранява само когато електрическия поялник е изключен и без ток. Върхът трябва да остане до пълното изстигане на уреда.
5. Не включвайте и не затопляйте електрическия поялник без поставен връх.
6. След употреба оставете електрическия поялник да изстине на въздух /не го охлаждайте с вода/.
7. След употреба опрете уреда единствено върху съответната поставка.
8. Шнуърът на електрическия поялник е специален високо качествен кабел. Устойчив е на кратък допир с топли метални части. В случай на увреждане, кабелът не може да бъде подменен, поради специалната конструкция на електрическия поялник. Следователно съгласно изискванията за сигурност поялникът не може повече да бъде използван.

ВНИМАНИЕ:

9. Използвайте поставката и други помощни средства, за да избегнете изгаряния.
10. Преди употреба проверете дали върха на поялника е поставен на съответното място и дали е добре закрепен.
11. След употреба оставете поялника да изстине сам.