

Превод от английски език

БГ- газов патрон за горелка с изходен вентил 7/16"

Модел: PV300 - PV500 – PV521

PV400 - PV900 с пиезо запалване

Температура: 1200 ° C

Разход: 86 г / ч

КАТЕГОРИЯ: Директно налягане

Инжектор: 0.30 мм

Този уред работи само с газови патрони с вентил 7/16" марка PROVIDUS.

Използването на други видове патрони може да бъде опасно.

Използвайте този уред само в добре проветрени помещения.

#### ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ГОРЕЛКАТА

- При първоначалното запалване, или при разклащане на уреда може да се забележи изтичане на газ, което веднага ще спре.
- Никога не видоизменяйте уреда.
- Производителят не е отговорен за неизправност, ако тя се дължи на:
  - Неправилна употреба;
  - Липса на опит при употребата;
  - Промяна или модификация на уреда;
  - Неправилно използване на компонентите (патрони, уплътнения).
- Уредът работи само с газови патрони PROVIDUS с вентил 7/16 ".
- Преди да поставите патрона с газ, внимателно прочетете инструкциите, отбелязани върху него
- Използвайте този уред само на проветриви места, първоначалното поставяне на газовия патрон, както и всички следващи да се извършват само на открито.
- Газта е опасна за здравето, бъдете внимателни.
- Не оставяйте уреда в обсега на деца, съхранението трябва да бъде на безопасно място.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или с износени уплътнения.
- Не използвайте уреда, ако има изтичане на газ, или, ако уредът не работи добре.
- В случай на изтичане на газ, оставете уреда на открито и проветриво място, където няма запалими източници. проверката за изтичане на газ трябва да се извърши на открито, като не се използва пламък, а единствено вода и сапун.
- Уредът трябва винаги да бъде поставен върху хоризонтална повърхност.
- Уредът не трябва да се използва в близост до запалими материали.

#### ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

- Преди да приберете уреда за съхранение, трябва да се уверите, че той е правилно почистен и че газовият клапан е напълно затворен. Това почистване се препоръчва особено в случаите, когато уредът дълго време не е бил използван.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

##### ПОСТАВЯНЕ НА ГАЗОВИЯ ПАТРОН В ГОРЕЛКАТА

- Първоначалното поставяне на патрона, както и всички следващи, трябва да се извършват на открито и далеч от запалими източници и други хора и животни.
- Затворете крана на уреда (1).
- Разхлабете и повдигнете горната част на уреда (2).
- Внимателно завийте горната част на уреда (3).

#### ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

- Запалете с кибритена клечка или запалка основата на дюзата и внимателно отворете кранчето, докато освободеният газ се запали.
- За пиезо запалване натиснете черния бутон, след като внимателно сте отворили кранчето на газта.
- За да регулирате силата на пламъка, трябва да използвате бутона на кранчето, като го завинтвате или отвивате.

#### ИЗГАСВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

- За да изгасите горелката трябва да затворите кранчето за газта.

#### ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Тази горелка е произведена в съответствие с Директива 2009/142 ЕО [Ех ЕО 90/396].

В случай, че уредът не работи правилно, моля, свържете се с вашия доставчик.

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)