

Ръководство за употреба PAN Voltfinder

Безконтактен напрежение тестер



1. Увод

Благодарим Ви, че решихте да закупите уред PANCONTROL. От 1986 г. марката PANCONTROL е стояла за практически, иновативни и професионални измервателни уреди. Пожелаваме Ви много радост с Вашия нов уред и сме убедени, че ще Ви служи добре много години.

Моля прочетете внимателно цялото ръководство за експлоатация преди първото използване на уреда, за да се запознаете с правилното обслужване на уреда и да предотвратите неправилна употреба. Следвайте по-специално всички указания за безопасност. Неспазването на указанията може да доведе до повреди на уреда и до увреждане на здравето.

Запазете грижливо настоящото ръководство за употреба, за да можете по-късно да направите в него справка или да го предадете заедно с уреда на следващия ползвател.

2. Комплект на доставката

Моля, след разопаковането проверете дали е пълен комплектът на доставката и дали няма транспортни повреди.

- Измервателен уред
- Ръководство за употреба

3. Инструкции за безопасност

За да се гарантира безопасно използване на уреда, моля следвайте всички указания за безопасност и за употреба от настоящото ръководство.

- Преди да използвате устройството, уверете се, че то е запазено и работи правилно.
- Устройството вече не трябва да се използва, ако корпусът е повреден, ако една или повече функции се провали, ако няма функция да се показва, или ако подозирате, че нещо не е наред.
- Когато безопасността на ползвателя не може да се гарантира, уредът трябва да се изключи и да се защити срещу използване.
- Никога не докосвайте компонентите на обтягането или голите жици.
- Никога не прилагайте към измервателния уред напрежение или ток, които превишават посочените на уреда максимални стойности.
- Бъдете внимателни, когато работите на напрежения над 60V DC, 30V AC (RMS) или 42V AC (пикови). Тези напрежения могат да бъдат животозастрашаващи!
- Не съхранявайте уреда на място с директно слънчево облъчване.
- Когато уредът не се използва по-дълго време, изваждайте батерията.
- Винаги дръжте уреда чист и сух.
- Извършване на функционален тест всеки път, когато тестер напрежение е възложено.
- Ако уредът се модифицира или измени, експлоатационната безопасност вече не е гарантирана. Освен това отпадат всички претенции за гаранция или гаранционно обслужване.

4. Обяснение на символите по уреда

CE	Съответства на съответните директиви на ЕС.
	Прочетете ръководството за потребителя!
	Опасност! Съблюдавайте указанията от ръководството за употреба!
CAT III	Уредът е предназначен за измервания в сградната инсталация. Примери са измервания по разпределители, силови превключватели, окабеляване, превключватели, контакти от неподвижната инсталация, устройства за промишлена употреба, както и по неподвижно инсталирани двигатели.
	След извеждането му от експлоатация този уред да не се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за събиране на електрически и електронни устройства за рециклиране.
	Символ за заземяване

5. Елементи за обслужване



1	Тестер за напрежение (Сензор)
2	LED-Дисплей
3	Включвател/изключвател Тестер за напрежение
4	Включвател/изключвател LED-Фенерче
5	Отделението за батерията (Винтова капачка)
6	Точково осветление (LED-Фенерче)

6. Технически данни

Дисплей	LEDs
Диапазон	12 за 1000 V (50 / 60 Hz)
Категория (Експлоатационни условия)	CAT III - 1000 V
макс. напрежение спрямо земята	1000 V AC
Електрическо хранване	2 x 1,5 V (AAA) Батерия (батерии)
Работни условия	0° C за 50° C
Надморска височина	max. 2.000 m
Условия за съхранение	-20° C за 60° C / <85% Влажност на въздуха (Извадете батерията, ако Влажност на въздуха >85%)
Тегло	ca. 50 g
Размери	160 x 25 x 25 mm

функция	Диапазон
Променливо напрежение (50 / 60 Hz)	12 за 1000 V

7. Работа с уреда

Бъдете наясно с общите инструкции за сигурността! (Глава 3)

Измерване на напрежението

1. Включете устройството. (Копчето 3)
2. Задръжте върха на напрежението тестер възможно най-близо до електрически контакт или кабел.
3. Когато PAN Voltfinder открие ас напрежение сигнал, led индикаторът на върха мига в зависимост от височината на променливотоково напрежение. (нисък, среден, висок) В същото време ще чуете три различни алармени сигнала.

Внимание!

Дори и без аларма, опасно напрежение може да се отнася! Това зависи от различни фактори. Следователно, ако е необходимо, проверете нулевото напрежение с волтметър.

Точково осветление (Фенерче)

За да включите или изключите осветеността на измервателната точка (фенерче), натиснете бутон 4.

8. Техническо обслужване

Ремонти на този уред могат да се извършват само от квалифицирани специалисти.

Смяна на батерията (батериите)

Ако устройството не реагира по време на изпитването функция, сменете



батерията.

1. Отворете отделението за батерията.
2. Wyjąć zużyty baterię na nową - Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość
3. Затворете отделението за батерията отново.
4. Отвеждайте изтощените батерии екологосъобразно.

Почистване

При замърсяване почиствайте уреда с влажна кърпа и с малко домакински почистващ препарат. Внимавайте в уреда да не попадне течност! Да не се използват агресивни почистващи препарати или разтворители!

9. Гаранция и резервни части

За този уред важи законовият гаранционен срок от 2 години от датата на закупуването (съгласно документа за покупката).

Информация относно разглеждането на жалби може да бъде намерена на:

www.pancontrol.at/complaints

Няма налични резервни части за това устройство. Ако имате някакви въпроси или проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или:



KRYSTUFEK.at

KRYSTUFEK GmbH & Co KG

📍 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

☎ +43 1 616 40 10 - 0

➡ office@krystufek.at

🌐 www.krystufek.at 🌐 www.pancontrol.at



Промени в резултат на техническото развитие, както и Грешки и грешки при печат запазени.
Виена, 06 - 2025

Стремим се да доставим качеството на инструкциите за работа, които с право очаквате от нас. Ако желаете да ни помогнете да подобрим преводите си, моля, осведомете ни за всякакви грешки.

Чувствайте се свободни да ни пишете на: office@krystufek.at