

58 0505

Професионален хронометър
Инструкции за експлоатация
Превод от английски език на оригиналната инструкция

VOGEL
GERMANY

Функции:

1. Час, минута, секунда и ден от седмицата
2. Месец и дата
3. Хронограф с 1/100 от секундата, с контрол на обиколка/междинно време
4. 4-годишен календар
5. Акустичен сигнал, аларма камбана и функция за отлагане
6. Опция за показване на 12/24 часов дисплей
7. Максимално продължителност на измерване на времето: 23 ч. 59 мин. и 59 сек.

Функции на бутоните:

Нормални показания на дисплея: час, минута, секунда и ден от седмицата.

1. Натиснете и задръжте #1, за да видите Месец/дата
2. Натиснете и задръжте #2, за да видите Време на алармата
3. Натиснете #3, за да видите Режима за управление на функция хронограф
4. Отново натиснете #3, за да зададете Режим за настройка на алармата
5. Отново натиснете #3, за да зададете Режим на настройка на нормално време
6. Отново натиснете #3, за да видите Нормалните показания на дисплея за отчитане на времето



Задаване на настройка:

Нормално време:

1. Натиснете #3 три пъти, за да влезете в режима за настройка на нормално време. „Секундите“ ще започнат да мигат. Натиснете #1, за да зададете секундните.
2. Натиснете #2 – „минутите“ започват да мигат. Натиснете #1, за да въведете минутите.
3. Натиснете #2 – „часовете“ започват да мигат. Натиснете #1, за да въведете часовете.
4. Натиснете #2 – „датата“ започва да мига. Натиснете #1, за да въведете датата.
5. Натиснете #2 – „месецът“ започва да мига. Натиснете #1, за да въведете месеца.
6. Натиснете #2 – „ден от седмицата“ започва да мига, натиснете #1, за да въведете ден от седмицата.
7. Накрая натиснете веднъж #3, за да се върнете към нормалните показания на дисплея за отчитане на времето.

Избор на 12/24 часа:

Докато настройвате часа, дисплеят ще превключва между показания във формат 12 часа и 24 часа всеки път, когато цикълът се изпълни.

Време за аларма:

1. Натиснете #3 два пъти, за да започнат да мигат „часовете“ на времето за аларма. Натиснете #1, за да въведете часа.
2. Натиснете веднъж #2, за да започнат да мигат „минутите“ на времето за аларма. Натиснете #1, за да въведете минутите.
3. Накрая натиснете веднъж #3, за да се върнете към нормалните показания на дисплея за отчитане на времето.

Хронограф:

1. Натиснете #3, за да влезете в режим „Хронограф“. С натискане на #1 вече можете да управлявате функцията за стартиране или спиране на измерването на което и да е събитие.
2. Докато измервате време, натиснете #2, за да превключите хронометъра в режим на време за обиколка. Това ще покаже на дисплея междинното време, докато измерването на времето ще продължи във фонов режим.
3. Натиснете #2, за да се върнете към текущо измерването време.

Функция аларма:

1. Функцията за аларма може да бъде активирана или дезактивирана, като натиснете и задържите #2. Като натиснете #1 ще включи или изключи алармата.
2. Когато алармата е включена, в горния десен ъгъл на дисплея ще се покаже камбанка.
3. Когато звукът на алармата е включен и текущото време съвпадне с времето на алармата, то тя ще прозвучи.
4. Алармата ще спре автоматично след 60 сек или може да бъде заглушена чрез натискане на #1. И в двата случая алармата ще прозвучи отново по същото време на следващия ден.

Звуков сигнал камбана:

1. Когато натиснете и задържите #2, можете да изключите функцията за акустичен сигнал, като едновременно с това натиснете #3.
2. Когато функцията за акустичен сигнал е включена, на дисплея под „ден от седмицата“ се показва малка лента.

Функция за отлагане:

Като натиснете #1, докато алармата издава звуков сигнал, можете да превключите в режим на отлагане. Това означава, че след 5 минути алармата ще прозвучи отново, докато не се изключи чрез натискане на #2.

Батерия: 1x 1,55V (SR44)

Смяна на батерията:

Свалете шестте винта от задната страна и повдигнете капака на корпуса.

Свалете винт (B) и скобата над батерията. Сменете старата батерия с нова (SR44, арт. № 20 20192). Поставете обратно скобата и затворете капака. Внимавайте с лентовото уплътнение.



Степен на защита: IP54