

580506	Професионален хронометър Инструкции за експлоатация Превод от английски език на оригиналната инструкция	
--------	---	--

Технически данни:

МЕЖДИННО ВРЕМЕ (SPLIT):

Междинни времена
Последното междинно време автоматично представява общото време.

ОБИКОЛКА (LAP):

Време на обиколка
Диференциалното време между предишната и текущата точка на измерване.

ДОБАВЯНЕ (ADD):

Добавяне
Редуване между активно време и време на прекъсване.

ПАМЕТ (MEMORY):

Съхранява времена

СЪБИТИЕ (EVENT):

Брояч на измерените междинни времена



Структура:

- Показване на обиколка, междинно време и текущо общо време
- Обхват на измерване максимум 9 ч. 59 мин. и 59,99 сек.
- 10 места в паметта за време на обиколка
- Показване на най-бързото (FS), най-бавното (SL) и средното (AV) време на обиколка
- Брояч на обиколки (00-99)

Таймер:

- Регулируемо обратно отброяване (максимум 10 часа)
- Автоматично възобновяване след завършено обратно отброяване, за да се установи колко цикъла са отчетени
- 30-секундно обратно отброяване

Сигнал за ритъм:

- Регулируем между 10 звукови сигнала/мин и 320 звукови сигнала/мин
- Показване на сигнал за ритъм и брояч на звукови сигнали едновременно

Часовник:

- Часове, минути, секунди, месеци, дата, ден, година и календар
- Аларма в часове и минути
- 12/24 часа и европейски календар

Функции на хронометъра:



Натиснете D, за да активирате режима на хронометър. Дисплеят ще изглежда като изображението вляво. Натиснете A, за да започнете да измервате времето.




Натиснете В, за да се покаже времето на първата обиколка. Времето на обиколката се показва в горния ред, междинното време се показва в средния ред, а текущо измерваното време се показва в долната част.



Натиснете В, за да се покаже времето на втората обиколка. Първите два знака в горния ляв ъгъл на дисплея показват броя на обиколките.



Натиснете В, за да се покаже времето за третата обиколка и т.н.



Натиснете А, за да спрете да измервате времето.



Натиснете С, за да се покаже съхраненото време на обиколка. Тези времена винаги могат да бъдат извиквани, независимо от състоянието на хронометъра (работещ или спрян).




Натиснете С отново, за да се покажат данните от втората обиколка.



Натиснете С отново, за да се покажат данните от третата обиколка.




Натиснете отново С, за да се покаже засеченото време.




По всяко време, когато съхранените стойности биват извиквани: бутон А ще покаже средното (AV) време на измерените обиколки до момента.



В ще покаже най-бавната обиколка (SL).




Натискането на В отново ще покаже най-бързата обиколка (FS). Всяко следващо натискане на В ще показва последователно най-бавното (SL) и най-бързото (FS) време на обиколка.




Забележка (1): Когато броячът на обиколките надвиши 99 или когато времето на обиколка или междинното време надвишава 9 ч. 59 мин. и 59,99 сек., стойността на средното време на обиколка (AV) ще бъде загубена.

(2) Когато времето на обиколка или междинното време надвишава 9 ч. 59 мин. и 59,99 сек. тези времена също ще бъдат загубени.




Чрез повторно натискане на С хронометърът ще се върне в спряно състояние. Натиснете А, за да започнете да измервате отново, или В, за да изтриете всички данни от паметта. Забележка: Тъй като хронометърът записва само 10 стойности, той ще покаже интервали 1-9 и последната стойност на времето на обиколка.


Функции на таймера



Натиснете D, за да превключите в режим ТАЙМЕР (TIMER). Чрез В се селектира дадена цифра, а чрез А се променя стойността на селектираната цифра. При всяко натискане на А стойността ще нарасне с 1. Чрез В се прекратява това действие. Горният и средният ред показват една и съща предварително избрана стойност. Четирицифреният брояч в долния ред остава на 00 00.



Чрез бутон А се стартира (и се спира) обратното отброяване. Когато броячът достигне 0, той издава 2 звукови сигнала на всеки 15 секунди. Чрез бутоните В, С или D се спира звука. Стойността на броячът се увеличава с 1 и таймерът стартира отново.



В спряно състояние чрез бутона С се стартира 30-секундно обратно отброяване, което се показва в горния ред. В края на това време ще се издаде звук и дисплеят ще се върне към първоначалното състояние. След като обратното отброяване е започнало, то може да бъде спряно по всяко време чрез натискане на С. Обратното отброяване може да се рестартира с натискане на А.



Забележка: Ако предварително избраната стойност е 29, след като таймерът достигне 0, ще издаде два звукови сигнала. Ако таймерът достигне 0, докато хронометърът е в друг режим, също така ще се издадат 2 звукови сигнала.

Поддръжка на хронометъра:

Водоустойчивост:

Хронометърът не е водоустойчив, но малко дъжд или водни пръски няма да причинят никакви щети. Моля, не използвайте бутоните, ако хронометърът е мокър.

Температура:

Дисплеят може да почернее, ако хронометърът е изложен на пряка слънчева светлина. По време на много ниски температури дисплеят може да се забави. Хронометърът ще се върне към първоначалното си състояние, след като се върне в нормален температурен диапазон.

Въздействие:

Внимавайте да не изпуснете хронометъра, тъй като това може да причини механичен дефект.

Статично зареждане:

Електронните части на хронометъра могат да бъдат повлияни от статичен заряд. Ако статичният заряд е много висок, хронометърът може да претърпи трайни повреди. Бъдете внимателни, особено около телевизионни или компютърни монитори.

Магнетизъм:

Магнитните полета не причиняват повреда на хронометъра.

Химикали:

Хронометърът може да бъде повреден от химикали като бензин, алкохол, аерозолни спрейове, разтворител или боя.

Смяна на батерията:

Когато дисплеят стане тъмен или светъл, батерията трябва да се смени.

1. Отстранете задния капак с винта.
2. Развийте контакта на батерията.
3. Сменете използваната батерия с нова.
4. Преди да подмените батерията, уверете се, че триъгълната контактна секция е в канала си под батерията.
5. Завийте задния капак върху хронометъра.



Електрическото или химическото гравирание могат да унищожат електронния чип. В такъв случай не се дава гаранция. Батерията трябва да бъде извадена, ако хронометърът не се използва дълго време.

Не изхвърляйте използваните батерии в битовите отпадъци. Моля, предавайте ги в специални депа за събиране.



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com