

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Приспособлението за подреждане на дърва е подходящо за съхраняване на цепеници с дължина 250 - 500 mm.

Приспособлението за подреждане на дърва може да се изгради в три варианта според конкретните условия. Допълнително то може да се удължи или скъси в областта на опорната повърхност за дървата.

Ако цепениците се съхраняват на открито, ви препоръчваме да покривате приспособлението за подреждане на дърва с optionalната принадлежност – брезентово покривало за дърва (кат. № 5424000), за да осигурите добро изсушаване на дървата.

Използвайте само оригинални резервни части.

Потребителят носи отговорност за щети и злополуки, възникнали вследствие на употреба не по предназначение.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Носете подходящи лични предпазни средства. Подходящите предпазни очила и предпазни обувки предотвратяват наранявания от дървени трески. Предпазните обувки могат да предотвратят наранявания от падащи дървени трупи.
- Преди да започнете работа, проверете изправността на приспособлението за подреждане на дърва. Проверете дали всички болтови съединения са добре затегнати, както и дали всички слободки са здраво захванати една в друга. Приспособлението за подреждане на дърва не трябва да се използва, ако има повредени компоненти.
- Поставете приспособлението за подреждане на дърва върху твърда, равна и хоризонтална повърхност, за да осигурите устойчивост.
- Не използвайте приспособлението за подреждане на дърва като стъпало, стълба или скеле.
- Преди да нареждате дърва в приспособлението за подреждане на дърва, го поставете с едната страна до неподвижна стена. Ако нареждате дърва върху приспособление за подреждане на дърва, което не е поставено до неподвижна стена, то може да падне.
- Внимание: Уверете се, че не е превишена максималната височина на подреждане от 1,4 m.
- Внимавайте пръстите ви да не попадат между купчината с дърва. Съществува опасност от пришипване и забиване на трески!
- Поддържайте зоната, където работите, чиста и добре осветена. Безпорядъкът или недобре осветената работна зона могат да доведат до злополуки.
- Не допускайте деца и други лица близо до приспособлението за подреждане на дърва, докато го използвате. Ако се разсеете, можете да загубите контрол върху приспособлението.

ОКОМПЛЕТОВКА

Разопаковайте кашона с приспособлението за подреждане на дърва и проверете дали съдържа всички части, показани на фигурата (фиг. 1).

МОНТАЖ

Според конкретните условия можете да монтирате приспособлението за подреждане на дърва в три различни варианта, без да използвате инструменти, както е показано на фиг. 2, 3 или 4.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изхвърляне на приспособлението за подреждане на дърва спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Гаранция

За закупения продукт на wolfcraft® ние Ви даваме гаранция от 10 години, считано от датата на закупуване, при условие, че уредът се използва само за непрофесионална употреба. Гаранцията обхваща само вреди по самия предмет на покупката, и то само такива, които се основават на некачествени материали или некачествено производство. Тази гаранция не обхваща недостатъци или вреди, възникнали поради ненадлежно обслужване или липса на поддръжка. Гаранцията не обхваща също и обично възникващото износване на материала и обичайното при използване износване, както и недостатъци и вреди, които са били известни на клиента при сключването на договора.

Гарционни претенции могат да бъдат повдигнати само при представяне на фактура/документ за покупка.

Предоставяната от wolfcraft® гаранция не ограничава Вашите законни права като потребител (право на иск за изпълнение, развалияне или отбив, обезщетение за вреди или разноски).