

1. ПРЕПАЗНИ МЕРКИ

Всички потребители трябва да прочетат и осмислят написаната информация съдържаща се в това ръководство на потребителя, преди монтажа, експлоатацията и поддръжката на въздушен компресор.

Внимателно прегледайте следващите правила за безопасна работа и осмислете всички предупреждения.

Стойността на АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ, измерено на 4 м., в свободното пространство е равна на АКУСТИЧНАТА МОЩНОСТ, посочена на жълтия етикет върху компресора, като по-ниска от 20 dB.

▲ ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Компресорът трябва се използва в подходящи за целта помещения (добре проветрени, температура на средата в границите между +5°C и +40°C) и абсолютно да се избягва работата с него при наличие на газове, киселини, пара, избухливи или леснозапалими газове.
- Осигурете разстояние на безопасност от поне 4 метра между компресора и останалата работна зона.
- Осветяването при боядисване, което евентуално може да се появи върху предпазното покритие на ремъчната предавка на компресора, означава, че е на прекъснато близко разстояние.
- Включете щепсела на електрическия кабел в контакт, който е с необходимата форма, напрежение и честота и отговаря на действителните разпоредби.
- Използвайте удължители за електрическия кабел с максимална дължина до 5 метра и с минимално кабелно сечение 1,5 mm².
- Не се препоръчва употребата на различни по дължина удължители, както и на адаптори и на многоконтактни съединители.
- Изключвайте компресора винаги и единствено от прекъсвача I/O.

Използвайте винаги и единствено дръжката на компресора при преместването му.

Винаги разделяйте захранващия кабел и въздушния маркуч от въздушния компресор преди транспортиране.

По време на работа компресорът трябва да е разположен върху стабилна основа и в хоризонтално положение.

▲ ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не насочвайте въздушната струя срещу хора, животни или срещу собственото си тяло (Използвайте предпазни очила, за да предотвратите попадането в очите на чужди тела, повдигнати от въздушната струя).
- Не насочвайте течната струя, изхвърляна от свързаните към компресора инструменти, срещу самия компресор.
- Не работете с уреда на бос крак или с мокри ръце и крака.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да отделите щепсела от контакта или за да промените положението на компресора.
- Не оставяйте уреда на пряко изложение на атмосферните влияния.
- Не транспортирайте компресора с налягане в резервоара.
- Не извършвайте заварки или механични операции по резервоара. В случай на дефекти или увреждания по него, смяната му е наложителна.
- Не позволявайте ползването на компресора от неопитни лица. Предпазвателите достъпа до работната площадка на децата и животни.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (активно и деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани как да използват този уред от лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Не поставяйте до и/или върху компресора леснозапалими, напоявани или платени предмети.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ (Фиг. 1)

А. Ключ за вкл./изкл. (I/O). Този ключ е механизъм за активиране, който се използва за пускане и спиране на компресора. Когато ключът е на "On" (Вкл.), електромоторът и помпата ще компресират въздуха, докато налягането в резервоара достигне горната граница на фабрично настроеното работно налягане. Когато налягането в резервоара падне под фабрично настроеното налягане на "изключване", компресорът ще започне автоматично да компресира въздух.

В. Манометър на резервоара: Манометърът на резервоара показва въздушното налягане, което е налице в резервоара във фунтове на кв. инч (bar) или (barov).

С. Регулиран манометър: Регулираният манометър показва стойността на налягането, което се подава към изпускателния тръбопровод съгласно настройката на регулатора.

Д. Ръкохватка на регулатора: Ръкохватката на регулатора се използва за регулиране на въздушното налягане, което е налице в изпускателния тръбопровод. Налягането на изпускане се увеличава със завъртане на ръкохватката по часовниковата стрелка и намалява чрез нейното завъртане обратно на часовниковата стрелка.

Е. Изпускателен вентил: Вентил от сферичен тип изпуска влагата от резервоара, когато бъде отворен.

Ф. Бързодействащ съединител: Бързодействащият съединител се използва за свързване на въздушния тръбопровод към вашия инструмент.

Г. Предпазен клапан: Предпазният клапан е настроен за предотвратяване на сериозно налягане във въздушните резервоари. Този клапан е фабрично настроен и няма да се задейства, освен ако налягането в резервоара не достигне това налягане. Не се опитвайте да регулирате или елиминирате това предпазно устройство.

Всички регулировки на този клапан могат да причинят сериозно нараняване. Ако това устройство се нуждае от сериозно обслужване или поддръжка, свържете се с компетентен сервизен център.

Дръжката за вдигане/пращане:

1. Копието е за модел "BD 227/50V-AK".

2. Горното краче.

3. СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Компресорът служи за произвеждане на състен въздух за индустриални работещи с компресиран въздух.

Винаги, имайте предвид, че нашите уреди са предназначени само за използване в индустриални работещи с компресиран въздух. Ние не сме извършили изпитания, които да потвърдят употребата на нашите уреди за създаване на промишлени, занаятчийски или домашни предмети, както и при равностойни дейности.

Машината трябва да се използва само по предназначението и всяка не-намерена употреба не е по предназначение. За предпазване от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност ние не поемем отговорност за използването на нашите уреди за водителство.

4. ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА

Компресорът е снабден с мрежов проводник с защитен контакт щепсел (230 V ~ 50 Hz). Този кабел се включва във всеки защитен контактен щепсел, който е обозначен с "A". Преди пускането в експлоатация обърнете внимание на маркировката напрежение да съвпада с работното напрежение според табелата за параметрите на машината. Дълги захранващи проводници, както и удължители, кабелни барабани и т.н. предизвикват пад на напрежението и могат да възникнат пускането на двигателя при ниски температури под +5 °C пускането на двигателя е затруднено.

5. ПРЕДПУСКОВИ ПРОЦЕДУРИ

- Проверка за транспортни повреди: Винаги изпитайте помпата с общава водна на транспортните повреди, като доставите компресора.

- Уверете се, че резервоарите са изчистени и са чисти от всякаква влага или замърсявания.
- Монтирането на компресора трябва да стан в близост до консуматор.
- Да се избягва дълги въздухопроводи и дълги подаващи линии (удължения).
- Да се обърне внимание за сух и Блещав изсушен въздух.
- Компресорът да не се монтира във влажно или мокро помещение.
- J Компресорът може да се експлоатира само в подходящи помещения (добре вентилирани, околна температура +5°C - +40°C). В помещенията не трябва да има нито прах, нито киселини, пари, изстопявани или възпламеними газове.
- J Компресорът поддържа за приложени в сухи помещения. В участъци, където са работи с водни пръски, използването му недопустимо.

5.1 Монтиране на колетата

Колетата (когато са включени в комплектацията) се монтират съгласно фигура 2.

5.2 Монтиране на опорите

Гумените опори (когато са включени в комплектацията) се монтират съгласно фигура 2.

6. РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ

6.1 Пускови процедури

1. Уверете се, че ключът за вкл./изкл. е в положение Off (Изкл.).
2. Уверете се, че въздушното налягане в резервоара е 0 фунта на кв. инч.
3. Свържете въздушния маркуч към изпускателния тръбопровод.
4. Включете щепсела на уреда в правилно заземнен контакт.
5. Заверете ключа в положение On (Вкл.) (Фиг. 3). Компресорът ще се включва и изключва автоматично, за да поддържа налягането в резервоара.
6. Настройте регулатора на налягането на подходящата настройка на налягане на пневматичния инструмент.

6.2 Процедури за изключване

1. Заверете ключа в положение Off (Изкл.) (Фиг. 4).
2. Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и изпускателния въздух от резервоара (с помощта на пневматичен инструмент, включен към съединителя на компресора).

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Внимание!
Преди всяка работа по почистването и поддръжката изключвайте мрежовия център.



Внимание!
Изменяйте компресорът напълно да се изключат съществена опасност да получите наранявания от горещите части!



Внимание!
Преди всяка работа по почистването и поддръжката отстранявайте да се отнеме налягането.

7.1 Почистване

- Пазете защитните съоръжения възможно най-често и без прекъсване. Почистявайте уреда с чиста кърпа или го продухвайте със състен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Редовно почиствайте уреда с влажна кърпа и малко мек сапун. Не използвайте почистващи средства и разтворители, те биха могли да увредят почистващите части на уреда. Внимавайте за това да не попадне вода във вътрешността на уреда.
- Маркучът и инструментите за пръскане трябва да се отделят от компресора преди почистване. Компресорът не трябва да бъде почистван с вода, разтворители и др.

7.2 Източване на резервоара

Кондензираната вода трябва да бъде източвана всеки ден чрез отваряне на изпускателния вентил (поз. Е) (на дъното на съда под налягане) (фиг. 5).

1. Уверете се, че компресорът е изключен.
2. Като държите ръкохватката, наклонете компресора към изпускателния вентил, така че той да се разположи в долната част на резервоара.
3. Завертете изпускателния вентил, за да го отворите.
4. Дръжте компресора наклонен, докато всичката влага бъде отстранена.
5. Затворете изпускателното кранче.

Внимание!

Кондензираната вода от бутилката със състен въздух съдържа остри частици от масло. Освободете се от кондензираната вода по екологичен начин в съответния предавателен пункт.

7.3 Предпазен клапан (спр. 6)

Предпазен клапан е настроен на максимално допустимото налягане на бутилката със състен въздух. Не се допуска заместването на предпазния клапан или отстраняване на пружината му. За да функционира предпазният клапан правилно, пружината му трябва да се пуска от време на време. Друга причина, поради която пружината (фиг. 6), докато се чуе изпускането на състен въздух. След това отново освободете пръстена.

7.4 Съхранение

Внимание!

Издърпайте щепсела, проверете уреда и всички свързани пневматични инструменти. Съхранявайте компресора така, че той да не може да бъде пуснат в експлоатация от некомпетентни лица.

Внимание!

Съхранявайте компресора само в суха и недостъпна за некомпетентни лица среда. Не го наклонявайте, съхранявайте го само изправен!

8. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОТСТРАНЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Преди да изхвърлите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните строителни части при особено опасните отпадъци. Осведомете се в специалния магазин или в общинската администрация!

9. ВЪЗМОЖНИ АНОМАЛИИ И ДОПУСТИМИ НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Забележка: Прекъснете електрозахранването и отстранете налягане в изпускателния резервоар, преди извършването на каквото и да било ремонти или регулировки.

АНОМАЛИЯ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Загуба на въздух от клапана на пневматичното реле при изключен компресор.	Обратен клапан, който поради износване или замърсяване, не изпълнява правилно своята функция.	Отвийте шестигълната глава на обратния клапан, промийте гнездото и гайката от специална гъвкава кърпа, ако е износена). Сгответе всички отново и затегнете добре.
Влошаване на КПД. Чести включвания. Ниски стойности на налягането.	Задденото натоварване вероятно е прекалено високо или съединенията и/или тръбопроводите евентуално изпускат. Възможно е смукателният филтър да е запушен.	Сменете уплътненията на съединителните елементи, почиствайте ги или сменете филтъра.
Компресорът не се изключва и включва след няколко минути.	Включва се термозащитата – причината е прегряване на двигателя.	Почиствайте въздушните преходи на направляващия апарат. Проверете помещението.
Компресорът след няколко неуспешни опита за включване, спира.	Включва се термозащитата – причината е прегряване на двигателя (изключване на щепсела по време на действие, недостатъчно захранващо напрежение).	Натиснете прекъсвача за вкл./изкл. Проверете помещението. Изчакайте няколко минути и компресорът се включва сам.
Компресорът не се изключва, а се задейства предпазния клапан.	Неправилно действие на компресора или повреда на релето.	Изключете щепсела и се обърнете към Сервиз за техническо обслужване.

Всяка друга намеса трябва да бъде осъществена от упълномощените Сервиси за техническо обслужване, използвайки оригинални резервни части. Увреждането на машината може да навреди на нейната безопасност и води до анулиране на гаранционните условия.

Гаранция и ремонт.

В случай на дефектни стоки или необходимост от резервни части, моля, свържете се с магазина, където сте направили покупката.