

Р Е Н Т А

Инструкции за безопасност:

Внимание: Когато използвате уреда, трябва винаги да следвате инструкциите за безопасност описани по-долу, за да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване. Прочетете тези инструкции внимателно преди да започнете да използвате уреда и ги запазете.

За безопасна работа с уреда:

1. **Пазете работното си място чисто.** Безредието често става причина за наранявания.
2. **Пазете се да не бъдете ударени от електрически ток.** Избягвайте контакта на тялото със заземени повърхности (тръби, радиатори, фризери и др.)
3. **Пазете уреда от деца.** Не позволявайте на случайни посетители да пипат инструмента или удължителя. Не допускайте никого до работното си място.
4. **Съхранение на инструмента.** Когато не използвате уреда го съхранявайте на сухо, чисто и заключено място, което да се намира на достатъчно голяма височина, за да не може да бъде достигнато то деца.
5. **Не претоварвайте инструмента.** Уредът ще свърши повече работа и ще е по-безопасен, ако го използвате в границите на неговите възможности.
6. **Използвайте инструмент подходящ за съответната работа.** Не се опитвайте да използвате инструмент с малка мощност при работа, за която е необходим инструмент с голяма мощност. Не използвайте уреда за работа, за която не е предназначен.
7. **Обличайте се подходящо.** Не носете широки дрехи или бижута, които могат лесно да бъдат захванати от подвижните части. Когато работите на открито носете кожени ръкавици и стабилни обувки. Уверете се, че косата Ви е добре прибрана.
8. **Използвайте защитни средства.** Използвайте маска, когато по време на рязане се отделя прах.
9. **Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не носете инструментите за кабела и не го дърпайте, когато искате да изключите уреда от контакта. Не излагайте кабела на продължителна горещина, пазете го от мазни петна и остри ръбове.
10. **Не се разсейвайте.** Винаги стойте си стабилно и пазете равновесие през цялото време.
11. **Грижете се за инструментите си.** Периодично проверявайте кабела на инструмента и в случай, че е повреден се обърнете към специализиран сервис. Проверявайте често удължителя и го заменете, ако е повреден. Пазете инструмента сух и чист.
12. **Изключвайте инструмента.** Изключвайте инструмента, когато не го използвате и когато го проверявате за неизправности.
13. **Избягвайте внезапно включване на уреда.** Уверете се, че уредът е изключен, преди да го включите в контакта.
14. **Използвайте удължителя.** Когато работите на открито, използвайте удължителя, който е предназначен за такава работа.
15. **Винаги бъдете внимателни.** Внимавайте в това, което правите. Не работете когато сте изморени.
16. **Проверявайте за повреди.** Проверявайте, дали подвижните части работят правилно, дали не заяждат или са повредени и за всякакви други неизправности, които могат представляват риск за личната Ви безопасност.
17. **Поправяйте инструментите си само при специалист.** Този инструмент отговаря на всички изисквания за безопасност. Всякакъв вид ремонт трябва да се извършва в специализиран сервис, в противен случай съществува известна опасност за този, който използва инструмента.
18. Всички продукти отговарят на изискванията

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

Сервис след закупуване на инструмента

Всички продукти са прецизно тествани преди да напуснат завода. Но ако Вашият инструмент е дефектен, обърнете се към най-близкия сервис.

Гаранция

Ако уредът се повреди в следствие на дефектни материали или изработка по време на гаранционния период, ремонтът ще бъде безплатен (с изключение на работата), ако:

- Не сте злоупотребявали с инструмента.
- Уредът не е бил поправян от неупълномощени за това лица.
- Ако докажете датата на закупуване на инструмента.

Тази гаранция се предлага като специална услуга и спада към законните правата на потребителите.

ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПОТОПЯЕМИ ВИБРАТОРИ

- Преди да започнете да използвате продукта прочетете инструкциите.
- Свържете конвертора към електрическата мрежа и се уверете, че напрежението съответства на данните, посочени върху конвертора.
- Включете щепсела на потопяемия вибратор в контакта на конвертора. Включете конвертора от ключа, който се намира върху панела. При наличие на напрежение предупредителната лампа свети силно.
- Потопете вибратора в материала.
- За включване и изключване на вибратора използвайте ключа на самия вибратор.
- Когато спирате да работите с уреда се препоръчва първо да изключите вибратора и след това високочестотния конвертор.

Внимание: Охлаждането на електродвигателя на вибратора се извършва от водата, намираща се в материала. От изключително значение е уредът да не работи извън този материал.

ЗАДВИЖВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ВИБРАТОРИ

- Преди да започнете работа с инструмента прочетете внимателно инструкциите по-долу.
- Свържете куплунга на електродвигателя с контакта на конвертора. Включете конвертора от ключа, който се намира на панела. Предупредителната лампа свети силно, когато има напрежение.
- Свържете вибратора с електродвигателя.
- Потопете вибратора в материала.
- За включване и изключване на вибратора използвайте ключа на кутията на вибратора.
- Когато спирате да работите с уреда е препоръчително първо да изключите ключа на вибратора и след това този на високочестотния конвертор

Внимание: Охлаждането на електродвигателя на вибратора се извършва от водата, намираща се в материала. От изключително значение е уредът да не работи извън този материал.

ВИСОКОЧЕСТОТНИ КОНВЕРТОРИ

- Преди да започнете да работите с уреда прочетете внимателно инструкциите.
- Поставете куката на конвертора на тази на колана и вържете допълнителния колан към крака. Махнете предпазното капаче от щепсела и свържете вибратора. Помнете, че след като прекратите работата си с уреда, трябва да сложите отново предпазното капаче.
- Свържете щепсела на конвертора с електрическия панел на съответното място, като проверите дали напрежението отговаря на напрежението на вибратора. Червеният ключ ще светне, за да покаже, че има напрежение
- Включете уреда като натиснете ключа на вибратора. Когато спрете да натискате ключа вибраторът ще спре.
- Потопете вибратора в бетона като внимавате да не намокрите кутията: контактът с мокри части може да бъде опасен за работещия с уреда въпреки непромокаемите прегради.
- След като прекратите използването на уреда, изключете ключа на вибратора и издърпайте щепсела от електрическия панел. Внимателно изплакнете вибратора с течаща вода, за да избегнете натрупвания и повреди, причинени от бетона.

Поддръжка:

- Преди да предприемете всякакви действия се уверете, че уреда е изключен от захранването.
- Преди предприемете всякакви действия спрямо вътрешните части на конвертора, трябва да го изключите от електрическата мрежа и да изчакате поне 15 мин., за да се разрежи кондензатора.
- Но винаги е за препоръчване да занесете уреда в специализиран сервис за какъвто и да е ремонт.

Внимание: Охлаждането на електродвигателя на вибратора се извършва от водата, намираща се в материала. От изключително значение е уредът да не работи извън този материал.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСОКОЧЕСТОТНИ КОНВЕРТОРИ

Модел	PENTA M100 POWER 1000 MONO	PENTA M 150	ATOM 1 KM POWER 700 MONO	PENTA T 100 POWER 1000 TRI	PENTA T 150	ATOM 1 KT POWER 700 TRI
Захранване	230 V – 50 Hz			380 V – 50 Hz		
Изходно напрежение	42 V – 200 Hz					
Мощност	1 KVA	1,5 KVA	0,7 KVA	1 KVA	2 KVA	0,7 KVA
Брой изводи	1	2	1	1	2	1
Тип изводи	AV 37 - n° 1 AV 50 - n° 1	AV 37 - n° 2 AV 50 - n° 2 AV 60 - n° 1	AV 37 - n° 1 AV 50 - n° 1	AV 37 - n° 1 AV 50 - n° 1	AV 37 - n° 2 AV 50 - n° 2 AV 60 - n° 1	AV 37 - n° 1 AV 50 -n° 1
Тегло	18.3 кг.	23 кг.	15 кг.	18.8 кг.	23.5 кг.	15 кг.

ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАТОРИ

Модел	AV 37	AV 50	AV 60
Захранване	42 V – 200 Hz		
Размери	Ø 37 x 310 mm.	Ø 50 x 360 mm.	Ø 60 x 420 mm.
Вибрации	12.000 x 1"		
Производителност	8 – 10 m³/h	10 – 12 m³/h	20 – 24 m³/h

ЗАДВИЖВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ВИБРАТОРИ

Модел	FLX 2000
Захранване	230 V - 50 Hz
Консумирана мощност	2.000 Watt
Вибрации	12.000 x 1 "
Тегло	6 кг.

ВИСОКОЧЕСТОТНИ КОНВЕРТОРИ

Модел	TRONIK 220		TR 37	TR 50
	IN	OUT		
Захранване	220 – 240 V	220 V x 3	220 V x 3	
Честота	40 ...70 Hz	200 Hz	200 Hz	
Консумирана мощност	0.75 KVA		-	
Температура	- 5 °+ 45°			
Тегло	2.5 кг.		8.5 кг.	9 кг.