

ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидравличните бутилкови крикове се отличават със своята компактност, малки габарити и тегло, лесно преносими са и могат да се използват при мобилни подемни дейности. Полезна принадлежност е при работа с автомобили и трактори.

Този крик е подходящ само за вертикални подемни дейности и не може да се използва при странични или спускателни действия. Крикът може да се използва при температури от 20°C до 45°C и не трябва да се използва на места, където има киселинни, алкални или други корозиращи газове.

Модел	Товароподемност /t/	Мин. височина /мм/	Височина на вдигане /мм/	Регулиране на винта /мм/
HB 16 C	1.6	158	90	60
HB 32 C	3.2	195	125	60
HB 50 C	5	197	125	60
HB 80 C	8	200	125	70
HB 100 C	10	217	125	70
HB 125 C	12.5	227	125	70
HB 160 C	16	242	145	70
HB 200 C	20	245	145	70
HB 300 C	30	285	180	
HB 500 C	50	300	180	

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете назъбеният край на дръжката в изпускателния вентил и го затегнете чрез въртене по посока на часовниковата стрелка преди вдигане.
2. Поставете дръжката в гнездото така, че буталният прът да се движи стабилно чрез придвижване на дръжката нагоре-надолу до повдигане на товара. Конструкцията е така направена, че буталният прът спира повдигането при достигане на желаната височина.
3. Спуснете буталният прът чрез завъртане на изпускателния вентил обратно на часовниковата стрелка с помощта на назъбения край на дръжката. Когато има товар, разхлабете бавно, за да избегнете инциденти.

ВНИМАНИЕ!

1. Крикът е предназначен само за повдигане на товари, без да се използува за други видове дейности. След вдигането на товара, трябва да се приложи друг начин на работа, като се забранява всякаква дейност под вдигнатия товар преди да се употреби другия метод на работа.
2. Не се позволява претоварване на крика. Той е снабден с устройство за защита срещу претоварване и няма да се задействува, ако товарът надвишава номиналния.
3. Крикът може да се използва само на устойчиви и равни места, които могат да издържат товара.
4. Поставете товарът върху горния край на крика преди повдигането му.
5. Не използвайте няколко крика едновременно, за да избегнете падане поради неустойчиво закрепване на товара.
6. При температура на външната среда от -5°C до 45°C използвайте машинно масло N15 (GB443-84), а при температури между -5°C и -20°C трябва да се използва обогатено бобинно масло.
7. Лицето, работещо с крика трябва да бъде запознато с инструкциите за безопасност.

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

1. Ако пълните или сменяте маслото на крика, поставете го в хоризонтално положение, махнете пробката и налейте филтрирано масло с помощта на мастьонка, след което завийте пробката.
2. Поправките на крика трябва да се извършват от квалифицирани лица.
3. При ремонт, не се позволява промяна на функциите или стандартите на крика.
4. Ако се налага обезвъздушаване, просто развийте пробката.