



ELEKTRO maschinen®

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



MC 2600 S

ПРЕПОРЪЧИТЕНО Е ДА ЗАПАЗИТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.



ELEKTRO maschinen®

УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗСМУКВАНЕ, КАКТО НА ПРАХ, ТАКА И НА ТЕЧНОСТИ. ТОЙ Е ЗДРАВ, МОЩЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА. ДОСТАВЕНИТЕ АКСЕСОАРИ ГО ПРЕВРЪЩАТ В НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЗА ЦЯЛОСТНО И БЪРЗО ОБСТОЙНО ПОЧИСТВАНЕ.

УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР В УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ, ФАБРИКИ, МАГАЗИНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ОПИСАНИЕ:

A - Прекъсвач

B - * Светодиод

C - * Допълнителен контакт (макс.

250W) D - отделение за аксесоари

E - Отвор за филтрирания въздух F - T

Вход за комби-четка

G - T-Вход за четка / Отделение за аксесоари H -
T-Вход за комби-четка

I - Отделение за

кабел L -

Предварителен

филтър

M - Фирмена табела

* = опционално



Тази прахосмукачка е подходяща за употреба в обществени сгради като хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и жилищни сгради.

ИНСТРУКЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКНО

- Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания, или от такива без опит и познания, освен ако те не са получили инструкции за начина на употреба на устройството и не са под наблюдението от лице, отговорно за безопасността.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Опаковъчните елементи могат да представляват опасност (напр. найлоновата торбичка): за деца и други лица, които не са наясно с действията си, дръжте животни настрана.
- Всяка друга употреба, освен тази описана в това ръководство, би могла да представлява опасност и за това трябва да се избягва.
- Преди употреба устройството трябва да бъде монтирано правилно. Освен това трябва да се уверите, че филтърните елементи (напр. хартиена торбичка, филтърна касета и тн.) са монтирани правилно и са годни.
- Уверете се, че контактът е съвместим с щепсела на уреда.
- Уверете се, че зададената стойност на напрежението върху двигателния блок отговаря на енергийната стойност към която трябва да бъде свързан уредът.
- При работа с уреда трябва да се внимава, всмукателният отвор да не се доближава до чувствителни телесни части като очи, уста, уши и др.
- **ВНИМАНИЕ:** Този уред е предназначен не само за сухо изсмукване и не може да се съхранява или употребява на открито при влага.
- **ВНИМАНИЕ:** Ако уредът е снабден с допълнителен контакт, неговата мощност не трябва да се надвишава. Неспазването на това условие може да доведе до пожар и наранявания, и дори до смъртта на потребителя.
- **ВНИМАНИЕ:** Този уред не е подходящ за изсмукване на опасен прах.
- **ВНИМАНИЕ:** Не изсмуквайте запалими (напр. пепел), експлозивни, отровни или вредни за здравето вещества.
- **ВНИМАНИЕ:** Уредът не е подходящ за среди, които

- са защитени от електростатични разряди.
- **ВНИМАНИЕ:** Използвайте само доставените с устройството четки или такива, точно описани в ръководството. Употребата на други четки може да повлияе на безопасността.
 - **ВНИМАНИЕ:** Не оставяйте работещото устройство без надзор.
 - **ВНИМАНИЕ:** При преобръщане е препоръчително да изправите устройството преди да го изключите.
 - Не изсмуквайте материали, които биха могли да повредят филтрите (напр. счупени стъкла, метали и др.).
 - Никога не използвайте хранващия кабел, за да дърпате или да повдигате устройството.
 - При почистване не потапяйте устройството във вода и не го пръскайте с водна струя.
 - Преди каквато и да е намеса или когато устройството е без надзор и е достъпно за деца или душевноболни лица, винаги изваждайте щепсела от контакта.
 - Винаги проверявайте хранващия кабел за повреди като цепнатини или

застаряване. Заменете кабела преди по нататъшна употреба.

- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от неговия сервизен отдел или във всеки случай от подобно, квалифицирано лице, за да се предотвратят опасности.
- При употребата на електрически удължители трябва да се уверите, че тези са разположени върху сухи повърхности и са защитени от водни пръски.
- Поддръжката и ремонта трябва винаги да се извършват от квалифициран персонал; евентуално повредените части трябва да бъдат заменени само от оригинални резервни части.
- **ВНИМАНИЕ:** всяка промяна на устройството е забранена. Освен загуба на гаранцията, всяка промяна може да доведе до пожар и наранявания, и дори до смъртта на потребителя.
- Производителът не поема никаква отговорност за щети, които са резултат на неспазване на тези инструкции или които причинят имуществени щети или наранявания на хора при злоупотреба с устройството.

ШУМООТДЕЛЯНЕ: Тези стойности са измерени в съответствие с нормите EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 -2 - 1 (2000). Измерване А за нивото на звуковото налягане на устройството е 62 dB (A) - при неблагоприятни условия по време на употреба е възможен краткосрочен спад на напрежението.



Не изхвърляйте електрически инструменти в битовите отпадъци! Съгласно европейската директива 2002/96 / ЕО относно стари електрическите и електронни устройства и тяхното бракуване, според националното право негодните електрически инструменти трябва да се събират разделно и да бъдат изпратени за екосъобразно рециклиране.

ПОДХОД:

След като се уверите, че устройството е оборудвано с филтърна касета, свържете маркуча към всмукателния отвор. На другия край на поставете двете тръби или комби-четката или един от приложените аксесоари. Натиснете съответния бутон, за да включите прахосмукачката.

При модели без филтърна касета е абсолютно необходимо и задължително да са налични както дунапренов филтър така и хартиена торбичка. Без хартиена торбичка прахът може да премине през дунапрена, да навлезе в двигателя и да го изгори.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ МОДЕЛИТЕ:

МОДЕЛ СЪС СВЕТОДИОД ПРИ ПЪЛНА ТОРБИЧКА

Светодиодният индикатор светва, когато торбичката е пълна. В такъв случай заменете торбичката възможно най-скоро и при необходимост почистете филтърната касета.



Не използвайте устройството непрекъснато при светещ индикатор, защото е възможно прегряване с тежки последствия за двигателя.



ВНИМАНИЕ:

При почистване на особено меки повърхности като например тапицерии, килими или мокети и др. е възможно индикаторът да просветне и без торбичката да е пълна. Просто повдигнете четката от повърхността и светодиодът ще изгасне.

МОДЕЛ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТАКТ

Този контакт обикновено е предвиден за свързване на машина за метене на килими.



ВНИМАНИЕ:

Максималната мощност на контакта е 250W. Не свързвайте аксесоари с по-висока мощност.

Опасност от токов удар и пожар!

МОДЕЛ С ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ:

Термичната защита на двигателя се задейства при опасно прегряване както на двигателя така и на устройството. Всеки път, когато температурата надвиши фабрично зададената стойност, двигателят се изключва автоматично.

ВНИМАНИЕ:

Задействането на това приспособление обикновено се дължи на запушване на следните компоненти:

- * Торбичка за прах
- * Филтърна касета
- * Маркуч/Аксесоари

Издърпайте щепсела и почистете гореспоменатите компоненти. След това прахосмукачката автоматично ще се включи (обикновено след 20 до 30 минути).



ELEKTRO maschinen®

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

Rheinland Elektro Maschinen group

Made in E.U.

D

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ



ПРОДУКТ: Прахосмукачка

МОДЕЛ: MC 2600 S

ДЕКЛАРАЦИЯ: Устройството е произведено в съответствие със следните наредби: СЕ-Директива за машини 2006/42/ЕС
СЕ-Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕС

СЕ-Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ:

IEC 60335-1:2004

IEC 60335-2-69:2005

EN 55014 -1:2000+A1:2001+A2:2002

EN 55014 -2:1997+A1:2001

EN 61000 -3-2:2000

EN 61000 -3-3:1995+A1:2001

EN 61000 -3-11:2000 (където е приложимо)

EN 50386 (2003)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ELEKTRO maschinen
...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

Март 02, 2010г.

Rheinland Elektro Maschinen Group
Žeje pri Komendi 110, SI - 1218 Komenda - EU
Head office for Eastern and Central Europe
Laafeld 151, A - 8490 Laafeld - EU
exp@rem-maschinen.com

Генерален мениджър:

Bostjan P.

Продуктов мениджър

Aaron C.

Дата:



ELEKTRO maschinen®

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: _____

МОДЕЛ: _____

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ: _____

ПОДПИС И ПЕЧАТ: _____

СЕРИЕН НОМЕР: _____

Освен ако не е указано друго, гаранционният срок е **12 месеца** от датата на доставка.
Не се издава дубликат на гаранционната карта.

Декларация за гаранция:

- Тази гаранция важи за всички дефекти на материалите и изработката.
- Това устройство ще работи безгрешно, ако спазвате инструкциите и го използвате по предназначение.
- Устройство, което е предназначено за хоби или за битови нужди, не трябва да се използва за търговски/професионални цели.
- Всякакви повреди или дефекти, които изникнат при нормална употреба, ще бъдат отстранени в рамките на 45 дни след предаване на продукта.
- Продукти, които не бъдат ремонтирани в рамките на 45 дни, ще бъдат заменени с нови, или пълната цена на покупката ще бъде възстановена.
- Ако ремонта по време на гаранционния срок трае по-дълго от 1 седмица, това време ще бъде добавено към гаранционния период.
- Гаранционният срок започва от датата на покупката, което може да бъде удостоверено с гаранционната карта и оригиналната разписка.
- Ние не поемаме отговорност за щети (пропуснати позиции, материални щети), които възникнат при употреба или злоупотреба с устройството.
- Устройствата, които бъдат заетени за ремонт, трябва да бъдат чисти, в противен случай ние ще Ви начислим разходите за почистване.
- Всички резервни части ще са налични за най-малко 5 години след покупката.
- Ако местните разпоредби се различават от гореспоменатите, то ще бъдат спазени местните разпоредби.

Гаранционни условия:

Гаранцията е невалидна:

- Ако устройството не бъде използвано по предназначение или съгласно инструкциите.
- Ако устройството бъде използвано за търговски/професионални цели.
- Ако при транспортирането възникнат щети.
- При преоварване.
- Ако устройството се използва от неоторизирани лица.
- При механични или физически щети.
- Поради небрежност или неправилна употреба.
- Ако гаранционната карта не бъде потвърдена и/или не бъде представена оригинална разписка.
- За износващи се части.