



ELEKTRO maschinen®

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



VC 6292 / VC 6450 / VC 6401

MC 5152 / MCI 5500 / MCI 6291

MCI 6292 / MCI 6401 / MCI 6402



ПРЕПОРЪЧИТЕНО Е ДА ЗАПАЗИТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.



ELEKTRO maschinen®

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗСМУКВАНЕ, КАКТО НА ПРАХ, ТАКА И НА ТЕЧНОСТИ. ТОЙ Е ЗДРАВ, МОЩЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА. ДОСТАВЕНИТЕ АКСЕСОАРИ ГО ПРЕВРЪЩАТ В НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЗА ЦЯЛОСТНО И БЪРЗО ОБСТОЙНО ПОЧИСТВАНЕ.

УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ, КАТО НАПРИМЕР В УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ, ФАБРИКИ, МАГАЗИНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ

- A - Глава на двигателя
- B - ВКЛ./ИЗКЛ. прекъсвач
- D - Поплавък: Предотвратява навлизането на вода в двигателя при работа.
- E - Филтър от полиестер само за сухо почистване; преди мокро почистване да се отстрани задължително!
- F - Фиксиращи скоби
- G - Всмукателен отвор
- H - Контейнер
- L - Всмукващ маркуч
- M - Удължителна тръба
- N - Редуктори
- O - Ръкохватка
- P - Кръгла четка
- Q - Накрайник за ъгли
- R - Накрайник за сухо почистване
- S - Накрайник за мокро почистване
- T - Накрайник за килими

ВНИМАНИЕ

За да да запазите работоспособността на уреда, е препоръчително да почиствате филтъра от полиестер след всяко почистване.

СУХО ПОЧИСТВАНЕ / ИНСТРУКЦИИ

- Поставете текстилния филтър в контейнера (фиг. 1)
- Поставете главата на двигателя върху контейнера и я фиксирайте с скобите (фиг. 3)
- Свържете маркуча с всмукателния отвор (фиг. 4).
- Свържете тръбата към маркуча (фиг. 5).
- Изберете подходящия аксесоар и го свържете (фиг. 6).
- Включете щепсела в контакта, след което включете уреда (фиг. 7). Пример за употребата на накрайника за ъгли (фиг. 8). Пример за употребата на кръглата четка (фиг. 9). Пример за употребата на четката за почистване на под (фиг. 10).
- Поставете хартиения филтър в отвора на уреда (фиг. 12).

МОКРО ПОЧИСТВАНЕ / ИНСТРУКЦИИ

- Махнете текстилния филтър (фиг. 2).
- Поставете главата на двигателя върху контейнера и я фиксирайте с скобите (фиг. 3)
- Свържете маркуча с всмукателния отвор (фиг. 4).
- Свържете всмукателната тръба към маркуча (фиг. 5).
- Свържете накрайника за мокро почистване (фиг. 6).
- Поставете щепсела в контакта, след което включете уреда (фиг. 7).
- Пример за употребата на накрайника за мокро почистване (фиг. 11).

УПОТРЕБА НА СПЕЦИАЛНИ АКСЕСОАРИ

Пример за употребата на накрайника за почистване на килими (фиг. 1).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБАТА И БЕЗОПАСНОСТТА ВИ

- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни (напр. найлоновата торбичка), затова ги дръжте далеч от лица, които не са наясно с действията си, или от животни.
- Всяка употреба на уреда, която не е описана в ръководството може да бъде опасна и затова трябва да се избягва.
- Когато уредът е в употреба, внимавайте да не приближавате всмукателната дюза до чувствителни телесни части като очите, устата или ушите.
- Преди употреба всички части на уреда трябва да бъдат сглобени правилно.
- Проверете дали контакта и щепсела на уреда съвпадат.
- Включете уреда само тогава, когато напрежението посочено на табелката отговаря на мрежовото напрежение.
- Не изсмуквайте материали, които биха могли да наранят торбичката (напр. счупено стъкло, метални парчета и др.)
- **ВНИМАНИЕ:** Никога не употребявайте уреда в близост до запалими, експлозивни или отровни субстанции (напр. пепел).
- Преди всяка поддръжка, почистване, смяна на филтъра и след употреба изключвайте уреда и изваждайте щепсела.
- Не оставяйте уреда без надзор в обсега на деца или на лица, които не са наясно с действията си.
- Никога не дърпайте или вдигайте уреда за кабела.
- При почистване не потапяйте уреда във вода и не го чистете с водна струя.
- Проверявайте редовно захранващия кабел за повреди и внимавайте да не е скъсан или остарял. Заменете го, преди да продължите употребата.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от технически сервиз или лице с подобни квалификации, за да се избегнат рискове.
- Ако се използват електрически промени, уверете се, че те са подходящи за съответното приложение.
- Никога не използвайте уреда за изсмукване на вода от контейнери, мивки, вани и др.
- Никога не оставяйте уреда без надзор докато работи.
- **ВНИМАНИЕ:** При изтичане на пяна или течности изключете прахосмукачката незабавно. Уверете се, че поплавка, Поз. С, не е повреден или блокиран, и че уреда не се е преобърнал.
- Не изсмуквайте вода от контейнери, мивки, вани и др.
- Ако уредът се преобърне, го изключете незабавно, първо извадете контакта и чак тогава го изправете. Не използвайте агресивни разтворители или почистващи препарати.
- Сервиза и ремонтите могат да се извършват само от квалифициран персонал. Дефектните части на уреда могат да се заменят само с оригинални части.
- Производителят не носи отговорност за никакви щети на лица или предмети, причинени от неправилното използване на уреда или от неспазване на инструкциите от това ръководство.

НИВО НА ШУМА:

Тези стойности са измерени в съответствие с нормите EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 -2 - 1 (2000).

Измерване А за нивото на шума на уреда е < 85 dB (A)

При неблагоприятни условия на захранване може да се стигне до краткосрочен спад на напрежението по време на работа.

Не изхвърляйте електрически инструменти в битовите отпадъци! Съгласно европейската директива 2002/96 / ЕО относно стари електрическите и електронни устройства и тяхното бракуване, според националното право негодните електрически инструменти трябва да се събират отделно и да бъдат изпратени за екосъобразно рециклиране.



ELEKTRO maschinen®

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

Rheinland Elektro Maschinen group

Made in E.U.

www.rem-maschinen.com | e-mail: exp@rem-maschinen.com

D

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ



ПРОДУКТ: Прахосмукачка

МОДЕЛ: VC 6292, VC 6450, VC 6401, MC 5152, MCI 5500

MCI 6291, MCI 6292, MCI 6401, MCI 6402

ДЕКЛАРАЦИЯ: Устройството е произведено в съответствие със следните наредби: СЕ-Директива за машини 2006/42/EC

СЕ-Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ:

IEC 60335-1: 2002 + A1 (2004) + A2 (2006)

IEC 60335-2-69: 2001 + A1 (2004) + A2 (2007)

EN 55014 -1: 2006

EN 55014 -2: 1997 + A1(2001) + A2 (2008)

EN 61000 -3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000 -3-11:2000

IEC 62233: 200



ELEKTRO maschinen®

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: _____

МОДЕЛ: _____

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ: _____

ПОДПИС И ПЕЧАТ: _____

СЕРИЕН НОМЕР: _____

Освен ако не е указано друго, гаранционният срок е **12 месеца** от датата на доставка. Не се издава дубликат на гаранционната карта.

Декларация за гаранция:

- Тази гаранция важи за всички дефекти на материалите и изработката.
- Това устройството ще работи безгрешно, ако спазвате инструкциите и го използвате по предназначение.
- Устройство, което е предназначено за хоби или за битови нужди, не трябва да се използва за търговски/професионални цели.
- Всякакви повреди или дефекти, които изникнат при нормална употреба, ще бъдат отстранени в рамките на 45 дни след предаване на продукта.
- Продукти, които не бъдат ремонтирани в рамките на 45 дни, ще бъдат заменени с нови, или пълната цена на покупката ще бъде възстановена.
- Ако ремонта по време на гаранционния срок трае по-дълго от 1 ден, това време ще бъде добавено към гаранционния период.
- Гаранционният срок започва от деня на покупката, което може да бъде удостоверено с гаранционната карта и оригиналната разписка.
- Ние не поемаме отговорност за щети (пропуснати ползи, материални щети), които възникнат при употреба или злоупотреба с устройството.
- Устройствата, които бъдат заведени за ремонт, трябва да бъдат чисти, в противен случай ние ще Ви начислим разходите за почистване.
- Всички резервни части ще са налични за най-малко 5 години след покупката.
- Ако местните разпоредби се различават от гореспоменатите, то ще бъдат спазени местните разпоредби.

Гаранционни условия:

Гаранцията е невалидна:

- Ако устройството не бъде използвано по предназначение или съгласно инструкциите.
- Ако устройството бъде използвано за търговски/професионални цели.
- Ако при транспортирането възникнат щети.
- При претоварване.
- Ако устройството се използва от неоторизирани лица.
- При механични или физически щети.
- Поради небрежност или неправилна употреба.
- Ако гаранционната карта не бъде потвърдена и/или не бъде представена оригинална разписка.
- За износващи се части.