

Operating Instructions

Rotary Mixer POX-S



Collomix[®]

Art.no. 37.124

Rev. 0

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ВЪРТЯЩ СЕ МИКСЕР

POX-S

Средства за контрол на оператора



1. Поставка на кофата
2. 65-литрова кофа
3. Размесващ инструмент
4. Въртящо се рамо
5. Бутон за пускане и спиране
6. Дръжка за придвижване
7. Щепсел на машината

Технически данни

Големина на кофата за размесване: 65 литра
Капацитет: макс. 50 кг. (в зависимост от материала за размесване)
Данни на въртящия мотор: 0,75 kW / 230 V / 50 Hz
Скорост на кофата за размесване: 50 оборота в минута
Тегло: 48 кг.
Размери: 600 x 820 x 720 мм

Правилна употреба

Въртящият се миксер ROX-S е автоматично устройство за смесване за размесване на строителни материали с агрегати, съдържащи пясък или едрозърнест пясък или чакъл с

големина до 8 мм., например: разнообразни видове хоросан, бетон и пластификатори (без гипсови пластири).

Максималният препоръчителен обем за смесване е максимум 50 лг. при една смесителна операция. Препоръчва се да проверите количеството чрез работни тестове с изискания материал първо.

Устройството не е подходящо за използване за храни.

Принцип на работа

Напълнете съда с вода и сухият материал с отворен миксер. Стартирайте машината докато натискате зеленият бутон ON. Съдът започва да се върти в посока обратна на часовниковата стрелка. След това снижете разбъркващият накрайник с помощта на наклонящото се рамо. Въртеливото движение потопява напълно бъркалката в материала. Материалът трябва да бъде готов за използване след 5 минути.



Инструкции за безопасност

Моля прочетете и спазвайте тези инструкции преди да започнете работа с машината. Има директен риск от лични наранявания или дори смърт на потребителя или трето лице, ако тези инструкции не се спазват.

Тази машина трябва да се използва, а работите по нейната поддръжка трябва да се извършват само от лица, които са прочели инструкциите за работа, и които са се запознали с разпоредбите за безопасност и предотвратяване на инциденти, които са валидни във Вашата държава.

Никога не използвайте машината, ако не е в ред, и я използвайте само по предназначение като взимате под внимание безопасността и възможните опасности по всяко време. Всички повреди, които могат да застрашат безопасността трябва да се отстранят незабавно!

Носете прилепнали дрехи и предпазни обувки, когато използвате машината, и никога не носете бижута от какъвто и да е тип. Носете мрежа за коса, ако имате дълга коса.

Уверете се, че машината е поставена стабилно.

Спазвайте всички електрически разпоредби, които са валидни за мястото, където се намира машината.

Уверете се, че напрежението, посочено върху табелката на машината, е същото като това на електрическото захранване.

Не бъркайте в контейнера за смесване с ръце или други предмети по време на разбъркване. Риск от смачкване!

Винаги изключвайте щепсела на захранването, когато не използвате машината, когато сменяте разбъркващия инструмент или преди започване на работи по поддръжката.

Никога не използвайте кабела, за да изключите машината от щепсела. Предпазвайте кабела от топлина, масло и остри ръбове. За употреба на открито, използвайте само кабели, които са одобрени за тази цел и носят съответната маркировка.

Никога не свързвайте машината към домакински щепсели. Тя може да се свързва само към специални захранващи щепсели, като например разпределителни табла за строителни площадки със заземени електрически прекъсвачи.

Ако се използва удължител, то кабелът трябва да се развие напълно. Има риск кабелът да се запали от прегряване. Това също може да доведе до загуба на енергия, която на свой ред ще задейства предпазителя против прекомерно ниско напрежение.

Никога не използвайте машината в области, където има потенциално експлозивна атмосфера. Риск от експлозия!

Винаги се уверявайте, че машината е спряла напълно, преди да изваждате проби от материала.

Последицата от умишленото изключване на която и да е от предпазните функции е голям риск от инциденти и наранявания.

Използване за първи път



Машината се доставя готова за употреба в картонена опаковка, чието нето тегло е 48 килограма. Свържете щепсела на машината със захранващ контакт посредством подходящ удължител (тип H07, RN-F, мин. Φ 1.5 кв. мм). Контактът трябва да има електрически прекъсвач (например заземен електрически прекъсвач).

Преместване на машината



Машината се доставя с монтирана дръжка за лесно транспортиране от един човек.

Работа

Напълнете кофата за размесване със съответния материал за разбъркване при отворена кофа.



Наклонете надолу подвижното рамо и го потопете в материала за размесване. Натиснете старт. Размесващата кофа започва да се върти. Материалът за размесване се подава на разбъркващия инструмент в резултат на въртенето на кофата.

Ако остане голямо количество неразбит материал, то това може да стане с леко повдигане на разбиващото рамо.

За да спрете разбъркването натиснете червения бутон ИЗКЛЮЧВАНЕ и машината ще спре.

Повреди

Машината се доставя с предпазител за прекалено ниско напрежение. Той трябва да се задейства и да спре машината, ако има спад на напрежението в електрическото захранване, ако кабелът е прекалено дълъг или ако захранващата връзка бъде прерязана.

Рестартирайте машината, след като отстраните проблема.

Термостатът на мотора ще изключи машината, ако задвижващият механизъм на кофата се претовари в резултат на прекомерно количество материал за разбъркване или ако материалът е прекалено вискозен. Намалете количеството на материала и оставете мотора да се охлади. След това рестартирайте машината.

Поддръжка



Винаги изключвайте захранващия щепсел, преди да извършвате работи по поддръжката.

Уверете се, че машината и контролните елементи на оператора винаги се поддържат чисти и в добро работно състояние. Гресирайте всички подвижни части на редовни интервали с ESSO EP 2 или Mobilux EP2.

Сменяйте всички повредени или огънати машинни части.

Използвайте само оригиналната кофа за размесване Collomix – номер за поръчка 60.403 за смяна на износени смесителни кофи. Само чрез използване на тази кофа може да се гарантира, че машината ще работи правилно.

Проблемите в електрическото оборудване трябва да се поправят само от квалифициран ел. техник.

За смяна на разбъркващото устройство, развъртете трите болта на рамото.

Изхвърляне



Машината, аксесоарите и опаковката трябва да се рециклират по подходящ начин и никога не бива да се изхвърлят заедно с домакинската смет. Всички уреди, които вече не са годни за работа, могат да се вземат за рециклиране от най-близкото обществено депо за електрическа скрап или да се изпратят безплатно на адреса, посочен по-долу.

Гаранция

Производителят осигурява гаранция от 24 месеца по отношение на всички производствени или материални дефекти.

Моля забележете, че всички гаранционни искове трябва да са придружени от доказателство за покупка.

Гаранционните искове и исковете за отговорност за лични или материални щети са изключени, ако са резултат на една или повече от следните причини:

- Неправилна употреба на машината;
- Неправилно стартиране, работа или поддръжка на машината;
- Повреда, причинена от прекомерни натрупвания на замърсявания и/или неправилно почистване;
- Неразрешени структурни модификации на машината;
- Използване и инсталация на неоригинални резервни части.

ЕС

Декларация за съответствие

Ние декларираме с това, че този продукт е в съответствие с по – долу описаните стандарти и документи: **EN 12100; EN 60204; EN 55104; EN 61000-4**, в съответствие с директивите **73/23 EC, 89/336/EEC, 98/37/EEC**

A. Essing, Managing Director

Art.no. 37.124