

REMS Cobra 22

Списък на резервните части

—	Направляващ маркуч компл.	
	Поз. 1, 2, 3, 4 и 5	172140R
1	Защитен маркуч	044104
2	Зщитен калпак	172111R
3	Болт с цилиндрична глава	081107
4	Клемно тяло	172113R
5	Крилен винт	083166
6	Покриващ капак	172123R
7	Винт с шестойгилна глава	080021
8	Шайба	086002
9	Силфон	172130
10	Вилка за съединител	172127R
—	Носеща и стягаща ръчка	
	Поз. 11 и 12	172131R
12	Тапа	060229
13	Ос	172126
14	Бърз фиксатор	059099
15	Спирален затягащ щифт	088181
16	Затегателна челюст	172107R
—	Системен носещ елемент монтиран	
	Поз. 17, 18, 21, 22 и 36	172108R
18	Спирален затягащ щифт	088126
19	Натискателна пружина	061032
20	Пружинна гилза	172109
21	Спирален затягащ щифт	088071
22	Спирален затягащ щифт	088069
23	Спирален затягащ щифт	088193
24	Натискателна пружина	061026
25	Радиален сачмен лагер	057144
26	Рама	172121R
27	Натискателен пръстен	172115
28	Аксиален радиален лагер с иглени ролки	057146
—	Триещ пръстен компл.	
	Поз. 29, 30 и 31	172116R
—	Затегателна втулка компл.	
	Поз. 32, 33 и 35	058135
32	Гайка с канали	085051
33	Осигурителна шайба	087028
34	Зъбно-ремъчна шайба	172125
37	Радиален сачмен лагер	057145
—	Гайка с халка компл.	
	Поз. 38 + 39	172112
39	Щифт с резба	084016
40	Осигурителен пръстен	059005
42	Зъбно колело	172156
43	Зъбен ремък	055112
44	Съединителна линия 230 V	172512R220
45	Свързване на кабела с болтове	032111
—	Ръкохватка	
	Поз. 46 и 47	023118
48	Лицева плоча	172502
49	Лицев елемент	
	Поз. 46, 47 и 49	023119
—	Ексцентриков прекъсвач компл.	
	Поз. 46–51	023144
—	Забивна обувка компл.	
	Поз. 52 и 54	172120R
51	Защитен капак	023150
53	Цилиндричен червяк	081028

54	Буфер	172119R
55	Кондензатор	027045
59	Призматична шпонка	062040
—	Двигател компл. 230 V	
	Поз. 59 + 60	172501R220
62	Шайба	086002
63	Винт със сферично-цилиндрична глава	081059
64	винт с плоска глава	083044
65	Назъбена пружинна шайба	087001
66	Капак на вентилатор	172507
67	Перка на вентилатор	172508

