



Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
0870/250/001	Vite ST34x16	0870/250/040	Molla della staffa
0870/250/002	Chiusura posteriore	0870/250/041	Vite della staffa
0870/250/003	Supporto spazzola motore	0870/250/042	Barra di spinta
0870/250/004	Spazzola in grafite	0870/250/043	Vite M5x16
0870/250/005	Coperchio	0870/250/044	Staffa di aggancio
0870/250/006	Vite M5x25	0870/250/045	Vite della staffa di aggancio
0870/250/007	Involucro	0870/250/046	Morsetto di tenuta
0870/250/008	Statore	0870/250/047	Rondella 5
0870/250/009	Vite ST5x65	0870/250/048	Riparo della molla
0870/250/010	Riparo dell'avvolgimento	0870/250/049	Pulsante di sgancio
0870/250/011	Cuscinetto	0870/250/050	Protezione posteriore
0870/250/012	Armatura	0870/250/051	Staffa della protezione posteriore
0870/250/013	Cuscinetto	0870/250/052	Staffa inferiore
0870/250/014	Rondella 2	0870/250/053	Staffa intermedia
0870/250/015	Rondella	0870/250/054	Staffa della protezione anteriore
0870/250/016	Vite di blocco M16	0870/250/055	Vite della staffa intermedia
0870/250/017	Rondella piatta 16	0870/250/056	Protezione anteriore
0870/250/018	Pomello di blocco della testa	0870/250/057	Rondella dell'albero principale 45
0870/250/019	Telaio	0870/250/058	Flangia interna
0870/250/020	Morsetto pressa cavo	0870/250/059	Lama
0870/250/021	Vite M4x12	0870/250/060	Flangia esterna
0870/250/022	Barra di blocco posteriore	0870/250/061	Rondella
0870/250/023	Rondella in gomma	0870/250/062	Bullone esagonale M8x20
0870/250/024	Spintore	0870/250/063	Chiusura del telaio
0870/250/025	Barra di blocco anteriore	0870/250/064	Vite M5x56
0870/250/026	Coltello divisore	0870/250/065	Boccola di sicurezza
0870/250/027	Rondella del coltello divisore	0870/250/066	Vite M4x56
0870/250/028	Rondella elastica	0870/250/067	Chiusura scatola elettrica
0870/250/029	Vite M4x14	0870/250/068	Staffa azionamento micro
0870/250/030	Cuscinetto	0870/250/069	Cavo e spina
0870/250/031	Seeger 16	0870/250/070	Passa cavo in gomma
0870/250/032	Ingranaggio	0870/250/071	Microinterruttore
0870/250/033	Staffa piatta 5x5x10	0870/250/072	Avvolgimento
0870/250/034	Albero principale	0870/250/073	Morsetto
0870/250/035	Seeger 40	0870/250/074	Scatola elettrica
0870/250/036	Cuscinetto	0870/250/075	Manopola del morsetto
0870/250/037	Sede del cuscinetto	0870/250/076	Rondella del morsetto
0870/250/038	Vite M5x16	0870/250/077	Dado di blocco M7
0870/250/039	Staffa di spinta	0870/250/078	Rondella del morsetto

Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
0870/250/079	Vite M4x8	0870/250/119	Rondella di blocco
0870/250/080	Staffa del pomello di sgancio	0870/250/120	Dado di blocco M12
0870/250/081	Profilato posteriore reggi tavola	0870/250/121	Rondella piatta 12
0870/250/082	Profilato anteriore reggi tavola	0870/250/122	Rondella elastica 12
0870/250/083	Vite M5x10	0870/250/123	Bullone esagonale M6x40
0870/250/084	Morsetti dello spingi pezzo	0870/250/124	Dado esagonale M6
0870/250/085	Spingi pezzo	0870/250/125	Spina
0870/250/086	Scala graduata	0870/250/126	Molla grande
0870/250/087	Tavola superiore	0870/250/127	Anello anti attrito
0870/250/088	Rondella 6	0870/250/128	Supporto oscillante
0870/250/089	Vite ST5.5x35	0870/250/129	Perno elastico 4x25
0870/250/090	Vite M4x10	0870/250/130	Asta di supporto
0870/250/091	Riparo della fessura della lama	0870/250/131	Scala graduata inclinazione testa
0870/250/092	Vite ST3x20	0870/250/132	Supporto anello anti attrito
0870/250/093	Riapro mobile superiore	0870/250/133	Indicatore
0870/250/094	Supporto della tavola	0870/250/134	Supporto
0870/250/095	Dado di blocco M5	0870/250/135	Asta rotazione testa
0870/250/096	Riparo sinistro della tavola	0870/250/136	Vite esagonale M6x25
0870/250/097	Vite di blocco	0870/250/137	Stabilizzatore
0870/250/098	Rondella elastica	0870/250/138	Coppiglia
0870/250/099	Indicatore	0870/250/139	Vite M5x16
0870/250/100	Staffa scorrevole (goniometro)	0870/250/140	Linguetta
0870/250/101	Goniometro della guida	0870/250/141	Staffa di ritenuta stabilizzatore
0870/250/102	Vite di fissaggio della guida	0870/250/142	Scala graduata del basamento
0870/250/103	Vite di fissaggio della staffa	0870/250/143	Protezione inferiore (amovibile)
0870/250/104	Bullone esagonale M6x20	0870/250/144	Vite esagonale M10x45
0870/250/105	Guida pezzo superiore	0870/250/145	Basamento rotante
0870/250/106	Vite ST4x12	0870/250/146	Indicatore
0870/250/107	Tappo dell'impugnatura	0870/250/147	Griglia di protezione
0870/250/108	Impugnatura superiore	0870/250/148	Vite M4x10
0870/250/109	Condensatore 0.22 µF	0870/250/149	Guida pezzo
0870/250/110	Relè	0870/250/150	Stabilizzatore laterale
0870/250/111	Protezione di sovraccarico (termica)	0870/250/151	Vite M5x10
0870/250/112	Pulsante ad azione mantenuta	0870/250/152	Basamento
0870/250/113	Impugnatura inferiore	0870/250/153	Piede in gomma
0870/250/114	Pulsanti avvio/arresto	0870/250/154	Sfera d'acciaio 8
0870/250/115	Vite ST4x35	0870/250/155	Molla
0870/250/116	Vite ST4x20	0870/250/156	Vite a testa cava M8x16
0870/250/117	Rondella di blocco manopola	0870/250/157	Rondella 10
0870/250/118	Manopola inclinazione testa	0870/250/158	Rondella elastica 10



Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
0870/250/159	Dado M10	0870/250/165	Vite M4x6
0870/250/160	Staffa	0870/250/166	Vite di blocco della manopola
0870/250/161	Perno	0870/250/167	O-ring 3.55x1.8
0870/250/162	Supporto rotazione tavola	0870/250/168	Sfera d'acciaio 6
0870/250/163	Supporto vite di rotazione	0870/250/169	Manopola di blocco
0870/250/164	Rondella 4	0870/250/170	Coperchio della manopola di blocco

fervi.com