



ИНДИКАТОР ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ФАЗИТЕ ЕК-RSTB 50103

Технически параметри

Захранващо напрежение

400V, 50Hz

Възможност за настройка на диапазона на сработване

от 300V до 480V

Индикатор за последователност на фазите ЕК - RSTB

Уредът е предназначен за монтаж на DIN шина. Използва се за контрол и индикация на наличието, последователност и качество на фазите. Уредът индицира следните неизправности:

- липса на една или няколко фази;
- промяна на последователността на фазите;
- понижение на захранващото напрежение : под 10%
- повишение на захранващото напрежение: над 10%
- несиметрия на фазите на захранващото напрежение: $\pm 10\%$

При наличие на едно от горните условия в уреда сработва реле което изключва управлящата верига. Времето между индициране на неизправността и включване на

изходното реле могат да се настройват, с цел избягване на нежелани спирания при много къси прекъсвания. Когато напрежението се върне в нормалните си граници, уреда се енергизира (светва индикация) съобразно хистерезисните стойности. При нарушаване на последователността на фазите уреда сработва незабавно.

Технически характеристики:

- * Захранващо напрежение: 400V, 50 Hz
- * Възможност за настройка на диапазона на сработване: от 300 до 480 V
- * Настройки на забавяне на сработването: 0.1 - 10 секунди
- * Електрическа изнosoустойчивост: 1 000 000 цикъла
- * Механическа изнosoустойчивост: 10 000 000 цикъла
- * Индикация:
 - зелен LED - индикация за промяна на състоянието
 - червен LED- авария
- * Работна температура: -5 - +40°C
- * Влажност: 35 - 85%RH
- * Тегло: 120гр.

Начин на монтаж:

- * DIN шина