

# Дигитален термометър-хидрометър

Арт.№30.5013

## 1.Функции на устройството

- Външна температура и влажност чрез кабел
- Вътрешна температура и влага
- Максимални и минимални стойности

## 2.Стартиране на устройството

- Отлепете защитното фолио от дисплея.Отворете отделението на батериите и отстранете защитната лента.Устройството е готово за използване
- Горния дисплей показва вътрешната температура и влажност,долния дисплей показват външната температура и влажност.
- Температурната единица може да бъде сменена от Целзий °C на Фаренхайт °F чрез плъзгане на копчето на гърба на устройството.

## 3.Максимални и минимални стойности.

- Натиснете бутона "MAX/MIN" и най-високите стойности на температурата и влажността за вътре и вън ще се покажат на дисплея след последното нулиране.
- Натиснете "MAX/MIN" бутона отново и дисплея ще покаже най-ниските стойности след последното нулиране.
- За да се върнете към актуалните стойности натиснете бутона "MAX/MIN" още веднъж.
- Натиснете бутона "Reset" за да нулирате MAX/MIN стойностите до актуалните стойности.

## 4.Поставяне

- Поставете термо-хидрометъра близо до прозорец,използвайки висящия слот за закрепване чрез гвоздей или винт или просто поставете върху маса.
- Прокарайте кабела със сензорния елемент през отворения прозорец отвън.
- Кабела се нагажда към уплътнението на прозореца.(внимавайте с острите ръбове на прозореца,избягвайте честото отваряне и затваряне на прозореца)
- Избягвайте поставянето върху радиатори и излагането на директна слънчева светлина.

## 5.Грижа и поддръжка

- Почиствайте с мека влажна кърпа и не използвайте почистващи препарати.
- Извадете батериите,ако не използвате уреда дълго време.
- Сменете батериите,когато на дисплея се появи индикатора за изтощена батерия.

## 6.Отстраняване на проблеми

Липса на показания на дисплея/грешни показания

- Уверете се че поляритета на батериите е правилен
- Сменете батериите

**Производител:** TFA Dostmann GmbH, Germany

**Страна на произход:** Германия

**Представител за България:** Микросис Ко ЕООД,

София, ул.Проф.Хр.Вакарелски №13 офис №1

Тел.: 02/4448154, тел./факс: 02/9628154

www.microsys.bg