

8. Дръпнете дръжката на въжето за стартиране 5 пъти, за да се смажат частите на двигателя.
9. Монтирайте и затегнете запалителната свещ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте лупата на запалителната свещ.

10. Почистете продукта.
11. Поставете продукта на чисто и сухо място на закрито.
12. Поставете капак върху продукта за защита.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте капак върху продукта, докато е топъл.

Технически данни

Технически характеристики

	Husqvarna G1300P	Husqvarna G1300P	Husqvarna G2500P	Husqvarna G2500P	Husqvarna G3200P
Работен обем на двигателя, cc	98,5	98,5	196	196	212
Пикова мощност, W ¹	1000	1200	2200	2800	3000
Номинална мощност, W	800	1000	2000	2500	2800
Напрежение, V	230	110/220, 120/240	230	110/220, 120/240	230
Номинална честота, Hz	50	60	50	60	50
Фаза	1	1	1	1	1
Нетно тегло, kg	28,0	28,0	43,0	43,0	49,0
Брутно тегло, kg	29,2	29,2	45,0	45,0	51,0
Размер в опаковано състояние, mm	500 X 375 X 435	500 X 375 X 435	500 X 375 X 435	500 X 375 X 435	625 X 495 X 495

¹ Максималната мощност зависи и се ограничава от фактори като енергийното съдържание на горивото, температура на околната среда, надморската височина, състоянието на двигателя и др. Максималната мощност намалява с около 3,5% на всеки 1000 фута над морското равнище, както и с около 1% за всеки 6°C (10°F) над 16°C (60°F) температура на околната среда.