STEADYPRES V2.0

ПРЕСОСТАТ ЗА ПОМПА (ИНВЕРТОР)

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Превод от английски език на оригиналната инструкция



Модел	V вход	V изход	A	P (kW)	P (HP)
M/M 8.5	1 ~ 230 V	1 ~ 230 V	8,5	1,1	1,5
M/M 11	1 ~ 230 V	1 ~ 230 V	11	1,5	2,0
<i>M/M</i> 16	1 ~ 230 V	1 ~ 230 V	16	2,2	3,0
M/T 7	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	7	1,1	1,5
M/T 12	1 ~ 230 V	3 ~ 230V	12	2,2	3,0
<i>T/T</i> 6	3 ~ 400 V	3 ~ 400 V	6	2,2	3,0
T/T 8	3 ~ 400 V	3 ~ 400 V	8	3,0	4,0

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Важни инструкции за безопасност.



Този символ предупреждава, че неспазването на предписанието води до риск от електрически удар.



Този символ предупреждава, че неспазването на предписанието води до риск от нараняване/повреда на хора/предмети.

Преди инсталиране и използване на продукта:

- Прочетете това ръководство изцяло и задълбочено.
- Проверете дали данните на табелката са желаните и подходящи за системата, и по-специално дали номиналният ток на двигателя е съвместим с номиналния ток на инвертора.
- Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал, отговорен за извършването на хидравличните и електрическите връзки в съответствие с приложимите действащи стандарти.
- Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на продукта, и не носи отговорност за щети, причинени от поддръжка или ремонт, извършени от неквалифициран персонал и/или с използване на неоригинални резервни части.
- Използването на неоригинални резервни части, подправянето или неправилната употреба водят до отпадане на гаранцията на продукта.

При първия монтаж или при извършване на поддръжка се уверете, че:

- Електрозахранващата мрежа не е под напрежение.
- Електрозахранващата мрежа е оборудвана със защити, и по-специално с високочувствителен диференциален превключвател (30 mA в клас A за домашни приложения, клас B за промишлени приложения), а заземяването отговаря на стандартите.
- Преди да свалите капака на инвертора или да започнете работа по него, системата трябва да бъде изключена от електрическата мрежа и да изчакате 5 минути, докато кондензаторите на междинната верига имат време да се разреждат чрез вградените разрядни резистори.
- <u>Не изключвайте помпите, ако STEADYPRES е в експлоатация; преди да изключите</u> помпите, спрете управлението и изключете захранването.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: извън експлоатация (мигащ в червено индикатор) STEADYPRES остава в напрежение; преди да се наложи каквато и да е работа по помпата или инвертора, прекъснете захранването от групата.

Аварийно спиране

Аварийно спиране може да се извърши, докато инверторът работи, чрез натискане на клавиша START/STOP.

При инсталации с паралелни инвертори само MASTER инверторът спира цялата система.

СБДБРЖАНИЕ	
андарти за безопасност	
ЧАСТ 1 – РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ МОНТАЖ	
○ Предварителни проверки	
 Монтаж и хидравлични връзки 	
 Захранващи връзки 	
 Сигнални връзки 	
о Стартиране	
 Достъп до главното меню 	
 Достъп до параметрите 	
 Структура на МЕНЮТО 	
о ОСНОВНИ параметри	
 Бърза настройка на зададеното налягане 	
 РАЗШИРЕНИ параметри 	
 Показване на работните параметри 	
• Tecm	
о Пълнене и стартиране	
◦ Свързване на инвертор MASTER и SLAVE	
 Аларми 	
ЧАСТ 2 – РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪХ	KKA
о Общи забележки	
 Работни ограничения 	
 Технически данни 	
 Размери и тегло 	
 Идентификационен код на продукта 	
 Изравнителен резервоар 	
 Инсталиране (за връзки вижте Ръководство за бърз монтаж) 	
 Самоограничаващо се претоварване 	
 Свързване на потопяемия монофазен двигател 	
 Пускане в експлоатация 	
о Светлинни сигнали	
○ Проверка на менюто (INSP)	
 Отстраняване на неизправности 	
 Поддръжка 	
 Смяна на сензора за налягане 	
 Калибриране на сензора за налягане 	
 Монтиране на разширителната платка 	
 Схема на резервните части 	
о Гаранция	



ЗАХРАНВАЩИ ВРЪЗКИ



ВНИМАНИЕ: за преодоляване на **проблеми, свързани с дълги кабели** (между инвертора и двигателя на помпата), преценете прилагането на синусоидален филтър на изхода на инвертора. Той подпомага плавната работа на двигателите, като елиминира негативния ефект от пиковете на напрежението.



СИГНАЛНИ ВРЪЗКИ

Разширителна платка: намира се в задната част на инвертора (вж. фиг. долу)



СТАРТИРАНЕ

Включете (прев-С натискане на бу-OUT IN тона СТАРТ/СТОП ключвателят не PHASE 3 PHASE STEADYPRE Вие **ВКЛЮЧВАТЕ**/ наличен в модели-ИЗКЛЮЧВАТЕ те Т/Т) и изчакайте СТАРТОВОТО инвертора. AR време (около 10 STARI UFF TEST/ сек.) ДОСТЪП ДО ГЛАВНОТО МЕНЮ За да се движите STEADYPRES 2.0 PM из ГЛАВНОТО За достъп до МЕНЮ, използвайте ГЛАВНОТО МЕНЮ бутоните натиснете бутона SET за 3 сек. A 🕱 C E \triangleright За достъп и излизане от ГЛАВНОТО POWER TARI МЕНЮ използвайте ĖNTER SET-nesi STOP STATUS () бутоните ГЛАВНО МЕНЮ ОСНОВНО МЕНЮ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ за конфигуриране на BASIC задвижването. параметри РАЗШИРЕНО МЕНЮ РАЗШИРЕНИ ПАРАМЕТРИ за детайлна конфи-**ADV** параметри гурация на задвижването. МЕНЮ ЗА ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА, показва часове работа, брой стар-**INSP** параметри тирания, история на алармите и др. ТЕСТ режимът позволява стартиране и спи-TEST ране на помпата в ръчен режим (бутон START/ STOP), промяна на честотата през стъпка 1 Hz, както и контрол на работните параме-ТЕСТ режим три на двигателя и инвертора. (само в режим OFF) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПО ВРЕМЕ НА РЪЧЕН РЕЖИМ АВТОМАТИЧНИТЕ КОНТРОЛИ СА ИЗ-КЛЮЧЕНИ И ОПЕРАТОРЪТ ТРЯБВА ДА ИЗБЯГ-ВА ВСЯКАКВА НЕПРАВИЛНА ОПЕРАЦИЯ. ДОСТЪП ДО ПАРАМЕТРИТЕ За да се движите из За влизане и излиза-STEADYPRES 2.0 R.S. параметрите, не от параметрите използвайте използвайте бутоните бутоните AXCE \triangleright За промяна на пара-POWER (ŞTART SET-rest ENTER метрите използвай-STOP STATUS (те бутоните

СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

SET

Ρ	ЗАДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
2 P	ВТОРО ЗАДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ
Α	ТОК НА ДВИГАТЕЛЯ
RO	ПОСОКА НА ВЪРТЕНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (модели с трифазен изход)
	P 2P A RO

ADV

	d	ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ
	MF	НОМИНАЛНА ЧЕСТОТА НА ДВИГАТЕЛЯ
	LF	МИНИМАЛНА РАБОТНА ЧЕСТОТА
	HF	МАКСИМАЛНА РАБОТНА ЧЕСТОТА
	Td	ЗАБАВЯНЕ НА СПИРАНЕТО ЗА РАБОТА НА СУХО
	PF	МИНИМАЛЕН ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (само за моделите Т/Т)
	TPF	СПИРАНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО ЗА ФАКТОР НА МОЩНОСТТА
		(само за модели Т/Т)
	TP	ИНТЕРВАЛ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ ПРИ РАБОТА НА СУХО
	TF	ЗАБАВЯНЕ НА СПИРАНЕТО ПРИ ЛИПСА НА ПОТОК
	RF	РЕАКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРА
	FS	ЧЕСТОТА НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА МОДУЛА
	US	БЕЗ СТАРТИРАНЕ ПРИ СЦЕПЛЕНИЕ
	El	ВХОДЕН СИГНАЛ
	EO	ИЗХОДЕН СИГНАЛ
	ΑΙ	ФУНКЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
	AT	ВРЕМЕ ЗА АКТИВИРАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО
-	W	АДРЕС НА ИНВЕРТОРА
	V	НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА
	Pd	НАЛЯГАНЕ на iDRY (%)
	FM	ПЛОСКА МОДУЛАЦИЯ
	SET.F	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ
	work hit w	

INSP

	WH	РАБОТНИ ЧАСОВЕ
	ТН	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИ ЧАСОВЕ
	NS	БРОЙ СТАРТИРАНИЯ
	SH	СРЕДЕН БРОЙ СТАРТИРАНИЯ
	E1	ПОСЛЕДНА ГРЕШКА
	E1H	ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНАТА ГРЕШКА
	E4	ЧЕТВЪРТА ПОСЛЕДНА ГРЕШКА
	E4H	ВРЕМЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ПОСЛЕДНА ГРЕШКА
	EE	РЕСТАРТИРАНЕ ПРИ ГРЕШКА
TEST		

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Основните параметри за конфигуриране на инвертора трябва задължително да бъдат зададени по време на монтажа

	Параметт	ър	Описание	ед.	биране		Wax	ка
		ЗАДАВАНЕ НА	Задава постоянното	bar	3,5	1	10	0,1
BASIC	P 3.5	НАЛЯГАНЕТО (bar)	работно налягане в систе- мата.	psi	50	15	130	1,5
		BTODO	Задава второ работно	bar	2,5	1	10	0,1
	2P 2.5	ЫОРО ЗАДАВАНЕ НА НАЛЯГА- НЕТО (bar)	налягане . За да активира- те, конфигурирайте пара- метъра ЕІ в РАЗШИРЕНИ параметри.	psi	35	15	130	1,5
	A 6.0	ТОК НА ДВИГАТЕЛЯ (А)	Задава номиналния ток на и минален ток на двигателя). При ниско захранващо напро оставя резерв (например +15 жение.	мотора ежение з %), за да	на изхода I зададенияп а компенси	на инв n ток ра нис	ертор трябв ското	ра (но- га да напре-
			M/M 8.5	Α	8.5	1	8,5	0,1
			M/M 11	А	11	1	11	0,1
			M/M 16	Α	16	1	16	0,1
			M/T 7	Α	7	1	7	0,1
			M/T 12	A	12	1	12	0,1
			Т/Т б	A	6	1	6	0,1
			Т/Т 8	A	8	1	8	0,1
	RO →	ПОСОКА НА ВЪРТЕНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ	САМО ЗА ТРИФАЗЕН ИЗХОД на трифазния двигател (СW	– Задав / ССW)	ане на пос	сокат	а на в	ъртене
		22020200		Jacomo				
		Sauasane	на налягане – обрза н	астр	OUKa			
За да ув натисне	еличите ете ЕДНО	c 0,1 bar, DBPEMEHHO		+ (7	Ρ	3.3
	1	W	P	3.2				
За да на натисне	малите о ете ЕДНО	c 0,1 bar, DBPEMEHHO	ENTER	÷ (\mathbf{r}	\sum	Ρ	3.1

Показване на версията на фърмуера (FW)

За показване на версията на фърмуера на CONTROL BOARD (FWI) и POWER BOARD (FWP)



Изведете STEADYPRES om експлоатация (OFF)



РАЗШИРЕНИ ПАРАМЕТРИ

По-долу	са изброени ДОПЪЛ	НИТЕЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ	за конф	оигурира	не на	инверп	nopa
	Параметър	Описание	Мерна ед.	Подраз- биране	Min	Max	Стъп- ка
ADV	а 0.40 ДИФЕРЕНЦИ- Ално наля-	Задава разликата между из- браното налягане (SETPOINT)	bar	0,5	0,4	1,0	0,1
	CAHE 3A PECTAPT	и ефективното налягане при повторно пускане	psi	6	6	15	1,5
U	МF50 НОМИНАЛНА ЧЕСТОТА НА ДВИГАТЕЛЯ	Задава номиналната честота на двигателя. Зададената стойност ТРЯБВА да бъде същата като стойността, посочена на табелката на двигателя	Hz	50	50	60	-
	LF30 МИНИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ОПЕРАЦИЯ- ТА	Задава минималната работна честота	Hz	30	25	40	1
	НF50 МАКСИМАЛ- НА ЧЕСТОТА НА ОПЕРА- ЦИЯТА	Задава максималната работ- на честота. ВНИМАНИЕ! Увеличаване на максималната честота над номиналната честота може да доведе до значително пре- товарване на двигателя.	Hz	MF	MF-5	MF+3	1
	Тd 10 ЗАКЪСНЕ- НИЕ НА СПИРАНЕТО ЗА РАБОТА НА СУХО	Задава закъснението за спи- ране на помпата при работа на сухо ВНИМАНИЕ! Високите стой- ности на спирането могат да повредят помпата	сек	O 10	1	100	1
	РБ.50 МИНИМАЛЕН ФАКТОР НА МОЩНОСТ (само за Т/Т модели)	Задава минималната стой- ност за коефициент на мощността, под който ин- верторът спира работата на помпата. Чрез задаване на минималния фактор на мощността проче- тете стойността на кое- фициента на работещия при затворени клапани двигател и приспаднете от нея 0,03.	_	0,50	0,50	0,99	0,01
	ТРГ 0 ЗАКЪСНЕ- НИЕ НА СПИРАНЕТО ЗА ФАКТОР НА МОЩ- НОСТ (само за Т/Т модели)	Задава закъснението преди задвижването да изпълни ми- нималната аларма за факто- ра на мощността. При задаване на стойност 0 (нула) деактивира тази функция.	сек	0	0	3	1
	ИНТЕРВАЛ НА РЕСТАР- ТИРАНЕ ЗА РАБОТА НА СУХО	Задава интервала между два последователни автоматич- ни опита за рестартиране след спиране на работа на сухо Задаването на стойност "0" изключва опитите за автома- тично рестартиране	мин	10	0	100	1

ADV	ТF 3 ЗАБАВЯНЕ НА СПИРА- НЕТО ПРИ ЛИПСА НА ПОТОК	Задава закъснението за спи- ране на помпата при липса на дебит	сек	3	1	15	1
	RF 4 РЕАКЦИЯ НА ИНВЕРТОРА	Задава скоростта на реакция на инвертора към промените в налягането Избраната стойност на реак- цията зависи от характерис- тиките на системата	_	3	1	5	1
	ЧЕСТОТА НА ПРЕВКЛЮЧ- ВАНЕ НА МОДУЛА	Задава честотата на прев- ключване за захранващия модул. В случай на дълъг захранващ кабел, без синусоидален фил- тър, задайте тази стойност на минимума.	kHz	8	4	12	2
	US 0 СТАРТ БЕЗ СПЕЦПЛЕ- НИЕ	Задава интервала между две последователни автоматич- ни стартирания "без сцепле- ние" (когато помпата няма да работи дълго време). При задаване на стойност "0" функцията се деактивира.	мин	0	0	999	1
	ЕІ 0 ВХОДЕН СИГНАЛ	Задава цифров вход FUNCTION (тип чист кон- такт)	-	0	-0	0/1/2/3/4	1/5
	7314	EI = 1: НИВО НА ВОДАТА; вход з EI = 2: ВЪНШНО АКТИВИРАНЕ; сигнал (NC) EI = 3: НАТИСНЕТЕ SET 2; акти SETPOINT2 (NC). EI = 4: ВХОД ЗА СИГНАЛ НА ВЪ сигнала от възвратния клапан. EI = 5: НУЛИРАНЕ НА АЛАРМАТ	ва сигнал стартир виране н НШНО Н	за ниво с ране и деа на второт ИВО с NC ЗА СИГНА	NC лог ктивир о ниво н логика; П	ика ане чре: на наляг замесп	з външен гане пва
	ЕО 0 ВЪНШЕН СИГНАЛ	Задава цифров изход ФУНКЦИЯ (тип чист контакт)	-	0		0/1/2/3	3
	Max 2 A @ 250 V AC Max 1 A @ 30 V DC	ЕО = 0: НЕ ФУНКЦИОНИРА; със ра. ЕО = 1: ИЗХОД АЛАРМА; състо ЕО = 2: ИЗХОД НА РАБОТЕЩА I ЕО = 3: рециркулация; активира релето, определени от параме.	тояниет яние на с ПОМПА; а интерв тър АІ	по на изход спиране по има поне е алите от	да никоа ради по една раб време і	а не се овреда. ботеща при изхо	активи- помпа. юда на
	АІ 60 НЕ	Задава интервала на акти- виране на изхода (тип чист контакт), конфигуриран като функция за рециклиране (Eo=3)	мин	60	1	999	1
	АТ 10 ВРЕМЕ ЗА РЕЦИКЛИРА- НЕ	Задава продължителността на активиране на изходния сигнал (тип "чист контакт")	сек	10	1	999	1
	И NC АДРЕС НА ИНВЕРТОРА	Активира комуникацията между два или повече инвер- тора, като определя функ- цията на всяко устройство: MS (MASTER), S1/S2 (ПОДУС- ТРОЙСТВО SLAVE), NC (рабо- та с един инвертор)	_	NC	NC	C/ MS/ S	1/ S2

		1					,,
ADV	V 230 НАПРЕЖЕ- НИЕ НА ЗАХРАНВА- ЩАТА МРЕ- ЖА	Задава напрежението на захранващата мрежа. 230 V за версии с монофазно захран- ване 400V за версии с трифазно захранване	v				
	Pd 70 iDRY НАЛЯ- ГАНЕ (%)	Задава минималната стой- ност на налягането (изразена като % от зададеното наля- гане), която трябва да бъде достигната при липса на дебит, в противен случай се задейства аларма за работа на сухо.	%	70	10	100	1
	FM FLAT МОДУ- ЛАЦИЯ	Активиране/деактивиране на FLAT модулация FLAT модулацията намалява нагряването на захранващи- те компоненти на инвертора.	-	1	0	1	1
	ВЪЗСТАНО- ВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИ- ТЕ НАСТРОЙ- КИ	Базовото и разширеното меню МАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗ тъй като тези модели имат сг фабричните параметри, натис то на дисплея се появи "ОК" (El	ще бъда 3И ФУНКL пециална снете кла NTER → 1	т възста ЦИЯ в пом настрой авиша EN **** → OK,	новени (пения а ка. За да TER и за).	фабричн грегат а възста адръжт	но. ВНИ- UPV-OS, ановите е, дока-
	J all	ab an		9.	20		

	ПОКАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПАРАМЕ	ТРИ			
По време на работ	а Р за показване на параметрите на дисплея Р преминавайте през параметрите на урез клавишите				
Чрез нат клавиша	пискане на	е се към системното само за инвертора			
Дисплей	Описание	Мерна ед.			
P 3.2	НАЛЯГАНЕ В СИСТЕМАТА Показва налягането в системата (само за инвертор	ba MASTER) bar			
F 45	РАБОТНА ЧЕСТОТА Показва честотата на въртене на двигателя.	Hz			
A 6.5	ПОГЪЛНАТ ТОК Показва абсорбирания ток на двигателя (ефективн ВНИМАНИЕ! Стандартният амперметър може да о	а стойност) тчете стой- А			
	ности на входния и изходния ток, различни от тези, които показ- ва инверторът.				
V 230	ДИНАМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ То съответства на "стойността на напрежението" на захранва- нето – само при помпа в режим на готовност				
PF .85	Фактор на мощността (COSFI): Показва моментната стойност на фактора на мощността (само моделите Т/Т)				
Tm 50	ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАХРАНВАЩИЯ МОДУЛ Показва температурата на електронния модул на и	нвертора. °C			
Ti 30	30 ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА НА КУТИЯТА НА ИНВЕРТОРА Показва вътрешната температура на кутията (само моделите °C				
Tc 50	ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА НА КУТИЯТА НА ИНВЕРТОРА Показва вътрешната температура на кутията (само моделите °C				
In 0	СТАТУС НА АКТИВИРАНЕ НА ВХОДА Показва състоянието на активиране на входния сиг виран вход / 0= вход не е активиран	нал 1= акти-			
Ou 0	СТАТУС НА АКТИВИРАНЕ НА ИЗХОДА Показва състоянието на активиране на изходното р 1= активиран вход / 0= вход не е активиран	реле			
S1-S2	СТАТУС RS 485 (SLAVE връзка) Показва състоянието на инвертора SLAVE, свързан Параметърът не се показва в приложенията STAND = NC).	към инвертора MASTER. D-ALONE (параметър W			
	XX-XX = няма свързан SLAVE инвертор S1-XX = инвертор SLAVE1 свързан XX-S2 = инвертор SLAVE2 свързан S1-S2= инвертор SLAVE1 и SLAVE2 свързан				

TECT

за ръчно стартиране и регулиране режим TEST – вижте Достъп до главното меню

Влезте в

Процедирайте, както е показано долу, за да стартирате и нагласите скоростта на помпата По време на теста можете да видите всички работни параметри – вижте Показване на работните параметри

ВНИМАНИЕ: Режимът TEST не е активен за SLAVE устройството; за да извършите TEST на SLAVE устройството, изключете временно MASTER устройството, така че SLAVE устройството да стане независимо и да може да извърши TEST.

Клавиш	Инструкция	Дисплей
	В режим TEST се показва думата "TEST"	TEST
START	При стартиране на помпата с натискане на бутона START/STOP, помпата се стартира с минималната честота	P 2.0
	Показва работната честота чрез превъртане със стрелката надясно	F 30
	Задаване на работната честота чрез натискане на бутоните ООО (стъпка 1 Hz)	F 35
ETOP	Показва работните параметри чрез натискане на бутоните	A 3.5
STOP	За да спрете теста, натиснете бутона A START / STOP	OFF

ПЪЛНЕНЕ И СТАРТИРАНЕ

- Не пускайте помпите на сухо
- Преди да стартирате помпата, напълнете всички помпи
- В агрегатите под налягане пълненето се извършва с една помпа, като се изключват всички останали помпи.
- Когато помпата се напълни изцяло с вода, задайте режим TEST (ръчно управление) и напълнете помпата, като отваряте постепенно изпускателния клапан.
- Когато помпата е пълна, спрете ръчния режим с натискане на STOP и **преминете към** автоматичен режим с натискане на START.

СВЪРЗВАНЕ НА MASTER И SLAVE ИНВЕРТОР

- задайте параметъра W (вж. стр. 11) на инвертора 1 на MS (ще бъде MASTER)
- задайте параметъра W (вж. стр. 11) на инвертора 2 на S1 (ще бъде SLAVE 1)
- свържете MASTER и SLAVE, както е показано на стр. 6
- след свързването само MASTER приема всички настройки и управлява SLAVE
- само SLAVE може да бъде изведен от експлоатация чрез бутона START/STOP

АЛАРМИ

OVER CURRENT %	Токът е надвишил допустимото отклонение на зададения ток. Инверторът спира помпата, презареждането е само ръчно.
CURRENT LIMIT	Токът е надвишил капацитета на модула . Инверторът спира помпата, а презареждането е само ръчно.
i DRY	Настъпва, ако при липса на поток помпата не може да достигне зададеното на- лягане, но може да достигне поне предварително определен процент от зададе- ното налягане, определено чрез параметъра Pd. Инверторът не спира помпата, която продължава да работи със съобщението "i-Dry" на дисплея.
DRY RUNNNING	Настъпва, ако при липса на дебит, помпата не успее да достигне зададено- то налягане , но дори ако не достигне предварително определен процент от за- даденото налягане, изразено чрез параметъра Pd; инверторът спира помпата. Грешката се нулира след изтичане на времето TP и инверторът се стартира отново в автоматичен режим.
LOW PRESS	Възниква, ако помпата работи на максимална честота (50/60 Hz), при нали- чие на поток и налягането не достига 0,3 bar ; инверторът спира помпата. Грешката се нулира след изтичане на времето TP и инверторът се стартира отново в автоматичен режим.
LOW VOLTAGE	Настъпило е спад на напрежението над минималния работен праг. Инверторът спира помпата. Грешката се нулира след една минута и инверторът се стартира отново в автоматичен режим.
HIGH VOLTAGE	Настъпил е пик на напрежението над максималния работен праг. Инверторът спира помпата. Грешката се нулира след една минута и инверторът се стартира отново в автоматичен режим.
НІGH ТЕМР. ВОХ (само Т/Т модели)	Температурата вътре в инвертора е достигнала 65 °C; автоматично се огра- ничава максималната честота от 5 Hz, но задвижването продължава да работи, грешката се нулира под 60 °C
OVER TEMP. BOX (само Т/Т модели)	Температурата вътре в инвертора е достигнала 80 °C, инверторът спира пом- пата, грешката се нулира под 60 °C и задвижването се рестартира автоматично.
HIGH TEMP MOD	Температурата на модула е достигнала първия алармен праг; максималната работна честота се ограничава автоматично, но задвижването продължава да работи, като грешката се нулира, когато температурата на модула се върне под 70 °C.
OVER TEMP MOD	Температурата на модула е достигнала втория алармен праг, инверторът спира помпата, грешката се нулира, когато температурата на модула се върне под 70 °C и задвижването се рестартира автоматично.
INPUT ERROR	Налице е връщане на захранващите връзки /изход към двигателя. <i>Rнверторът</i> е блокиран, грешката се нулира чрез правилно свързване на кабелите в клемата.
COM ERROR	Комуникацията между контролното табло и захранващото табло е прекъс- ната; причините могат да бъдат в целостта на кабела и на портовете за връзка или в повреда на електронното табло.
PHASE ERROR	(само за модели с трифазен изход) липса на фаза към двигателя по време на работа. Инверторът спира помпата; нулирането е само ръчно.
LOW LEVEL	Това се случва, когато цифровият вход EI е конфигуриран като WATER LEVEL (сигнал за ниво) и няма сигнал. Когато сигналът се върне, съобщението изчезва и инверторът отново работи нормално.
EXT OFF	Това се случва, когато цифровият вход EI е конфигуриран като EXT ENABLE (управление, разрешено отвън) и няма сигнал. Когато сигналът се върне (външ- но разрешаване), съобщението изчезва и инверторът отново работи нормално.
→ OFF	Това се случва, когато захранващото напрежение е изключено; кондензаторите се разреждат от съображения за сигурност от резисторите за разреждане. Про- цесът отнема около 10 сек.

<u>ЧАСТ 2</u> <u>РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА</u>

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

STEADYPRES е регулатор на скоростта със следните характеристики:

- Захранване с монофазен или трифазен променлив ток
- Изход АС монофазен или трифазен
- Поддържа системата при постоянно налягане (КРИВИ С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ)
- Той извършва непрекъснат контрол на електрическите и функционалните параметри, като предпазва помпената инсталация от всички често срещани повреди (свръхток, работа на сухо и др.)
- Работи в **самостоятелна конфигурация или паралелно** с други устройства чрез серийна връзка.
- Приложения в паралел, с инвертор MASTER и инвертори SLAVE, управлявани от MASTER.
- MASTER получава програмирането на параметрите и контролира работните данни и активира и деактивира SLAVE при необходимост.
- Ако MASTER е изключен, SLAVE става независим и ще продължи да работи самостоятелно.
- Адаптира се към всеки тип система за повишаване на налягането, дори към съществуваща.
- Ограничава пиковите токове по време на стартиране и работа, като **спестява енер**гия.
- Позволява избор на захранването и изходното напрежение.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

- 1. система за управление
- 2. подвижен електрически конектор
- 3. втулка за захранващ кабел I/O
- 4. капак на захранващата платка
- 5. трикомпонентно съединение
- 6. табелка с технически данни
- 7. главен превключвател (няма го при Т/Т моделите)
- 8. предпазител (няма го при Т/Т моделите)
- 9. блок на възвратния клапан
- 10. капак на разширителната платка
- 11. кутия за кондензатори

ЗАБЕЛЕЖКА: главният превключвател и предпазителят са налични само във версиите с монофазно захранване, а моделите с трифазно захранване (моделите Т/Т) са без тях.

За моделите Т/Т захранващата линия на инвертора трябва да бъде защитена с подходящи устройства в съответствие с приложимите стандарти.

При паралелни приложения има инвертор MASTER, който управлява един или два инвертора SLAVE. MASTER получава програмирането на параметрите и контролира работните данни и активира и деактивира SLAVE инвертора, когато е необходимо. Ако MASTER е изключен, SLAVE се връща към самостоятелната си дейност и продължава да работи независимо.

Когато работи паралелно с други инвертори, STEADYPRES контролира **редуването на стартирането**, за да направи използването на помпите равномерно.



изхол 5

РАБОТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

- максимално работно налягане: 10 bar (140 p.s.i)
- **допустими течности:** чиста вода и течности, които не са химически агресивни. Ако в течността има нечисти частици, монтирайте филтър нагоре по потока.
- пожар/експлозия: инверторите STEADYPRES НЕ СА ПОДХОДЯЩИ за работа в среда с риск от експлозия.
- максимална температура на околната среда: 40 °C; D
- минимална температура на околната среда: 0 °C
- максимална температура на течността: 55 °C
- минимална температура на течността: 0 °C
- толеранс на захранващото напрежение: ±10% в сравнение с данните на табелката
- дебити и спадове на налягането: на фигурата вдясно е представена загубата на товар (в mH₂O) през инвертора, за да се променя дебитът



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

основно захранващо напрежение	230 ±10% V AC монофазен 400 ±10% V AC трифазен	(модели М/М и М/Т) (модели Т/Т)	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В СЛУ- ЧАЙ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИ (НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ –10%) МОГАТ ДА ВЪЗНИКНЕ	
изходно напрежение	230 V AC монофазен 230 V AC трифазен 400 V AC трифазен	(модели М/М) (модели М/Т) (модели Т/Т)	СВРЪХТОК ПРИ ПУСКАНЕ ИЛИ РАБОТА НА ПЪЛНО НАТОВАР- ВАНЕ.	
честота	50 - 60 Hz			
защита		IP 65		
работно положение	вертикално, с вход за течност отдолу и изход отгоре.			

Таблица за ток и мощност

Модел	V вход	V изход	А изход	Предпазител (А)	P2 max (kW)	P2 max (HP)
M/M 8.5	1 ~ 230V	1 ~ 230V	8,5	20	1,1	1,5
M/M 11	1 ~ 230V	1 ~ 230V	11	25	1.5	2.0
<i>M/M</i> 16	1 ~ 230V	1 ~ 230V	16	25	2,2	3,0
M/T 7	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	7	20	1,1	1,5
M/T 12	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	12	25	2,2	3,0
<i>T/T</i> 6	3 ~ 400 V	3 ~ 400V	6	няма	2,2	3,0
<i>T/T 8</i>	3 ~ 400 V	3 ~ 400V	8	няма	3,0	4,0



инсталиране

Преди да инсталирате и използвате STEADYPRES:

- Прочетете внимателно и задълбочено това ръководство и се запознайте със стандартите за безопасност.
- Преди да направите връзките, се уверете, че проводниците не са под напрежение.
- Уверете се, че електрозахранващата мрежа е защитена с термични магнитни и диференциални защити в съответствие с приложимия действащ стандарт. Диференциалният превключвател трябва да бъде с висока чувствителност (30 mA в клас A за битови приложения, клас B за промишлени приложения).
- Заземяващите връзки трябва да са в съответствие със стандартите.
- Проверете дали данните на табелката са такива, каквито се изискват, и дали са подходящи за системата.
- Кабелната секция (захранващ кабел и свързващ кабел между преобразувателя и двигателя) трябва да бъде оразмерена съгласно:
 - Напрежение (230 V монофазно, 230 V трифазно, 400 V трифазно)
 - Мощност на помпата
 - Дължина на кабела
- Захранващият кабел и кабелът на двигателя трябва да бъдат оразмерени така, че да ограничават **спада на напрежението в рамките на 3%**.
- Захранващият кабел и кабелът на двигателя трябва да бъдат подходящо **екранирани**, за да отговарят на стандартите за електромагнитна съвместимост.
- В случай на дълги кабели между инвертора и двигателя на помпата, преценете приложението на синусоидален филтър на изхода на инвертора. Той спомага за плавната работа на двигателя, като елиминира негативния ефект от пиковете на напрежението.

За СВЪРЗВАНЕ вижте РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ МОНТАЖ



По време на работа в режим на самоограничение, DISPLAY и LED мигат, за да показват състоянието на неизправност

СВЪРЗВАНЕ НА 4-КАБЕЛЕН ПОТОПЯЕМ МОНОФАЗЕН ДВИГАТЕЛ



 Преди да започнете работа, трябва внимателно да прочетете настоящото ръководство и да спазвате инструкциите; така се предотвратяват неправилни настройки и операции, които биха могли да доведат до неизправности при работа.

- Преди да стартирате системата, помпите трябва да се напълнят и обезвъздушат.
- След извършване на операциите, описани в глава ИНСТАЛИРАНЕ, инверторът може да бъде стартиран.
- Когато STEADYPRES се включи, той преминава във фазата СТАРТИРАНЕ, която продължава 10 сек, след което се връща към същите условия на работа, в които е бил при последното си изключване:
 - в РАБОТЕН режим, ако по време на последното изключване е РАБОТЕЛ (IN SERVICE)
 - в режим ИЗКЛЮЧЕН (OUT OF SERVICE), ако по време на последното изключване е бил ИЗКЛЮЧЕН (OUT OF SERVICE (OFF))
- При внезапно спиране на захранването, ако STEADYPRES е бил в експлоатация, когато захранването се възстанови, той автоматично се връща в експлоатация.
- За да включите/изключите STEADYPRES, натиснете бутона START / STOP.
- При приложения с паралелни инвертори (MASTER / SLAVE) само инверторът MASTER получава входни данни от клавиатурата.
- SLAVE инверторите работят самостоятелно само ако MASTER е изключен, като в този случай те получават входни данни от собствената си клавиатура.
- Във всяка група може да има само един MASTER, един SLAVE 1 и един SLAVE 2.
- При нормална работа можете да преглеждате параметрите на състоянието.

За визуализация на работните параметри вижте РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ МОНТАЖ. СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ

Клавиатура	\bigcirc	ON (вкл.)	○ ОFF (изкл.)	
STE	00	POWER STATUS	STEADYPRES не открива захранване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се гарантира липса- та на захранване, електронната платка може да е повредена, но под напрежение	
REE		POWER STATUS	STEADYPRES е под напрежение, но помпата не работи (STAND-BY)	
		POWER STATUS	STEADYPRES е под напрежение и помпата работи	
	•	POWER STATUS	STEADYPRES е под напрежение, но не работи; зарежда- нето е само ръчно	
		POWER STATUS	STEADYPRES е в режим АЛАРМА, повторното зарежда- не е само ръчно	

МЕНЮ ЗА ПРОВЕРКА

Менюто INSP (инспекция) Ви позволява да прегледате историята на инвертора: работните часове, броя на стартиранията, записването на аларми.

INSP	WH	РАБОТНИ ЧАСОВЕ	Работни часове с работеща помпа
	TH	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИ ЧАСОВЕ	Общ брой работни часове
U	NS	БРОЙ СТАРТИРАНИЯ	Общият брой на стартиранията
	SH	СРЕДЕН БРОЙ СТАРТИРАНИЯ	Среден брой стартирания за един работен час.
	E1	ПОСЛЕДНА ГРЕШКА	Последната възникнала повреда в хронологичен ред
	EH	ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНАТА ПОВРЕ- ДА	Време на възникване на повредата (за TH)
	EE	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЕШКА	за нулиране на регистъра на грешките натисне- те и задръжте клавиша ENTER, докато на дис- плея се потвърди "OK". (ENTER → **** → OK)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проверете дали инверторът е бил правилно свързан към електрическата мрежа.

- Проверете дали инверторът е бил правилно свързан към електрическат
 Проверете дали моторните помпи са правилно свързани към инвертора
 Проверете дали всички кабели и връзки са изправни.

ПРОБЛЕМ	Помпата не се захранва	
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема
няма	Прекъсване на електрозахранването	Заменете захранването
няма	Изгорели предпазители	Замяна на предпазителите
няма	Намеса на линейните защити	Проверете правилната настройка на защи- тите
INPUT ERROR	(само при Т/Т модели) - връзките LINE и MOTOR са обърнати	Проверете връзките LINE и MOTOR и ги свър- жете правилно
ПРОБЛЕМ	Токовият прекъсвач се е задействал, за с	да защити захранващата линия на DGBOX
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема
няма	Прекъсвачът за остатъчен ток е неподхо- дящ за захранване на инвертора	Заменете прекъсвача за остатъчен ток с модел, подходящ за пулсиращите компоненти и за постоянен ток (клас А).
ПРОБЛЕМ	Помпата не се стартира	
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема
OFF	Помпата е изключена (ръчно изведена от експлоатация)	Включете отново помпата, като натиснете START
ПРОБЛЕМ	Помпата е спряла и не може да се старт	ира отново
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема
OVER CURRENT	Претоварване в сравнение със зададе- ната стойност (параметър A в BASE PARAMETER)	 проверете правилната настройка на тока проверете напрежението на захранването при натоварване на клемите на помпата (мин15%) уверете се че моторната помпа се върти
	UeB-hev-l	свободно и не е спряна. - проверете правилната посока на въртене - проверете размера на проводниците
CURRENT LIMIT	Сериозно претоварване, с което инверто- рът не може да се справи	Уверете се, че помпата не е блокирана, нама- лете ускорението на двигателя с помощта на параметъра ACCELERATION.
DRY RUNNING	- Липса на вода при засмукване - помпата не е напълнена - блокирано засмукване - грешна посока на въртене на двигателя	- Проверете условията на засмукване - напълнете помпата - проверете смукателния маркуч - проверете правилната посока на въртене на двигателя
LOW PRESS	Системата не достига минималното налягане	Проверете дали няма счупени тръби.
LOW VOLTAGE	Отклонение на захранващото напрежение, под –15% от напрежението на табелката	Проверете захранващото напрежение и сече- нието и дължината на захранващите кабели на инвертора
HIGH VOLTAGE	Отклонение на захранващото напрежение, над +15% от напрежението на табелката	Проверете захранващото напрежение
OVER TEMP BOX (3a T/T)	Вътрешно прегряване поради претоварва- не или прекомерна температура на окол- ната среда.	Уверете се, че каналите за охлаждане на въз- духа са свободни и че вентилаторите рабо- тят, проверете натоварването на помпата
OVER TEMP MODULE	Прегряване на модула поради претоварва- не	Проверете натоварването на помпата
COM ERROR	Липса на комуникация между контролната и захранващата платка	Проверете целостта на свързващия кабел и връзките; захранващата платка може да е повредена.

LOW LEVEL	Няма сигнал за ниво при включен сигнал за ниво	Уверете се, че има вода в засмукването или проверете нивото на сигнала за работа		
EXT OFF	Извеждане от експлоатация с помощта на външен сигнал	Проверете външния сигнал		
няма	Грешка на сензора за налягане	Проверете налягането на дисплея с етало- нен манометър, калибрирайте отново или заменете сензора за налягане.		
ПРОБЛЕМ	Помпата работи винаги, дори когато не	е необходимо		
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема		
няма	Течове в системата, по-големи от 2 л/мин	Открийте течовете и ремонтирайте		
няма	Дефект на сензора за поток или блокира- но отваряне	Инспектирайте и проверете сензора за по- ток		
ПРОБЛЕМ	Помпата спира твърде рано при поисква	не		
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема		
няма	Грешка на сензора за дебит	Проверете сензора за дебит		
Съобщение	Причина	Отстраняване на проблема		
няма	Въздух в смукателния колектор	Обезвъздушете смукателната система		
няма	Помпата е блокирана или повредена	Проверете помпата и отстранете проблема		

ПОДДРЪЖКА

Смяна на ПЛАТКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ + СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ

- Изключете главното захранване на инвертора и изчакайте 2 мин (кондензаторите се разреждат).
- Отворете предния капак и демонтирайте сензора за налягане и контролната платка, както е показано по-долу
- Монтирайте новото табло за управление със сензора за налягане в обратен ред.



Отворете предния капак, като отвиете четирите винта





Изключете комуникацията на проводника със захранващата платка

Преди да свалите капака, изключете лентовия кабел на дисплея



Отстранете ПЪРВО СЕНЗОРА ЗА НАЛЯ-ГАНЕ и СЛЕД ТОВА КОНТРОЛНАТА ПЛАТ-КА, като развиете 5-те посочени винта

Сглобете новата ПЛАТКА + СЕНЗОРА по същия начин, но в обратен ред:

- ПЪРВО сглобете КОНТРОЛНАТА ПЛАТКА
- След това сглобете СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ
- Свържете комуникационния кабел със захранващата платка
- Свържете лентовия кабел на дисплея и затворете предния капак

ВНИМАНИЕ!

- 1. НАПРАВЕТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА ИНВЕРТОРА (параметър SET.F на страница 11 от Ръководството)
- 2. РЪЧНО ВЪЗСТАНОВЕТЕ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА.
- 3. НЕ КАЛИБРИРАЙТЕ СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ, ТОЙ Е ФАБРИЧНО КАЛИБРИРАН.

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ

- Нуждаете се от допълнителен манометър до STEADYPRES
- Сведете налягането в системата (и в STEADYPRES) до нула (0 bar)
- Започнете калибрирането на сензора за налягане съгласно схемата долу.

Дисплей		Действие
P.x.x	\Box	Изключете инвертора
		OUT O
Изкл. дисплей	\Box	Включете инвертора
СТАРТ (10 сек)	\Box	Натиснете едновременно 4-те бутона в рамките на 10 секунди от STARTING.
ZERO	$\square \hspace{-0.5ex} >$	Проверете на манометъра дали налягането в системата е НУЛА
		Натиснете бутона SET/TEST, за да потвърдите нулевото налягане
	5	L'scho
SP 5.0		Стартирайте помпата с натискане на бутона START; помпата се старти- ра с минималната честота
SP 5.0		Увеличете честотата на помпата, като натискате бутона , докато дос- тигнете необходимото налягане от 5 bar. Ако помпата не може да достигне 5 bar, намалете нужното налягане с нати- скане на бутона () (напр. до 4 bar)
SP 4.0	\Longrightarrow	Проверете на манометъра дали налягането в системата е такова, каквото се изисква от инвертора (напр. 4 bar).
		Натиснете бутона ENTER, за да потвърдите
F hi	$\square \rangle$	Натиснете отново бутона ENTER
P_3.5	\Box	Инверторът се стартира отново в автоматичен режим, а с ензорите са кали- брирани .
		23

<u> МОНТИРАНЕ НА РАЗШИРИТЕЛНАТА ПЛАТКА</u>

- Изключете захранването на инвертора и изчакайте 2 минути, докато кондензаторите се разредят.
- Отворете задния капак, както е показано на фигурата долу.
- Поставете плоския кабел на разширителната платка (вижте снимката) върху съединителя, монтиран на захранващата платка на инвертора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛНОТО ПОСТАВЯНЕ НА СЪЕДИ-НИТЕЛЯ

- Блокирайте разширителната платка с 4 винта
- Свържете сигналите (виж СИГНАЛНИ ВРЪЗКИ)
- Затворете задния капак





СХЕМА НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ



ГАРАНЦИЯ

Преди да инсталирате и използвате продукта, прочетете това ръководство изцяло и задълбочено. Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал, отговорен за извършването на хидравличните и електрическите връзки в съответствие с приложимите действащи стандарти.

Производителят отказва всякаква отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на продукта, и не носи отговорност за щети, причинени от поддръжка или ремонт, извършени от неквалифициран персонал и/или с използване на неоригинални резервни части. Използването на неоригинални резервни части, намесата или неправилната употреба правят гаранцията невалидна.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

За изхвърлянето на компонентите на DGBOX спазвайте стандартите и законите, които са е сила в страните, в които се използва устройството. Не изхвърляйте замърсяващи части в околната среда.

Декларираме на своя отговорност, че въпросният продукт е в съответствие със следните европейски директиви и национални разпоредби за тяхното прилагане.

2014/35/ЕС Директива за ниско напрежение

2011/65/ЕС Опасни вещества в електронните уреди (RoHS)

2012/19/ЕС и 2003/108/ЕС Опасни вещества в електронните уреди (ОЕЕО) 2014/30/ЕС Директива за електромагнитна съвместимост (ЕМС)

Законодателство на Обединеното кралство: 2016 г. № 1101, 2012 г. № 3032, 2016 г. № 1091

Сан Бонифачио 01.07.2021 г

Pedrollo S.p.A. Il Presidente Silvano Pedrollo