Макара кабелен удължител за косачка за трева

Арт. №12236

Подобна на илюстрацията

IP44 – за външна употреба

Ташев-Галванопласт ООД
www.tashev-galving.com

1,5 m H05RR-F 3G1,5 с удароустойчив щепсел
25 m H05RR-F 3G1,5 с удароустойчив конектор

230 V/16 A/ макс. натоварване 3500 W

1000Watt
3500Watt

CE

Ръководство за употреба

Български

Превод от английски език на оригиналната инструкция

Указания за безопасност:
- Преди всяка употреба проверете удължителната макара за повреди.
- Не правете никакви промени по удължителната макара.
- Съхранявайте удължителната макара далеч от източници на топлина.
- За да изключите удължителната макара от контакта, издърпайте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Не издърпвайте кабела през остри ръбове или предмети.
- Поставете удължителната макара на безопасно място и проверете нейната стабилност.
- Избягвайте механични натоварвания.
- Не преминавайте през кабела.
- Не поставяйте кабела във вода.
- Уверете се, че когато работите на открито, са включени само електрически устройства, които са одобрени за използване на открито.
- Не извършвайте сами никакви ремонти на удължителната макара. Обърнете се към квалифициран електротехник или към Вашия търговец.
- Работете с удължителната макара само при одобрени и подходящи условия на околната среда.
- Не работете с удължителната макара във взривоопасна среда.
- Уверете се, че устройствата, които ще бъдат включени, са предварително изключени.
- Не използвайте удължителната макара, ако сте под въздействието на медикаменти, алкохол или наркотици.
- Не покривайте удължителната макара. Съществува риск от пожар поради натрупването на топлина.
- Съхранявайте удължителната макара далеч от деца.

Въвеждане в експлоатация:
- Преди пускане в експлоатация проверете удължителната макара за повреди.
- Разгънете изцяло удължителната макара.
- Поставете щепсела в подходящ контакт със същата или по-висока степен на защита.
- Включете уредите, съответстващи на тази степен на защита. Уверете се, че те са изключени предварително, за да се предотврати самостоятелното им стартиране.
- Обърнете внимание на границите на натоварване.
- Уверете се, че удължителната макара е изключена от електрическата мрежа, когато я развивате и навивате.

Употреба:
- Не използвайте удължителя, ако са налице признаци на външна повреда.
- Маркирайте повредената удължителна макара, така че други хора да не могат да я използват.
- Ако удължителната макара е повредена, незабавно помолете квалифициран електротехник да изведе устройството от експлоатация или да отстрани повредата.
- Включвайте в контакта само щепсел, който съответства на степента на защита и типа на щепсела.
- В случай на прегряване вграденият термозащитен превключвател се задейства. Това води до прекъсване на електрозахранването. Изключете удължителната макара от захранването, развийте я напълно, изключете всички устройства и ги оставете изключени. Охладете удължителната макара. След като се охлади, натиснете червения бутон на превключвателя за термична защита. След това удължителната макара може отново да се използва нормално.
- Проверете удължителната макара за повреди, преди да я включите, и спазвайте максималното натоварване на гнездото.

Декларация за съответствие

С настоящото дружеството as - Schwabe GmbH декларира, че разширението на макарата на арт. № **12236** съответства на основните изисквания и на останалите съответни разпоредби на Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение. Пълната декларация за съответствие може да бъде поискана по пощата на адрес: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** или по електронна поща на адрес **info@as-schwabe.de**.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com