brother

P-touch 7100 TZ TAPE

РЪКОВОДСТВО

Česky/ Polski / Magyar / **Български**

www.brother.com

Напечатано в Китай

ВЪВЕДЕНИЕ

С вашето P-touch 7100 устройство може да създавате етикети за различни приложения. При създаването на етикети може да използвате разнообразни рамки, размери на символи и стилове. В допълнение, разнообразието от ленти ви позволява да отпечатвате етикети с различни ширини и цветове.
Преди да започнете работа с устройството прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете повреди и наранявания включвайте устройството само в контакти с посоченото напрежение и използвайте само препоръчания захранващ адаптер (AD-24ES).
- При буря веднага изключете захранващия кабел и не използвайте устройството. При гръмотевици съществува риск от токов удар.
- Не използвайте захранващия адаптер в помещения с висока влажност (например баня).
- Не претоварвайте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел; не повреждайте захранващия кабел и щепсела. Не огъвайте и не дърпайте силно захранващия кабел. Когато изваждате захранващия кабел от контакта винаги задържайте контакта с ръка.
- За да избегнете пожар или токов удар щепсела трябва да е плътно поставен в контакта. Не използвайте не добре затегнати контакти.
- Не мокрете устройството/захранващия адаптер/щепсела (например не ги хващайте с мокри ръце, или не разливайте напитки върху тях).
- Не разглобявайте устройството/захранващия адаптер/батериите.
- Ако забележите/усетите необичайни миризма, топлина, оцветяване, деформация или нещо друго по време на използване на устройството (или дори когато не го използвате), извадете захранващия адаптер и батериите и преустановете използването му незабавно.
- При смяна на батериите не използвайте метални предмети като например пинсети.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да избегнете наранявания не докосвайте повърхността на режещото ножче и металните части в близост до печатната глава.
- Не притискайте силно лостчето на режещото ножче.
- В случаите, в които възнамерявате да не използвате устройството по-дълъг период от време, извадете батериите и захранващия адаптер. (Забележка: При отпадане на захранването за повече от две минути всички текстове и формати на дисплея ще бъдат изтрити. Също така ще се загубят и настройките за Език, Мерна единица и Време/Дата.)
- За да избегнете изтичане или повреда на батериите, те трябва да бъдат поставени правилно.
- За да избегнете повреда или счупване не изпускайте и не удряйте устройството/захранващия адаптер и не натискайте силно върху дисплея.
- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда, етикета може да се отлепи или да не е възможно отлепването му, цветовете могат да се променят или да оцветят други предмети, намиращи се в непосредствена близост до тях. Преди да поставите етикета проверете условията на околната среда и материала.
- Всички съхранени в паметта данни могат да бъдат загубени при повреда или ремонт на P-touch устройството, както и при изхабяване на батериите му.

Общи мерки за безопасност

- Не използвайте P-touch устройството по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в настоящето ръководство. В противен случай може да повредите устройството и/или да предизвикате инцидент.
- С това устройство трябва да използвате само Brother TZ ленти. Не използвайте ленти върху които няма обозначението TZ .
- Не почиствайте устройството с алкохол или други органични течности. Използвайте само мека и суха кърпичка.
- Не докосвайте печатната глава с пръсти. При почистване на печатната глава използвайте мека кърпичка (или памучен тампон).
- Не поставяйте чужди предмети на изходящия слот, в конектора на захранващия адаптер и т.н.
- Не излагайте P-touch устройството на директна слънчева светлина, не го поставяйте в близост до отоплителни уреди или други отделящи топлина устройства, върху таблото или в багажника на колата ви, на места с много високи или ниски температури, висока влажност или в запрашени помещения. Стандартната температура при която трябва да работи устройството е: 10°C-35°C.
- Не се опитвайте да разпечатвате етикети, когато касетата с лента е празна. Това може да повреди печатната глава.
- Не дърпайте лентата по време на поемането й от P-touch; в противен случай може да повредите касетата с лента или устройството.

[НАЧАЛО]

1 ПОДГОТОВКА

Захранване и Касети с ленти

1 **Отворете капака на отделението за лента като натиснете обозначеното място в горния край на устройството.** Ако касетата с лентата вече е поставена, я извадете като я издърпате право нагоре. Също така, ако батериите вече са поставени ги извадете.
- При смяна на батериите или лентата устройството трябва да е изключено.



2 **Поставете 6 нови AAA алкални батерии (LR03), като полюсите им сочат в правилните посоки. Винаги сменяйте шесте батерии едновременно като те трябва да са от един и същи вид.**



3 **Поставете касетата с лентата; уверете се че е влязла плътно.**



- Уверете, се че края на лентата минава под водача.
- Ако мастилената лента не е добре затегната завъртете с пръсти колелцето в показаната със стрелка посока.
- С това устройстово използвайте само Brother TZ ленти.

4 **Затворете плътно задния капак.** След като сте поставили лентата, устройството трябва да я поеме (вижте секцията "Поемане на лента") и натиснете лостчето на режещото ножче за да отрежете лентата.



Когато използвате захранващ адаптер (AD-24ES)
1. Включете края на адаптера в жака намиращ се в долния край на устройството.
2. Включете щепсела на захранващия кабел в най-близкия стандартен електрически контакт.

За съхраняване на данните в паметта препоръчваме да използвате AAA алкални батерии (LR03) заедно с захранващия адаптер.



2 РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Клавиатура и LCD дисплей



На екрана на един ред се показват 12 символа, но текста който може да въвеждате е с дължина до 80 символа.

Първоначални Настройки

1 **Стартирайте устройството**
Обезпечете захранване с шест AAA алкални батерии или го свържете с мрежата чрез захранващия адаптер и натиснете бутона [⏻].

2 **Задайте език (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/ NedrInds/Norsk/Polski/Portug./Română/Slovenski/Slovensky/Suomi/ Svenska/Český/Dansk/Deutsch)**
Езикът по подразбиране е "English".

[F] ➡ [◄] [►] [R Language (Език)] [↵] ➡ * English *

Изберете езика с бутоните [◄] [►] и натиснете [↵].

3 **Задайте мерна еденица (mm/inch (мм/инч))**
Настройката по подразбиране е "mm" (мм).

[F] ➡ [◄] [►] [Unit] (Единица) [↵] ➡ * mm *

Изберете мерната еденица с бутоните [◄] [►] и натиснете [↵].

4 **Задайте Date (Дата) (DD/MM/YY) и Time (Време) (hh:mm)**
Пример: Задайте дата и време 21. Октомври 2009, 10:30

[F] ➡ [◄] [►] [TimeDate] (ВремеДата) [↵] ➡ [◄] [►] [Clock] (Часовник) [↵].

Date (Дата) (DD/MM/YY)

DD/01/07 [↵] ➡ 21/MM/07 [↵] ➡ 21/10/YY [↵] ➡
въведете "21" въведете "10" въведете "09"

Time (Време) (hh:mm)

hh:00 [↵] ➡ 10:mm [↵]
въведете "10" въведете "30"

Може да потвърдите и да преминете към следващата настройка като използвате десния бутон на курсор.

- Ако в продължение на 5 минути не се натисне никакъв бутон устройството се изключва автоматично.
- За отмяна на операциите натиснете [⌫].
- За да върнете настройките по подразбиране изключете устройството и след това задръжте натиснат бутона [F], натиснете бутона [R], натиснете [⏻] за да включите отново устройството. Накрая отпуснете бутоните [F] и [R].

3 СПРАВКИ

Отстраняване на проблемни ситуации

Съобщениея за грешки

Съобщение	Причина/Решение
Battery (Батерия)	Батериите са слаби. Сменете ги с нови.
BATTERY! (БАТЕРИЯ!)	Инсталираните батерии скоро ще се изхабят.
Invalid (Невалиден)	• При задаване на номера над курсора няма въведен текст. • За номер е зададено неправилно число. • За Tab Length или Label Length е зададено неправилно число.
No Text (Без текст)	• Опитвате се да отпечатите текстов файл, в който няма данни. • Натиснат е бутона Print, но не е въведен никакъв текст. • Опитвате се да зададете Брой копия (Copies), Номериране (Numbering), Огледален печат (Mirror), или Преглед на текст (Text Preview) при положение, че не е въведен текст.
Line Lmt (Линия огр.)	• Опитвате се да въведете трети ред с натискане на бутона Enter. • Опитвате се да отпечатите втори ред при лента с ширина 3.5 мм или 6 мм.
No Cassette (Няма Касета)	Опитвате се да отпечатите етикет без да е поставена касета с лента.
Cutter Error (Грешка нож)	Лостчето на режещото ножче е използвано по време на печат.
Full (Пълен)	Вече е въведен максималния брой символи (80 символа).
Text Lmt (Текст Огр.)	Дължината на текста надвишава избраната ширина на етикета или избраната с Auto Format дължина.
No Frame OK? (Без Рмка OK?)	Печат върху лента с ширина 3.5 мм при неправилна настройка за Рамка (ON). (Натиснете [↵] за да отпечатите етикета без рамка, или [⌫] за отмяна на печата.)

Какво да направите когато...

Проблем	Решение
На дисплея не се показва нищо, въпреки че устройството е включено.	• Поверете дали батериите да поставени правилно. • Ако батериите са изтощени ги сменете. • Проверете дали захранващия адаптер AD-24ES е включен правилно.
Когато етикета се отпечатва от двете страни на текста има големи граници (празни полета) .	• Вижте секцията "[Margin] (Граница [Поле])" от настоящото ръководство и изберете опцията [Half] (Половин) или [Narrow] (Тесен) за отпечатване на етикет с по-малки граници.
Устройството не печати или отпечатаните символи са "размазани".	• Проверете дали касетата с лентата е поставена правилно. • Ако касетата с лентата е празна я сменете. • Проверете дали капака на отделението за лента е добре затворен.
Настройката е изтрита.	• Батериите са слаби. Сменете ги. • Когато захранването отпадне за повече от две минути, всички текстове и формати на дисплея се загубват. Също така се изтриват и настройките за Language (Език), Unit (Ед.мярка) и Time/Date (Време/Дата).
Върху отпечатания етикет се появява бяла хоризонтална линия.	• Печатната глава може да е запрашена. Извадете касетата с лентата и със суха памучна кърпичка почистете печатната глава.
Устройството се е "заключило" (т.е. при натискане на бутон не реагира въпреки, че е включено.)	• Изключете устройството и след това докато държите натиснати бутоните [F] и [R], натиснете [⏻] за да включите устройството. Накрая освободете бутоните [F] и [R]. • Забележка: Текстовете и форматите на дисплея се изтриват. Също така се изтриват настройките за Language (Език), Unit (Ед.мярка) и Time/Date (Време/Дата).
При опит за печат захранването отпада.	• Батериите може да са изтощени. Сменете ги. • Проверете дали батериите са поставени правилно.
Лентата не се поема правилно или засяда в устройството.	• Проверете дали края на лентата минава под водачите. • Лостчето на режещото ножче е натиснато по време на печат. Не натискайте лостчето по време на печат.
За да се създаде нов етикет всички текстове и формати трябва да се изтрият.	• Натиснете [⌧] и изберете [Txt&Format] (Тек&Формат).
Промяна настройката за език.	• Вижте Стъпка 2 "Задаване на език" в секцията "Първоначални настройки".

Спецификации

Част	Спецификация
Размери	107.4 мм (Ш) × 202.6 мм (Д) × 56.6 мм. (В)
Тегло	365 гр (без батерии и касета с лента)
Захранване	Шест AAA алкални батерии (LR03) или захранващ адаптер (AD-24ES)
Касета с лента	Brother TZ лента (ширина): 3.5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

Аксесоари (Може да се различават при различните дистрибуции.)

Аксесоар	Артикулен номер
Касета с лента	Вижте прикачения каталог "Tape Catalog".
Захранващ адаптер	AD-24ES
Режеща част	TC-5 (сменя се)

Ако с течение на времето режещото ножче се изхаби и/или лентата не може да се отрязва добре, сменете режещото ножче с ново (артикулен номер TC-5). Този аксесоар може да го намерите при оторизиран дилър на Brother.

[СЪЗДАВАНЕ НА ЕТИКЕТИ]

1 ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ

Превключване между Upper Case/Lower Case (Големи/Малки букви)

[A↔a]

Upper case ([A↔a] ON) — A B C D E_

Lower case ([A↔a] OFF) — a b c d e_

Текст на два реда

Преместете курсора на позицията, от която започва втория ред и натиснете бутона [↵].

Използвайте или 9 мм. или 12 мм. лента когато искате текста да е на 2 реда.

Дисплей — ABC↵DEF_

Изображение на етикета
ABC
DEF

Въвеждане на символи

[Sym] ➡ [◄] [►] .,:;"'·· 01 [↵]

Група	Символи
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ − × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓

Група	Символи
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ～ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 🖉 ✉ 📹
12	✱ ⚽ ✿ 🍎 🎁 🎄 🎅
13	🐼 🐱 🐾 🚗 🚕 🚚

- За да отидете към следващата група натиснете [Sym].
- За да отмените операциите натиснете [⌫].

Въвеждане на знаци с ударение

[A]~[Z] ➡ [áàâ] ➡ [áàâ]/[◄] [►] ➡ [↵]

	Знаци с ударение		Знаци с ударение
A	Å Ả Ấ Ầ Ä Æ Ã Ą Ấ Ầ Ả	a	á ả ấ ầ ä æ ã ą ấ ầ ả
C	Ç Č Ĉ	c	ç č ć
D	Ď Đ	d	d' ð đ
E	É Ể Ế Ề Ę Ể Ế Ề	e	é ẻ ê ë ę ể ế ề
G	Ġ Ğ	g	ġ ğ
I	Ĩ Ỉ Ĩ Ĩ Ị Ĩ Ỉ	i	í ì î ï ị ĩ ı
K	Ķ	k	ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ	n	ñ ň ń ņ
O	Ỏ Ỏ Ỏ Ø Ỏ Ỏ Œ Ỏ	o	ó ò ô ø ö õ œ ỏ
R	Ř Ŕ Ŗ	r	ř ŕ ŗ
S	Š Ś Ş Ș ß	s	š ś ş ș ß
T	Ť Ţ Þ	t	ť ţ þ
U	Ú Ù Ũ Ü Ụ Ủ Ũ Ũ	u	ú ù ũ ü ụ ủ ũ ũ
Y	Ý Ỹ	y	ý ỹ
Z	Ž Ź Ż	z	ž ź ż

- За да отмените операциите натиснете [⌫].
- Последователността на знаците с ударение е различна в зависимост от избрания език на течнокристалния дисплей.

Изтриване

При натискане на бутона Backspace символите се изтриват един по един.

[⌫]

Изтриват се всички текстове и настройки.

[⌧] ➡ [◄] [►] [Txt&Format] (Тек&Формат) [↵].

Изтриват се само текстовете.

[⌧] ➡ [◄] [►] [Text Only] (Текст Само) [↵].

2 СЪЗДАВАНЕ НА ЕТИКЕТИ

[Size] (Настройка Размер) ([F]+[1])

[F] ➡ [◄] [►] [Size] (Размер) [↵] ➡ [◄] [►] **[Large] (Широк)** [↵]

[Large] (Широк)	[Medium] (Среден)	[Small] (Малък)
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

Автоматично задава размера на текста в зависимост от ширината на лентата.

[Width] (Настройка Ширина) ([F]+[2])

[F] ➡ [◄] [►] [Width] (Ширина) [↵] ➡ [◄] [►] [×2] [↵]

[Normal] (Нормален)	[×2]	[×1/2]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

[Style] (Настройка Стил) (Vertical (вертикален)) ([F]+[3])

[F] ➡ [◄] [►] [Style] (Стил) [↵] ➡ [◄] [►] [Vertical] (Вертикален) [↵]

[Normal] (Нормален)	[Bold] (Удебелен)	[Outline] (Контур)
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Shadow] (Сянка)	**[Italic] (Курсив)**	**[I+Bold](Удебелен курсив)**
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[I+Outl](Курсив + контур)	**[I+Shadow](Курсив + сянка)**	**[Vertical] (Вертикален)**
J.SMITH	J.SMITH	⊃ ·ω Σ — ⊢ I

[Underline/Frame] (Настройка Подчертаване/Рамка) ([F]+[4])

[F] ➡ [◄] [►] [Undl/Frm] (Подчер/Рамка) [↵] ➡ [◄] [►] [Undl] (Подчертан) [↵]

[Off] (Изключен)	[Undl] (Подчертан)	[Round] (Кръгъл)	[Candy] (Кристализиран)
ABC	ABC	ABC	ABC
[Callout] (Рамка)	**[Banner] (Банер)**	**[Wooden] (Дър Гравюр)**	
ABC	ABC	ABC	

На лента с ширина 3.5 мм. не могат да се отпечатват рамки.

[Tab] (Таб) ([F]+[5])

С използване на табулатори може да подравнявате текста.
Пример: За да вмъкнете табулатор между "ABC" и "D" курсора трябва да се позиционира там където ще вмъкнете табулатора.

[◄] [►] ABCD ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Tab] (Таб) [↵]

Дисплей — ABC→D

Изображение на етикета
ABC D
←Таб→

[Tab Length] (Таб-Дължина) (Автомат. / 0 - 100мм) ([F]+[6])

[F] ➡ [◄] [►] [Tab Length] (Таб-Дължина) [↵] ➡ [◄] [►]

* 10mm * [↵]

- Дължината може да я въведете и през цифровите бутони.
- За да се върнете към [Auto] (Автомат.), натиснете [↵].

[Label Length] Дължина на етикета (Автомат. / 30 - 300мм) ([F]+[7])

[F] ➡ [◄] [►] [Length] (Дължина) [↵] ➡ [◄] [►] * 50mm * [↵]

- Може да въведете дължината през цифровите бутони.
- За да се върнете към [Auto] (Автомат.), натиснете [↵].

[Auto Format] Автоматично форматиране ([F]+[8])

Може да изберете дължина на етикета от шест формата, с които да създадете етикети за различни приложения.

[F] ➡ [◄] [►] [A/F] [↵] ➡ [◄] [►] [VCR VHS] [↵]

Приложение	Дължина	Приложение	Дължина
VCR VHS	140 mm (140 MM)	CD Spine (CD гръб)	113 mm (113 MM)
Mini DV (Мини DV)	42 mm (42 MM)	File Tab (Файл Таб)	82 mm (82 MM)
Audio (Аудио)	89 mm (89 MM)	Divider (Разделител)	42 mm (42 MM)

Може да използвате и бързите бутони за Функция за тези менюта. Натиснете [F] заедно с бързия бутон показан до заглавието на менюто. За потвърждение натиснете [↵].

3 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТ

Преглед на текст ([F]+[.])

Може да прегледате текста преди да го отпечатите.

[F] ➡ [◄] [►] [Preview] (Преглед) [↵]

- На дисплея се показва целия текст и дължината на етикета (inch/mm), след което на екрана се показва оригиналния текст.
- Може да се преглежда само текста; шрифта, размера, стила, подчертаване/рамка и други не могат да се преглеждат.

Feeding (Поемане на лента) ([F]+[.])

[F] ➡ [◄] [►] [Feed] (Захранване) [↵]

Печат

[Print]

- За да отрежете етикета дръпнете лостчето на режещото ножче в горния десен край на устройството.
- За да избегнете повреда на лентата не се опитвайте да режете лентата докато на екрана се изписват съобщенията "Print" (Печат) или "Feed" (Зареди).
- Когато е зададен непрекъснат печат (Chain Print), след отпечатване се изписва съобщение "OK to Feed?" (Зареди OK?). (Вижте забележката в секцията [Chain Prt] (Вериж Печ) in [Поле] (Граница [Поле]).

Граница [Поле] ([F]+[0])

[F] ➡ [◄] [►] [Margin] (Поле) [↵] ➡ [◄] [►] [Full] (Пълен) [↵]

[Full]/[Half]/[Narrow] (Пълен/Половин/Тесен) са опции за оставяне на еднакви по размер полета от двете страни на текста.
Забележка: За да центрирате текста върху етикета отрежете с ножица по маркировката (:).

Пълен	Половин	Тесен
ABC (25mm ← → 25mm)	: ABC (12mm 12mm)	: ABC (4mm 4mm)

[Вериж Печ] е за отпечатване на повече от едно копие от един етикет с минимална граница <фиг. 1>. Също така може да направите етикет съдържащ текст в различни стилове; въведете текста с избрания стил и натиснете [Print]. След това отменете поемането на лентата и въведете текста с другия стил <фиг.2>.

Вериж Печ
<фиг.1> — ABC ABC ABC (feed & cut)
<фиг.2> — ABC ABC DEF (feed & cut)

- ПРЕДИ ДА ОТРЕЖЕТЕ ЕТИКЕТА ТРЯБВА ДА СЕ ПОЕМЕ ЛЕНТАТА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЧАСТ ОТ ТЕКСТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТРЯЗАН.
- След отпечатване се появява съобщението "OK to Feed?" (Зареди OK?). Натиснете [↵] за да се поеме лентата. За отмяна натиснете [⌫].
- Не дърпайте лентата защото може да повредите касетата.

Using [Print Option] (Използване на Опция Печат) ([F]+[Print])

Брой копия [Copies] (Копия)

Може да отпечатите до 9 копия от всеки етикет.

[F] ➡ [◄] [►] [Print Option] (Печат Опции) [↵] ➡ [◄] [►] [Copies] (Копия) [↵] ➡ [◄] [►] Set 1-9? 1 [↵]

Може да въведете броя на копията през цифровите бутони.

[Numbering] (Изброяване)

Може да отпечатите много копия с един и същи текст като увеличавате избрания брой с 1 след отпечатване на вески етикет.
Пример: за да отпечатите копия на етикет съдържащ сериен номер (0123, 0124 и 0125)

[◄] [►] 0123 ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Print Option] (Печат Опции) [↵] ➡ [◄] [►] [Numbering] (Изброяване) [↵] ➡ [◄] [►] Set 3-9? 5 [↵]

При задаване на броя изберете най-голямото число.

[Mirror] (Огледало)

[F] ➡ [◄] [►] [Print Option] (Печат Опции) [↵] ➡ [◄] [►] [Mirror] (Огледало]) [↵] ➡ [Mirror Prt?] (Оглед Печат?) [↵]

HTIMƧ.Ʃ

При огледалния печат използвайте прозрачна лента за да може етикетите да се четат правилно отобратната страна когато се залепят върху стъкло, прозорец или друга прозрачна повърхност.

4 ЗАВЪРШЕНИ ЕТИКЕТИ

СОЗНАНИЕ ЗООО | ✉ Ken@P-touch.com
Mary.B | Larry Sampson <Marketing Dept.>

Отлепете лепенката от задната част на етикета и го залепете.

ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ

Файл (Памет) ([F]+[0])

Можете да записвате етикети във файлове в P-touch устройството. Могат да бъдат съхранени до 9 етикета, които да отпечатвате когато са ви необходими. Също така може да редактирате и презаписвате етикет върху вече съхранен.

P-touch_ ➡ [F] ➡ [◄] [►] [File] (Файл) [↵] ➡ [◄] [►] ➡

За запис: ➡ [◄] [►] [Save] (Запази) [↵] ➡ [◄] [►] *3* [↵]

За печат: ➡ [◄] [►] [Print] (Печатане) [↵] ➡ [◄] [►] *3* P-touch [↵]

За отваряне: ➡ [◄] [►] [Open] (Отвори) [↵] ➡ [◄] [►] *3* P-touch [↵]

Ако се опитате да съхраните етикет когато в съответния номер на файл вече има записан етикет се появява съобщението "Презапис?". Натиснете бутона [↵] за да запишете вашия нов етикет. За да отмените записа натиснете бутона [⌫].

Функция Time/Date (Време/Дата) ([F]+[⏲])

В текста може да вмъкнете време и дата само с натискане на един бутон. Отпечатването на време и дата може да стане в 8 формата. Може да промените времето и датата като промените настройките на часовника.

За да добавите Time/Date (Време/Дата) към текста:

abc _ [⏲] ⇨ bc 21/10/09_

Курсора трябва да се позиционира на мястото на което искате да вмъкнете времето и датата.

За избор на формата за Time/Date (Време/Дата):

[F] ➡ [◄] [►] TimeDate (ВремеДата) [↵] ➡ [◄] [►] * Format * [↵]

[◄] [►] * D/M/Y hm * [↵]

Формат	Пример 21. Октомври 2009, 15:30	Формат	Пример 21. Октомври 2009, 15:30
D/M/Y	21/10/09	Y-M-D	09-10-21
D/M/Y hm	21/10/09 15:30	Y-M-D hm	09-10-21 15:30
D.M.Y	21.10.09	M/D/Y	10/21/09
D.M.Y hm	21.10.09 15:30	M/D/Y hm	10/21/09 15:30

За промяна на настройките на часовника:

Вижте Стъпка 4 от секцията "Първоначални настройки".

Декларация за съответствие
(Само Европа)

Ние, BROTHER INDUSTRIES, LTD
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,
декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директиви 2004/108/ЕО и 2005/32/ЕО.
Адаптерът AD-24ES съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 2006/95/ЕО.
Декларацията за съответствие е на нашия уеб сайт. Моля, отидете на адрес http://solutions.brother.com -> изберете регион (напр. Europe) -> изберете страна -> изберете вашия модел -> изберете „Ръководства" -> изберете Декларация за съответствие (*Изберете език, когато се изисква).

Контакти

Могат да се различават в зависимост от държавата. Посетете нашия уеб сайт (http://www.brother.com/)

АЛВИ ООД www.alvi-group.com