



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА САНИТАРНИ ИЗДЕЛИЯ

1. Максималното налягане във водопроводната мрежа трябва да е 1MP/10bar/.
2. Работната температура на водата може да бъде до 60C, а максималната/само краткотрайно/90C

### МОНТАЖ КЪМ ВОДОПРОВОДА

1. Преди монтаж и пускането в експлоатация на санитарните прибори е необходимо добре да се почистят водопроводните тръби в мрежата от всички замърсявания и следи от строителни и водопроводни работи като стружки, мазилки, парчета от фаянсови плочки, пясък и др. Монтажът на санитарните прибори трябва да бъде извършен от компетентно лице/квалифициран техник/..

### ПОДДРЪЖКА НА САНИТАРНИТЕ ПРИБОРИ:

Имайки предвид че санитарните продукти са хромирани, те изискват специално внимание за поддръжка. Не почиствайте с алкални средства, които съдържат киселини, както и абразивни средства на прах, те надраскват повърхността. Санитарните прибори може да се почистват със специални средства, които са предназначени за почистване на хромирани повърхности.

Не извършвайте сами замяната на частите или ремонта на тези продукти, гаранцията Ви няма да бъде призната.