

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

## ЛЕПИЛО "С - 200"

Со 04

№ БТО – 03.181/01.12.2004 г.

### Област на приложение

Строително лепило "С - 200" е предназначено основно за залепване на поливинилхлоридни настилки с пореста основа (текстил, филц, вата) и мокет. Може да се използва за залепване на : велтър, коркови плочи за подове и стени, дебелослойни тапети с хартиен подслоя, материали от нетъкан текстил, хартия, картон, паркет и велпапе.

Строително лепило "С - 200" може да се употребява само в помещения с нормална влажност. Лепилото може да се ползва за залепване върху основа от всички видове шпакловки и фино изпердашени замазки , бетон, газобетон, гипсови блокчета, гипсофазер и гипсокартон .

### Указания за проектиране

Строително лепило "С - 200" се залага в инвестиционния проект като се вземат предвид посочените в БТО област на приложение на продукта, техническите му показатели и указанията за изпълнение.

### Указания за влагане в строежите

При работа със Строително лепило "С - 200" трябва да се спазват изискванията на "Правила за приемане на подови настилки".

Освен тези изисквания трябва да се имат предвид и следните **технологични предписания за работа с лепилото:**

#### Необходими инструменти и приспособления

При залепване на подовите настилки са необходими: нож и ножица за разкрояване, метална линия с дължина 1 метър, мастар с дължина 2 метра, шпакла – права и назъбена, гумен валеж, шило, метла , четка, и мече за грундиране, ролетка.

#### Изисквания и подготовка на основата

Основата за полагане на подови настилки с универсално строително лепило трябва да бъде здрава, суха (с влажност до 4%), равна, без пукнатини, без замърсявания от масло, постна боя, строителни отпадъци и прах. Просветите, измерени с масатар с дължина 2 метра, да не са по-големи от 2 мм.

Ако в основата за нанасяне има напукани, подкожухени или ронещи се участъци, те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват.

Основата за полагане се почиства от замърсявания и ронещи се частици и се обезпрашава чрез измитане с метла, четка или прахосмукачка, след което се грундира с грунд от самото лепило, разрежено с вода при съотношение лепило : вода = 1 : 3 части по маса.

Нанасянето на грунда се извършва с четка или мече при разход (200÷250) г/м<sup>2</sup>. При залепване върху основа от дървесина, повърхността на основата само се почиства и не се грундира.

#### Начин на работа

Залепването на подовата настилка се извършва след пълното изсъхване на грунда (най-рано 2 часа след грундирането при температура над 20 °С).

Рулата от настилка или плочките се оставят да престоят най-малко 24 часа при температура над 15 °С. Рулото се разстила по пода и се разкроява. Разстланите платна се оставят да се отпуснат най-малко 24 часа при температура 15 °С. Платното от настилка се подгъва на две. Лепилото се нанася с назъбена или права шпакла само върху основата за залепване по откритата площ (половината от платното).

Количеството на нанесеното лепило е 0,6÷0,9 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от неравностите на основата.

Нанесеното лепило се оставя да просъхне 5 ÷10 минути в зависимост от неравностите на основата и температурата. Загърнатата половина от платното се отгръща и се залепва чрез притискане и валиране към намазания с лепило под. По същия начин се залепва втората половина на платното. Следващото платно се залепва чрез челно срещане или припокриване, изрязване и отстраняване на излишните ивици от настилка.

Залепването на други облицовъчни материали се извършва по същия начин чрез едностранно нанасяне на лепилото върху грундираната основа и следващо притискане на залепваното изделие към незасъхналия слой лепило.

Със Строително лепило "С - 200" може да се работи при температура от 5 °С до 35 °С. Незасъхнали замърсявания от лепилото се отстраняват с намокрени с вода парцали. Не трябва да се допуска засъхване на лепило върху лицевата страна на настилка.

Ориентировъчния разход на лепило за грундиране и залепване е 0,8÷1,0 кг/м<sup>2</sup> залепена площ.

#### При работа с лепилото не се допуска:

Залепване върху огрени от слънцето повърхности при температура над 30 °С

Залепване върху мокри повърхности

Качеството на залепените настилки се оценява визуално. Не се допуска разнотоние в отделните платна, петна, вдлъбнатини, мехури, незалепени участъци, гънки и други видими дефекти.

При наличие на дефекти в положената настилка те се отстраняват по следния начин:

- Незалепени снадки – залепват се с допълнително количество лепило, нанесено внимателно с четка;
- Затваряне на въздух под настилка и образуване на мехур- настилка се пробива с шило, въздухът се отстранява чрез притискане на настилка към основата;
- Зацапвания с лепило по лицевата повърхност – механично триене с парцали, топла вода или денатуриран спирт

#### Квалификация на персонала

Работници с длъжностна квалификация “настилач” или “изпълнител на специални изолации” степен II и III.

**Указания за експлоатация и поддържане**

Експлоатацията на помещенията с настилки, залепени със Строително лепило “С - 200” може да започне най-рано 2 дни след залепването им при температура над 20°C.

**При спазване на указанията за проектиране, приложение в строежите, експлоатация и поддържане, строително лепило “С - 200” има експлоатационен срок по-дълъг от 5 години.**

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)