

Преди да положите стоманена армировка и да излеете бетона, се уверете, че всички fugи са добре залепени. Ако някоя от fugите е слабо залепена, положете още **Мапепрооf FBT Tape 600**, за да образувате по-добра връзка..

ПРЕПОРЪКИ

- **Мапепрооf FBT Tape 600** не трябва да се полага ако има вода или локви.
- **Мапепрооf FBT Tape 600** трябва да бъде покрита с бетон в рамките на 5 седмици след полагането.

ОПАКОВКА

Мапепрооf FBT Tape 600 се предлага на ролки с ширина 0.15 m и дължина 20 m.

СЪХРАНЕНИЕ

Мапепрооf FBT Tape 600 може да се съхранява в продължение на 24 месеца, в оригиналната си опаковка на сухо място при температури от +10°C до +35°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Мапепрооf FBT Tape 600 е изделие и съгласно действащите европейски регламенти (Регл. 1906/2007/CE - REACH) не изисква изготвяне на информационен лист за безопасност.

По време на употреба е препоръчително да се използват защитни очила и ръкавици и да се спазват изискванията за безопасност на работното място.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид/материал:	самозалепваща лента, облечена от едната страна с бял нетъкан текстил
Ширина на ролката:	0.15 m
Номинална дебелина:	1.1 mm
Тегло:	≥ 0.9 kg/m ²

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Температура на полагане:	от 0°C до +40°C
--------------------------	-----------------

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите подробности и препоръки, съдържащи се в този лист с данни за продукта, отговарят на най-доброто от нашите познания и опит, цялата горепосочена информация трябва във всеки случай да се приема само като ориентировъчна и подлежи на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; поради тази причина всеки, който възнамерява да използва продукта, трябва предварително да се увери, че е подходящ за предвиденото приложение.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия лист, който можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.bg

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ