

Ръководство за експлоатация

Макара кабелен удължител

Арт. №16415

Превод от английски език на оригиналните инструкции

Моля, уверете се, че потребителят на удължителната макара е прочел внимателно тези инструкции за експлоатация и е разбрал напълно цялата предоставена информация, преди да я използва за първи път.

Опасности, които могат да възникнат при работа с инструмента

Преди всяка употреба проверявайте инструмента за пълна функционалност. Не използвайте комплекта, ако не може да се гарантира неговата функционалност или ако се открие повреда. Ако инструментът се използва, когато не е в пълна функционална готовност, рискувате тежки наранявания на хора и материални щети.

- Не правете никакви конструкционни промени в удължителната макара.
- Никога не използвайте инструменти с повреден превключвател за включване/изключване. Всички инструменти, които не могат да се включат или изключат с превключвателя за включване/изключване, са опасни и трябва да се ремонтират.
- Всички сервизни или ремонтни дейности трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Използвайте само оригинални резервни части за дългосрочна експлоатационна безопасност.
- Защитните устройства и/или частите на капака не могат да се отстраняват.
- Никога не използвайте инструмента, когато липсва защитен капак или когато не са монтирани всички предпазни устройства и те не са в изправност.
- От съображения за безопасност всякаква модификация на тези инструменти е строго забранена. Всяка модификация на инструмента ще доведе до незабавно изключване на гаранцията и отговорността.
- Дръжте удължителната макара далеч от източници на топлина.
- Удължителната макара не трябва да се поставя или изважда с мокри ръце.
- За да извадите щепсела от контакта, не дърпайте кабела, а винаги щепсела!
- Не дърпайте кабела през остри ръбове или предмети.
- Поставете удължителната макара на сигурно и сухо място и проверете нейната стабилност.
- Избягвайте механично натоварване.
- Избягвайте да преминавате през кабела или друго механично натоварване на кабела и удължителната макара!



- Не поставяйте кабела във вода.
- Работете с удължителната макара само при одобрени и подходящи условия на околната среда.
- Не работете с удължителната макара в потенциално взривоопасна среда.
- Уверете се, че устройствата, които ще бъдат включени, са предварително изключени.
- Не използвайте удължителната макара, ако сте под въздействието на лекарства, алкохол или наркотици.
- Не покривайте удължителната макара. Съществува риск от пожар поради натрупване на топлина.
- Удължителната макара не е играчка. Пазете я далеч от деца.
- Следвайте инструкциите на табелката. Моля, не сваляйте табелката
- Не ги поставяйте един зад друг!
- Не използвайте с покрити гнезда!

Въвеждане в експлоатация

Работа с удължителната макара

- Развийте кабела до желаната дължина. При натоварване >1000 W кабелът трябва да се развие напълно.
- Положете кабела така, че да не възниква опасност от спъване.
- Включете щепсела на удължителната макара в контакт с подходящ предпазител.
- Свържете желаните уреди. Уверете се, че те са изключени (**OFF**), за да не се стартират сами.
- Обърнете внимание на номиналната мощност/изход на уредите, така че максималното натоварване да не е твърде високо.
- Когато изключвате удължителната макара от контакта, издърпайте щепсела, а не кабела.

Превключвател за термична защита

Удължителната макара има термично изключване при 56 °C +/- 3 °C.

- Причините за задействане на превключвателя за термична защита могат да бъдат:
 - Прекалено много топлина отвън поради пряка слънчева светлина или източници на топлина в близост.
 - Превिшаване на границите на натоварване. Максималното натоварване при навит кабел е 1000 W, и 3500 W при развит кабел. (вж. табелката).

Ако превключвателят за термична защита се е задействал, процедурирайте по следния начин:

- Изключете щепсела на удължителната макара от контакта.
- Изключете всички устройства от електрическата мрежа.
- Развийте кабела напълно.
- Оставете удължителната макара да изстине напълно.
- Натиснете превключвателя за термична защита.

След това можете да използвате отново удължителната макара.

Транспорт и съхранение

Неправилното транспортиране или съхранение може да повреди инструмента. Обърнете внимание на следната информация:

Транспорт

- Изключете кабела и навийте кутията на руло.
- Удължителната макара е снабдена с дръжка за транспортиране. Захващайте за нея при транспортиране.

Съхранение

- Съхранявайте на сухо място. Да се предпазва от замръзване и топлина.
- На място, защитено от прах и пряка слънчева светлина.
- Ако е необходимо, защитете от прах с капак.
- Температура на съхранение: от -25 до +50 °C.

Технически данни

Дължина на кабела	15 м
Тип кабел / сечение	H05VV-F 3G1,5 мм ²
Номинално напрежение	230 V~
Номинален ток	16 A
Степен на защита	IP20 – за вътр. употреба
Максимална мощност навит	1000 W
Максимална мощност разгънат	3500 W
Тегло	~2,5 кг

Поддръжка и грижи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди почистване извадете щепсела от електрическата мрежа.

- Почистете инструмента с влажна кърпа без власинки. Уверете се, че никакви течности не проникват в корпуса и не влизат в контакт с електрическите компоненти. Не използвайте агресивни почистващи препарати като разтворители, алкохолни почистващи препарати, почистващи спрейове и др.
- Изсушете инструмента преди пускане в експлоатация.

Неизправности

- Инструментът е тестван няколко пъти по време на производството. Ако въпреки това се появят неизправности, моля, проверете Вашия инструмент по следния начин:
- Проверете кабела за повреди
- Проверете дали щепселът е включен в електрическата мрежа.
- Проверете дали превключвателят за термична защита е активиран. (вж. раздел: *Превключвател за термична защита*).
- Ремонтните дейности трябва да се извършват само от оторизирани лица.
- За обслужване на клиенти се обърнете към Вашия дистрибутор.

Изхвърляне



В ЕС този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Старото оборудване съдържа ценни материали, които могат да бъдат рециклирани, за да се избегне замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Ето защо, моля, изхвърляйте старото оборудване чрез подходящи системи за събиране или изпратете инструмента на търговеца, от когото сте го купили, за да бъде изхвърлен. Той ще изпрати инструмента за рециклиране.

Декларация за съответствие



С настоящото декларираме, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания на Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение.

Мълната декларация за съответствие може да се поръча по пощата на адрес: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** или по имейл на адрес: **info@as-schwabe.de**