



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ ЩИПКИ

Превод от оригинал

ВНИМАНИЕ!

Електрическият удар може да причини смърт. **НЕ** докосвайте електрически части под напрежение с голи ръце и не използвайте мокри или влажни ръкавици или облекло. Използвайте тези щипки **САМО** за електрически заваръчни шевове и за връщане на тока при заваръчната верига. За работа с **ПЛАЗМЕНИ АПАРАТИ**, използвайте щипки с изолирани ръкохватки. За добра електрическа проводимост, се уверете че заваръчният кабел е правилно свързан към щипката: краят на кабела трябва да бъде правилно изолиран и осигурен чрез затягане с специални пинове или болта на захващачната плочка. Използвайте кабели с посоченото от производителя сечение. Уверете се, че щипката е правилно свързана към детайла, който ще се заварява, като предварително почистите и полифоновате зоната на контакт. При работа с тези щипки използвайте заваръчни ръкавици. **НЕ РАБОТЕТЕ** с по-висока от одобрената от производителя стойност на заваръчния ток. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЩИПКИТЕ** за цели различни от описаното им предназначение. При повреда, те трябва да бъдат сменени. Операциите по сглобяване, почистване и смяна на износени или повредени части **ТРАБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ** само при включена машина.

Значенията на маркировката върху щипката са, както следва:

.XXX	ZZZZL	200	50	BS 638.5	CE
Производител	Търговска марка	Номинален ток	Сечение на кабела	Приложими стандарти	CE маркировка