



Указания за безопасност

- СЪХРАНЯВАЙТЕ ГОРЕЛКАТА НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО.
- Носяте защита на очите.
- Съдържа възпламенима газ под налягане.
- никога не загревайте горелката до температури над 40°C / 104°F и не я излагайте продължително на слънце.
- Не е разрешено променянето на извършения във фабриката монтаж и на фабричните настройки. Може да е опасно, да се променят настройките или монтажът на горелката за запояване, да се демонтират детайли или да се използват различни от препоръчените детайли.
- Моля, преди пълнение прочетете указанията за пълнение. Неподходящ метод за пълнение може да доведе до сериозни нещастни случаи.
- Внимавайте да не награвате бутилката за газ.
- никога не пробивайте или излагайте на огън.
- Не изпускате горелката за запояване на пода, тъй като в противен случай уредът може да се повреди и / или да се счупи керамичният катализатор.
- никога не пускате в експлоатация повредени горелки за запояване.
- Използвайте само препоръчената от производителя газ.
- Работете в безопасна и добре проветриваща среда.
- Горелката никога не трябва да се използва в затворен резервоар с горими пари, запалителни течности или експлозивни материали.
- Не ПАЛЕТЕ ГОРЕЛКАТА В БЛИЗОСТ ДО ЛИЦЕТО, РЪЦЕТЕ, ОБЛЕКЛОТО ИЛИ ГОРIVНИ ВЕЩЕСТВА.
- Не насочвате пламъка към хора.
- Не едишвайте парите от заваряването / запояването.
- Обърнете внимание, че действителният размер на пламъка може да е по-дълъг от колкото изглежда. При определени условия на осветеност е възможно пламъкът почти да не се види.
- дозата на горелката по време на работа и след работа става изключително гореща. Внимавайте да се пазите от изгаряния по нещастие.
- След използване се убедете, че пламъкът е напълно изгасен.
- Изчакайте горелката за запояване да изстине, преди да приберете уреда за съхранение.
- Резервоарът не трябва да влеза в съприкосвение с алкохол, със съдържащи алкохол почистващи средства, с дезинфекционни средства и разтворители.

Ръководство за употреба

Преди използването на ROPEN прочетете задълбочено следното ръководство за употреба. Съхранявайте това ръководство за последващи спрашки, както и за други потребители.

Технически данни:

Temperatura на пламъка:	до 1300°C
Работна температура:	до 450°C
Вид на газа:	Пропан, пропан / бутан, бутан

Запазено право за технически и оптични промени.

ПАЛЕНЕ & ГАСЕНЕ (A)

Уредът е празен, поради това първо напълните резервоара за газа. За целта използвайте само бутан ROFILL-GAS (смес от бутан / пропан) № на артикул 35840 от Rothenberger. Важно, не пълнете с алкохол! Не забравяйте да свалите защитната капачка на горелката. Преместете шалтера ВКЛИЗКЛ напред в положение "F", за да пуснете газа. Задействайте лизо-запалването чрез натискане надолу. Пускането и бутона води до автоматично изгасване на пламъка. За продължителна работа преместете лоста "OFF/LOCK" в позиция "Lock" (блокиране) по време на горене. Пламъкът изгасва автоматично, когато лостът отново се постави на "OFF" (ИЗКЛ). Върните шалтера ВКЛИЗКЛ отново в позиция, за да активирате предпазната клучалка.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА (B)

Преместете поста за регулiranе на пламъка (4) в посока " - " за да намалите пламъка или в посока " + " за да увеличите пламъка.

ПЪЛНЕНЕ НА ГАЗОВАТА БУТИЛКА (C)

Изключете горелката и се убедете, че пламъкът е изгаснал. Изчакайте температурата на горелката да спадне от сама себе си. Пълнението трябва да се извърши на добре проветрено място, далече от огън или запалими вещества и далече от други лица. Не пушете при пълнение. Използвайте за пълнение само препоръчената от производителя газ. Дръжте горелката вертикално с върха надолу. Поставете дозата на флаcona за пълнение на вентила за пълнение на горелката и напълните бутилката чрез 2-3 краткотрайни натискания на флаcona. ПЪЛНЕТЕ САМО 3/4 ОТ БУТИЛКАТА. ТЪЙ КАТО ПРЕПЪЛВАНЕТ ПРЕДИЗВИКВА НЕСПОКОЕН ПЛАМЪК. Преди запалване оставете уреда ROPEN за няколко минути в покой, за да може да се стабилизира газта.