

Превод на български език на оригинална инструкция

ХАРАКТЕРИСТИКА

Всички газови горелки функционират с втечен газ (бутан или пропан) при **ВИСОКО НАЛЯГАНЕ от 1 до 7 Бара**.

Възможно е да използвате този продукт директно свързан към бутилката за газ, чрез съответната директна връзка, или с газов регулатор за високо налягане.

Нашите продукти са индивидуално тествани по най-щателен и акуратен контрол на качеството, които гарантират перфектно функциониране както и безопасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Убедете се, че маркучът за газ и гумените уплатнения на газовата бутилка са в перфектно състояние.
2. Убедете се, че кранът на газовата горелка е затворен.
3. Свържете газовият маркуч за високо налягане (след като сте се убедили, че няма изтичания на газ) към газовата горелка от едната страна и директно към газовата бутилка или към газовият регулатор. Уверете се, че скобите поставени от двете страни на газовият маркуч са добре затегнати.
4. Уверете се, че директната връзка или газовият регулатор са правилно поставени на газовата бутилка.
5. Проверете дали дюзата е правилно закрепена към ръкохватката.
6. Отворете крана на газовата бутилка (и на газовият регулатор, ако присъства) след това бавно отворете крапа на горелката.
7. Запалете като до дюзата на горелката доближите кибритена клечка.
8. За да постигнете по-добро горене, оставете горелката да гори за кратко време със слаб пламък, след това отворете крана за постигане на максимален пламък.
9. Когато горелката е оборудвана с лоста за бързо управление, бавно отворете кранчето за пилотен пламък и натиснете лоста за постигане на максимален пламък.
10. След употреба: първо затворете крана на газовата бутилка, след това затворете крана на горелката, по този начин се освобождава останалият газ в газовият маркуч и горелката.

ПОДДРЪЖКА

Препоръчва се за правила поддръжка на продукта и осигуряването на безопасна работа периодично да се прилагат следните процедури:

1. Да се съблюдава перфектното състояние на газовия маркуч.
2. Периодична подмяна на газовите уплатнения разположени на газовата бутилка.
3. Скобите на газовият маркуч винаги да са добре затегнати.
4. Почиствайте горелката отвън така, че евентуалното замърсяване да не пречи на отварянето/затварянето на кранчето и на лоста за бързо управление.
5. Уверете се, че няма изтичане на газ от газовият маркуч и връзките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Понякога поради замърсяване на газта горелката може да не работи. В този случай разглобете горелката и почистете внимателно дюзара с бензин или керосин за да отстраните замърсяванията. След почистването пуснете въздух под налягане и сглобете горелката.

ГАРАНЦИЯ

12 месеца от датата на покупката от продавача. Не се признава при подправяне на продукта и неправилна поддръжка.

Горелката е произведена съгласно директива 2009/142/СЕ (90/396 СЕЕ)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com