

B235 Jumbo Регулатор за високо налягане
Изходящо налягане 0 – 2 bar - регулируемо
Макс. Капацитет 4 кг/ч

DG-3871

Инструкцията за употреба да бъде съхранявана от ползвателя
Прочетете задълбочено преди употреба

Съвети за безопасност

- * Бъдете сигурни, че регулаторът е свързан с подходящ маркуч посредством скоби, според изискванията на националните стандарти и препоръки.
 - * Уверете се, че гъвкавия маркуч е в добро състояние и е на не повече от 3 год.
 - * Уверявайте се, че гуменото уплътнение на клапана на бутилката е на място и е в добро състояние.
 - * Не използвайте прекомерна сила когато свързвате връзките или когато свързвате регулатора към вентила на бутилката.
 - * Уверете се, че връзките на маркуча откъм регулатора и откъм изделието са плътни и няма изпускане.
- Проверката за това да се прави посредством сапунен разтвор във вода или с детектор за теч.
- * Никога не правете проверка за течове, използвайки открит огън.
 - * Не подменяйте газовите бутилки при наличието на открит огън.
 - * Използвайте газовата бутилка само изправена.

Свързване на регулатора към бутилката

- 1) Преди да свържете регулатора към вентила на бутилката, завъртете регулатора на мощността надясно по посока на часовниковата стрелка докрай в положение OFF изключено (фиг. 1)
- 2) Хванете регулатора с двете ръце, повдигнете застопоряващият пръстен нагоре и поставете регулатора върху клапана на бутилката (фиг.2)
- 3) Избутайте застопоряващият пръстен силно надолу. Ще чуете отчетливо щракване (фиг.3)
- 4) Уверете се, че регулаторът е добре захванат за клапана на бутилката. Опитайте да издърпате регулатора нагоре. Ако регулаторът се освободи от вентила, повторете процедурата (фиг.4)
- 5) За да използвате регулатора завъртете регулатора на мощността наляво по посока обратна на часовниковата стрелка (изходящото налягане се регулира от 0 до 2 bar). ВИНАГИ завъртайте регулатора в позиция OFF - изключено, след като приключите работа (фиг. 5)
- 6) За да разкачите регулатора от бутилката, завъртете лоста в позиция OFF изключено, повдигнете пръстена и извадете регулатора.

B235 Jumbo Регулатор за високо налягане
Изходящо налягане 0 – 2 bar - регулируемо
Макс. Капацитет 4 кг/ч

DG-3871

Инструкцията за употреба да бъде съхранявана от ползвателя
Прочетете задълбочено преди употреба

Съвети за безопасност

- * Бъдете сигурни, че регулаторът е свързан с подходящ маркуч посредством скоби, според изискванията на националните стандарти и препоръки.
 - * Уверете се, че гъвкавия маркуч е в добро състояние и е на не повече от 3 год.
 - * Уверявайте се, че гуменото уплътнение на клапана на бутилката е на място и е в добро състояние.
 - * Не използвайте прекомерна сила когато свързвате връзките или когато свързвате регулатора към вентила на бутилката.
 - * Уверете се, че връзките на маркуча откъм регулатора и откъм изделието са плътни и няма изпускане.
- Проверката за това да се прави посредством сапунен разтвор във вода или с детектор за теч.
- * Никога не правете проверка за течове, използвайки открит огън.
 - * Не подменяйте газовите бутилки при наличието на открит огън.
 - * Използвайте газовата бутилка само изправена.

Свързване на регулатора към бутилката

- 7) Преди да свържете регулатора към вентила на бутилката, завъртете регулатора на мощността надясно по посока на часовниковата стрелка докрай в положение OFF изключено (фиг. 1)
- 8) Хванете регулатора с двете ръце, повдигнете застопоряващият пръстен нагоре и поставете регулатора върху клапана на бутилката (фиг.2)
- 9) Избутайте застопоряващият пръстен силно надолу. Ще чуете отчетливо щракване (фиг.3)
- 10) Уверете се, че регулаторът е добре захванат за клапана на бутилката. Опитайте да издърпате регулатора нагоре. Ако регулаторът се освободи от вентила, повторете процедурата (фиг.4)
- 11) За да използвате регулатора завъртете регулатора на мощността наляво по посока обратна на часовниковата стрелка (изходящото налягане се регулира от 0 до 2 bar). ВИНАГИ завъртайте регулатора в позиция OFF - изключено, след като приключите работа (фиг. 5)
- 12) За да разкачите регулатора от бутилката, завъртете лоста в позиция OFF изключено, повдигнете пръстена и извадете регулатора.