



## Ръководство за употреба: Дигитален термо-хигрометър (TFA 30.5059)

### 1. Въведение и сигурност

Преди да започнете работа с уреда, прочетете внимателно инструкциите. Спазването им предотвратява повреди на устройството и отпадане на Вашите законови права при дефекти.

#### Важни предупреждения:

- **Безопасност за деца:** Дръжте уреда и батерията далеч от деца под 3 години поради риск от поглъщане на малки части.
- **Опасност от батериите:** Батериите съдържат киселини и са опасни за живота при поглъщане. При съмнение за погълната батерия потърсете лекар незабавно.
- **Поддръжка:** Не излагайте уреда на екстремни температури, вибрации или влага. Почиствайте с мека, влажна кърпа без разтворители.

---

### 2. Първоначална употреба

1. **Включване:** Натиснете бутона **ON/OFF**.
2. **Дисплей:** Горната част показва вътрешната температура, а долната – текущата влажност на въздуха.
3. **Изключване:** Натиснете отново бутона **ON/OFF**.



---

### 3. Максимални и минимални стойности (MAX/MIN)

Уредът записва най-високите и най-ниските измерени стойности от последното им нулиране.

- **MAX:** Натиснете веднъж съответния бутон, за да видите максималните стойности.
- **MIN:** Натиснете отново, за да видите минималните стойности.

- **Нулиране:** Докато на екрана са показани MAX или MIN стойностите, задържете бутона за **2 секунди**, за да ги изчистите и върнете към текущите показатели.
- **Изход:** Уредът автоматично се връща към текущите стойности след 5 секунди без активност.

#### 4. Монтаж и подмяна на батерията

- **Монтаж:** Можете да закрепите уреда върху метални повърхности чрез **магнитите** на гърба или да го поставите на равна повърхност чрез **сгъваемата стойка**. Избягвайте близост до радиатори и директна слънчева светлина.
- **Смяна на батерията:** Отворете отделието на гърба (завъртете наляво към "OPEN"), поставете нова батерия **CR2032** с положителния полюс (+) нагоре и затворете ("CLOSED").

#### 5. Технически характеристики

Параметър	Обхват / Стойност	Точност
Температура	-10°C до +50°C	±1°C (при 10-35°C)
Влажност	20% до 95%	±5% (при 30-80%)
Батерия	CR2032 (3V)	-
Тегло	48 г (само уреда)	-

#### 6. Отстраняване на проблеми

- **Няма индикация:** Проверете дали батерията е поставена правилно (+ нагоре) или я сменете.
- **Некоректно показване:** Извадете батерията за 3 минути и я поставете отново.
- **Индикация LL / HH:** Измерените стойности са извън обхвата на уреда.