

TFA®




Ръководства за инструкции


Kat. No 35.1176.02

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals


Фиг.1



Фиг.2



Фиг.3



Метеорологична станция



Благодаря, че избрахте това устройство от TFA .

А. Преди да започнете с устройството

- **Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя** .
- Инструкциите за работа са включени с устройството или могат да бъдат изтеглени от www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen
- Не използвайте устройството по друг начин, освен както е показано в инструкциите.
- Следвайки инструкциите за експлоатация, също така избягвате повреда по устройството и застрашаване на законните си права за дефекти поради неправилна употреба.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции за работа. Също така не носим отговорност за неправилно измерени стойности и последствия, които могат да произлязат от тях.
- **Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност!**
- **Пазете това ръководство в безопасност!**

Б. Обхват на предоставяне

- Безжична метеорологична станция (базова станция)
- Предавател за температура и влажност (Кат. No: 30.3260.02)
- Ръководство за инструкции

В. Област на приложение и всички предимства на новото ви устройство с един поглед

- Външна температура и влажност чрез външен безжичен датчик

Безжична метеорологична станция

Благодарим ви, че избрахте този продукт от TFA.

А. Преди да използвате този продукт

- Моля, уверете се, че сте прочели внимателно ръководството .
- Инструкциите за работа са включени в устройството или могат да бъдат прехвърлени на www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Този продукт трябва да се използва само както е описано в тези инструкции.
- Спазването и спазването на инструкциите във вашето ръководство ще предотврати повреда на инструмента и загуба на законовите ви права, произтичащи от дефекти поради неправилна употреба.
- Не носим отговорност за щети, възникнали в резултат на неспазване на тези инструкции. По същия начин не поемаме отговорност за каквито и да било неуместни четива или за каквито и да било последствия, произтичащи от тях.
- Моля, обърнете специално внимание на уведомленията за безопасност!
- Моля, пазете това ръководство за безопасност за бъдеща справка.

Б. Съдържание на доставката

- Безжична метеорологична станция (базова станция)
- Сензор за температура-влажност (Кат.-No: 30.3260.02)
- Ръководство за потребителя

Безжична метеорологична станция**В. Обхват на приложение и всички предимства на новия ви инструмент с един поглед**

- Външна температура и влажност безжично (433 MHz), разстояние до 60 м (открито поле)



Безжична метеорологична станция

G

- Вътрешна температура и влажност
- MAX/MIN функция
- Прогноза за времето със символи и тенденция на атмосферното налягане
- Време
- Подсветка
- За самостоятелни

Г. Съобщения за безопасност

- Този продукт е предназначен изключително за описания по-горе обхват на приложения .

ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване!


- Дръжте устройствата и батериите далеч от децата.
- Малки части могат да бъдат погълнати от деца (под три години).
- Батериите съдържат вредни киселини и могат да бъдат опасни при поглъщане. Ако батерията бъде погълната, това може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт в рамките на два часа. Ако подозирате, че батерия може да е погълната или по друг начин да бъде задържана в тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Батериите не трябва да се хвърлят в пожар, да се късо съединяват, разглобяват или презареждат. **Риск от експлозия!**

Безжична метеорологична станция

G

- Батериите трябва да се сменят възможно най-скоро, за да се предотвратят щети , причинени от течове. Уверете се, че полярностите са правилни. Никога не използвайте комбинация от стари и нови батерии заедно, нито батерии от различни типове.

F



Безжична метеорологична станция

G

- Извадете батериите, ако устройството няма да се използва за продължителен период от време. Избягвайте контакт с кожа, очи и лигавици, когато имате течащи батерии. При контакт незабавно изплакнете засегнатите зони с вода и се консултирайте с лекар.

F

ВНИМАНИЕ!

Важна информация за безопасността на продуктите!

- Неразрешени ремонти, промени или промени по устройствата са забранени.
- Не излагайте устройствата на екстремни температури, вибрации или шокове.
- Почистете устройствата с мека влажна кърпа. Не използвайте разтворители или почистващи агенти.
- Базовата станция е подходяща само за вътрешна употреба. Пазете го от влага!
- Предавателят е устойчив на пръски, но не е водонепроницаем.

Д. Елементи

Базова станция

(Приемник) A: LCD

дисплей (Фиг. 1):

A 1: Прогноза за времето със символи

A 2: Символ на батерията за предавателя

A 3: Символ за приемане на предавателя

Безжична метеорологична станция

G

A 4: Външна температура

A 5: MAX/MIN стойности

A 6: Външна влажност

A 7: Символ на батерията за базовата станция

A 8: Време



Безжична метеорологична станция

A 9: Влажност на закрито

A 10: Вътрешна температура

A 11: Тенденция на атмосферното налягане

B: Копчета (Фиг. 1+2):

B 1: Бутон за сензор СВЕТЛИНА

B 2: Бутон SET

B 3: + бутон

B 4: – копче

B 5: MEM бутон

C: Жилища (Фиг. 2):

C 1: Стойте

C 2: Отделение за батерии

D: Предавател (Фиг. 3):


D 1: Отвор за монтаж на стената

D 2: Отделение за батерии

E. Започване

E.AПоставете батериите

- Поставете базовата станция и предавателя на маса на разстояние около 1,5 метра един от друг. Избягвайте да сте близо до възможни източници на интерференция като електронни устройства и



Безжична метеорологична станция

радиооборудване. Премахнете филма за защита от дисплея.



Безжична метеорологична станция

- Отворете батерийния отсек на базовата станция и поставете две нови AAA 1.5V батерии, полярността както е показана. Всички LCD сегменти ще бъдат показани за кратко. Температурата и влажността в помещението се показват на дисплея.
- Отворете отделението за батерии на предавателя и поставете две нови AAA батерии 1,5 V. Уверете се, че полярностите са правилни.
- Затвори отново батерийните отделения.

Е.БПриемане на ценности на открито

- След като батериите бъдат поставени, външните стойности ще се предават към базовата станция. Символът за приемане на предавателя мига.
- Ако приемът на външните стойности не успее, "- -" остава на дисплея на базовата станция. Провери батериите и опитай отново. Проверете дали има източник на смущения.
- Можете също така да започнете търсенето на външен предавател ръчно по-късно (например ако предавателят е изгубен или ако батериите са сменени). Натиснете и задръжте **бутона** – за три секунди. Приемният символ на предавателя мига и базовата станция ще сканира външните стойности.

Ж. Работа**Ж.А Ръчни настройки**

22

Безжична метеорологична станция

- Натиснете и задръжте **бутона SET** за три секунди в нормален режим, за да влезете в режим на настройка.
- Първата регулируема стойност мига на дисплея.

23



Безжична метеорологична станция

G

- Използвайте бутона **+** или **-** за да създадете желаната настройка. Натиснете и задръжте **+** или **-** бутон за бърз режим.
- Потвърдете с **бутона SET** и отидете на следващата настройка.
- Последователността е показана по следния начин:
 - 24/12-часов формат (по подразбиране: 24 часа)
 - Час, минути
 - Символ на времето (по подразбиране: частично облачно)
 - Температурна единица °C или °F (по подразбиране: °C)
- Натиснете **бутона SET**, за да потвърдите настройката, или изчакайте 20 секунди, устройството автоматично ще запази настройката.

Ж.Б Символи за прогноза за времето (Фиг. 4)


- За правилна прогноза за времето действителните метеорологични условия трябва да се зададат в режим на настройка (виж 7.1).
- Метеорологичната станция има 6 различни метеорологични символа (слънчево, леко облачно, облачно, дъждовно, гръмотевична буря, снеговалеж).
- Снежен кристал се показва, ако се прогнозира дъжд или гръмотевична буря и външната температура е под -4°C.
- Прогнозата за времето се отнася до диапазон от 12 до 24 часа и показва само обща метеорологична тенденция. Например, ако

Безжична метеорологична станция

G

настоящото време е облачно и се показва символът за дъжд, това не означава, че продуктът е дефектен, защото не вали. Това просто означава, че атмосферното налягане е спаднало и времето се очаква да се влоши, но не непременно дъжд.

- Анимираният дисплей редува лявата и дясната колона.



Безжична метеорологична станция**Ж.В Тенденция на атмосферното налягане**

- Стрелките на тренда на дисплея ще покажат дали атмосферното налягане в момента се увеличава, стабилизира или намалява:



Увеличаване

Време Подобрение

Спокойно
условия

Стабилни метеорологични



Намаляване

Време Влошаване

Ж.Г Максимална/ минимална функция

- Натиснете **бутона MEM**, за да покажете максималните (MAX) стойности на вътрешната и външната температура и влажност. Натиснете **бутона MEM** отново, за да покажете мини-тит (MIN) стойностите.
- Натиснете **бутона MEM** отново и ще се върнете в нормален режим.
- Натиснете и задръжте **бутона MEM** за 3 секунди, когато MAX или MIN се прекъснат, за да нулирате стойностите.
- Максималните и минималните стойности се нулират автоматично в полунощ.

Безжична метеорологична станция**3. Подсветка**

- Натиснете бутона **LIGHT** сензор, за да активирате подсветката за 10 секунди.



Безжична метеорологична станция

G

И. Местоположение и монтаж

- Когато се поставят на открито, изберете сенчесто и сухо място за предавателя. Пряката слънчева светлина може да предизвика неправилно измерване и непрекъснатата влажност да повреди електронните компоненти излишно.
- Поставете базовата станция във всяка стая на къщата. Избягвайте близостта на радиатори, други източници на топлина и директна слънчева светлина.
- Дръжте разстояние поне 2 метра до евентуални източници (телевизор, компютър, микровълнова, безжични телефони, бебелефони) и големи метални предмети (например хладилник). В рамките на солидни стени, особено такива с метални части, обхватът на трансмисията може да бъде значително намален.
- Проверете дали предаването на измерените стойности от предавателя към базовата станция се осъществява на желаното място за инсталация.
- Ако е необходимо, изберете друга позиция за външния предавател и/или приемник.
- Ако скоростната кутия е успешна, можете да монтирате външния предавател на стената с окачването.

К. Смяна на батерията


- Сменете батериите на външния предавател, когато символът на батерията се появи на екрана с външни стойности.
- Сменете батериите на базовата станция, когато символът на

Безжична метеорологична станция

G

батерията се появи на вътрешния дисплей със стойности.

- **Моля, обърнете внимание:** Когато батериите се сменят, контактът между предавателя и приемника трябва да бъде възстановен – затова винаги поставяйте нови батиири и в двете устройства или започвайте ръчно търсене на предавателя.



G

Л. Отстраняване на проблеми**Проблем Решение**

Няма дисплей на базовата станция → Уверете се, че полярностите на батериите са правилни

→ Смени батериите

Няма прием на предавател → Няма инсталиран предавател

Дисплей "- -"

→ Провери батериите на външния предавател (използвайте само батерии/презареждащи се батерии с напрежение 1.5V!)

→ Рестартирайте предавателя и базовата станция според ръководството

→ Започнете ръчното търсене на външния предавател

→ Изберете друго място за предавателя и/или базовата станция

→ Намаляване на разстоянието между предавателя и базовата станция

→ Проверете дали има източник на интерференция

G

Неправилна индикация → Смени батериите

Ако устройството ви не работи въпреки тези мерки, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта.

G

М. Изхвърляне на отпадъци

Този продукт и опаковките му са произведени с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Това намалява отпадъците и защитава околната среда.

Изхвърляйте опаковките по екологично чист начин, използвайки инсталираните системи за събиране.

Изхвърляне на електрическото устройство

Извадете непостоянно инсталираните батерии и презареждаеми батерии от устройството и ги изхвърлете отделно.

Този продукт е етикетиран в съответствие с Директивата на ЕС за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE). Този продукт не трябва да се изхвърля в обикновени битови отпадъци. Като потребител, вие сте задължени да занесете устройствата с изтичащ живот до определен пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване, за да осигурите екологично съвместимо изхвърляне. Обратната услуга е безплатна. Спазвайте действащите регулации!

Изхвърляне на батериите

Никога не изхвърляйте празни батерии и презареждащи се батерии с обикновени домакински отпадъци. Те съдържат замърсители, които, ако се изхвърлят неправилно, могат да навредят на околната среда и човешкото здраве. Като



G

потребител, по закон сте задължени да ги занесете в магазина си или на подходящо място за събиране, в зависимост от националните или местните регулации, за да защитите околната среда. Обратната услуга е безплатна.

Безжична метеорологична станция**G**

Символите за съдържащите се тежки метали
са: Cd=кадмий, Hg=живак, Pb=олово.

Н. Технически характеристики**Измервателен полигон на закрито**

Температура	-9,9 °C... +50 °C (14,2... 122°F)
Влажност	20... 95%rH

Измервателен полигон на открито

Температура	-40 °C... +70°C (-40°F ... 158°F)
Влажност	20... 95%rH

Ареал	макс. 60 м (открито
-------	---------------------

поле) Честота на предаване 433 MHz

Максимум

Радиочестотна мощност	< 10mW
-----------------------	--------

Мощност Потребление	Батерии
Базова станция	2 x 1,5 V AAA (не са
включени) На открито Предавател	2 x 1,5 V
AAA (не са включени)	

Препоръчваме алкални батерии

Безжична метеорологична станция**G****Базова станция**

Размери	90 x 50 x 92 мм
Тегло	86 g (само устройство)

Външен предавател

Размери	40 x 24 x 92 мм
Тегло	29 g (само устройство)

Нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана без писмено съгласие от TFA Dostmann. Техническите данни са точни към момента на печат и могат да се променят без предварително предизвестие.

Най-новите технически данни и информация за този продукт могат да бъдат намерени на нашата начална страница, като просто въведете номера на продукта в полето за търсене.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото TFA Dostmann заявява, че радиооборудването тип 35.1176 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de



Имейл: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Вертхайм, Германия

05/25

