

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Превод от английски език



**Преносим
дигитален
термометър арт.
T063**



ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

УВОД



Прочетете следното ръководство преди експлоатация!

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете ръководство за експлоатация преди да започнете работа с устройството. Гаранцията за правилното и пълното функциониране на инструмента зависи от прилагането на всички инструкции, съдържащи се в това ръководство.



Квалификация на оператора

Работниците, отговарящи и използващи следния инструмент, трябва да разполагат с цялата необходима информация, образование и да получат подходящо обучение по отношение на безопасността, включително:

- a) Условието за използване на оборудването;
- b) Предвидими аномални ситуации, съгласно Чл.73 от Законодателния указ 81/08.

Гарантираме, че устройството отговаря на спецификациите и техническите инструкции, на датата на неговото издаване (посочена на тази страница), описани в Ръководството. От друга страна, устройството може да бъде обект на бъдещи важни технически промени, без да бъде актуализирано Ръководството.

Поради тази причина, проверявайте FERVИ за информация, свързана с модификации, които могат да бъдат приложени.



УВОД

1	ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
2	ОПИСАНИЕ	5
3	СПЕЦИФИКАЦИИ	7
3.1	Общи характеристики.....	7
4	ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕРВАНЕ.....	8
4.1	Използване на термодвойка тип "К" къса.....	8
4.2	Използване на термодвойка тип "К" средна.....	8

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


1 ВЪВЕДЕНИЕ

Преносимият дигитален термометър е инструмент с голяма прецизност и позволява да бъдат извършени измервания в широк спектър. Той е оборудван със стандартно гнездо за сонди тип „K“. Изграден е с уникален микропроцесор, който осигурява висока надеждност и точност при измерване. Максималното и минималното измерване се съхраняват автоматично. Той може да извършва автоматично преобразувания от градуси по Целзий и Фаренхайт, и обратното. LCD дисплеят осигурява точно отчитане без възможност за грешка.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



2 ОПИСАНИЕ



- | | |
|---|---|
| 1 | Екран |
| 2 | Бутон за Включване и Изключване |
| 3 | Бутон за |
| 4 | съхранение на |
| 5 | данни |
| 6 | Градуси по Целзий |
| 7 | Градуси по Фаренхайт Бутон |
| | Резолуция |
| | T1/T2 бутон за температурни измервания |
| 8 | T1T2 бутон за разлика в температурните измервания |

В случай, че се появи "1" на екрана, това може да означава, че термодвойката не е поставена, или е поставена неправилно, или температурата надвишава допустимата скала за измерване.

За да се осигури максимална точност при измерване, е необходимо тестът да бъде


извършен единствено след предварително нагряване на инструмента за 1,5 минути.

Ако инструментът не се използва дълго време, извадете батерията от отделението за батерии, за да предотвратите повреда на инструмента.

Дръжте инструмента далече от горещи предмети, за да избегнете изгаряне на инструмента.

Избягвайте контакт с вода и прах. Винаги дръжте инструмента чист и сух.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



-19.99	Показване на измерената стойност
°C	Градуси по Целзий
°F	Градуси по Фаренхайт
H	Последните съхранени данни
+	Индикатор за зареждане на батерията
T1	Измерване 1
T2	Измерване 2
T1-T2	Измерване на температурна разлика

3 СПЕЦИФИКАЦИИ

3.1 Общи характеристики

Екран:	LCD 3" 1/2 екран	
Прецизност:	-50°C~1200°C	± (0.3%+2°C)
	-58°F~1200°F	± (0.3%+2°F)
	1200°C~1300°C	± (0.6%+2°C)
	1200°F~1999°F	± (0.6%+2°F)
Резолуция:	1°C/°F	
Скала:	Градуси по Целзий и градуси по Фаренхайт	
Диапазон на измерване:	-50°C~1300°C	
	-58°F~1999°F	
Максимална влажност:	По-малко от 85%	
Захранване:	9V батерия	
Размери:	149x71x41 мм	
Тегло:	около 200 г. (включително с батерия)	



4 ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕРВАНЕ:

Включете инструмента, след като проверите дали батерията е заредена. Загрейте предварително инструмента за 1 минута. Включете термодвойките към измервателните извод T1 и T2, съответно, като се уверите, че сте поставили всеки щепсел в правилния извод.

След това изберете бутон "T1/T2" и T1 или T2 ще се появи на екрана. Ако се покаже T1, температурата, която се появява, ще бъде тази, измерена от сензор T1, а ако се покаже T2, температурата ще бъде тази, измерена от сензор T2. Активира се само един канал при измерване. След като термодвойките T1 и T2 са поставени и стойностите, показани на екрана, са стабилизирани, натиснете бутон "T1-T2", за да измерите разликата между температурите на обекта, измерени от двата канала.

Уверете се, че сте избрали една и съща мерна единица за двете измервания, или °C или °F за двете.

Например: Ако се покаже 2 на екрана, това означава, че температурата, измерена от T1 е с 2 градуса по-висока от тази, измерена от T2; ако се покаже -2 на екрана, това означава, че температурата измерена от T2 е с 2 градуса по-висока от тази, измерена от T1.

След измерване, изключете инструмента като използване подходящия бутон.

4.1 Използване на термодвойка тип "K" къса

Инструментът е оборудван с малка термодвойка за температурни измервания с обхват от -50 ° C до 125 ° C, **НО САМО ЗА КРАТЪК КОНТАКТ**. Това може да се използва измерване на температурата на течности, твърди повърхности и околната среда.

4.2 Използване на термодвойка тип "K" средна

Инструментът е оборудван със средна термодвойка за температурни измервания с обхват от -50 ° C до 750 ° C. Това може да се използва за измерване температурата на течности и околната среда.