

Инструкции за експлоатация



1. Функции:

1. Обектив (aplanatic)
2. Капак на отделението за батерии
3. Плъзгач за включване/изключване на светодиода
4. LED

2. Спецификации:

Размер на обектива: Ø 75 мм / Ø 90 мм
Увеличение: 3-х/45-х бифокално / 2,5х/45-х бифокално
Захранване: 3 батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283)

3. Смяна на батерията:

Отворете капака на отделението за батерии нагоре и поставете три нови батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283) в съответствие с полярността в отделението за батерии. Затворете отново капака на отделението за батерии. Уверете се, че ключалката е застопорена.



4. Функция:

Подготовка	описание	Бележка
Почистване на обектива	Почистете обектива (1) с кърпа за почистване на обектива. Включете светодиода (4), когато има	
Включване на светодиода	Плъзнете плъзгача за включване/изключване (3) към обектива (1), за да включите светодиода.	
Включване на светодиода	Плъзнете плъзгача за включване/изключване (3) към обектива (1), за да включите светодиода (4). За да го изключите отново, преместете плъзгача за включване/изключване (3) обратно.	
Работа с	Преместете ръчната светеща лупа на малко разстояние (максимум 2 см) от обекта, който трябва да се види. Гледайте през обектива с едно око и променейте разстоянието между обекта и обектива, както и между обектива и окото, докато постигнете желания размер и рязкост.	За да се осигури оптимално осветяване, между обектива и обекта трябва да е приблизително 2 см.

5. Отстраняване на неизправности:

Грешка	Възможна причина	Отстраняване на
Светодиодът не	1. Изтощена батерия 2. Батерията няма контакт	1. Смяна на батерията 2. Почистване на
Обектът е размазан	1. замърсен обектив 2. твърде голямо разстояние между обектива и обекта	1. Почистване на обектива 2. Намалване на разстоянието

6. Инструкции за безопасност:

- Лупата не е в ръцете на деца. Тя съдържа малки и крехки части, които могат да бъдат поглънати от малки деца. Съхранявайте лупата на безопасно място за деца.
- Поставете лупата внимателно, избягвайте да я изпускате или други механични въздействия, за да предотвратите счупването на лещата, да се избягва.
- Не ръчната лупа на термично натоварване, като топлина или студ. И двете могат да причинят повреда.
- Не използвайте обектива на пряка слънчева светлина или друга силна светлина и не гледайте директно в обектива. слънцето или източник на светлина. Това може да доведе до наранявания на очите.



Моля, обърнете внимание на

Почиствайте всички части (с изключение на обектива) само със суха, мека кърпа, която може да бъде леко навлажнена с вода, ако е много замърсена. Не използвайте никакви почистващи препарати или други химикали, тъй като те могат да повредят по-специално повърхността на обектива. Почиствайте обектива само със специална кърпа за почистване на очила.



Ръководство за експлоатация



1. Функции:

1. Обектив (aplanatic)
2. Отделение за батерии
3. Плъзгач за включване/изключване на светодиода
4. LED

2. Спецификации:

Размер на обектива: Ø 75 мм / Ø 90 мм
Увеличение: 3-х/45-х бифокално / 2,5х/45-х бифокално
Захранване: 3 батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283)



3. Смяна на батерията:

Отворете капака на отделението за батерии и поставете три нови батерии (1,5 V, тип AAA, артикул номер 609283) в съответствие с посоката на полярност в отделението за батерии. Затворете капака на отделението за батерии. Уверете се, че ключалката е заключена на място.

4. Функция:

Подготовка	Описание	Коментар
Почистване на обектива	Почистете лещата (1) с кърпа за почистване на очила. Ако светлината е слаба, включете светодиода	
Включване на светодиода	Натиснете плъзгача за включване/изключване (3) към обектива (1), за да включите светодиода (4). За да го изключите отново, преместете плъзгача за включване/изключване (3) обратно.	
Работа с	Преместете ръчната лупа на малко разстояние макс. 2 см) до обекта, който трябва да се види. Погледнете през лещата с едно око, променейте разстоянието между обекта и обектива, обектива и окото, докато постигнете желаните размер и острота.	За да се осигури оптимално осветление, разстоянието между обектива и обекта трябва да е около 2 см.

5. Отстраняване на неизправности:

неизправност	възможна причина	отстраняване на неизправности
Светодиодът не светва	1. консумирана батерия 2. батерията не контактува	1. Сменете батерията 2. Почистете контактите
Обектът е размазан	1. замърсен обектив 2. твърде голямо разстояние между обектива и обекта	1. Почистване на обектива 2. Намалване на разстоянието

Електрогравиранието и електрическото гравирание могат да разрушат електрониката, гаранцията се отменя! Моля, извадете батериите, ако устройството няма да се използва за по-дълъг период от време. Не изхвърляйте използваните батерии в битовите отпадъци! Моля, изхвърляйте използваните батерии в пунктовете за събиране на отпадъци или в опасни отпадъци.



Артикули № 600145 / 600148

Инструкции за експлоатация



Артикулен номер 600145 / 600148

Ръководство за експлоатация



6. Инструкции за безопасност:

- Лупата не е в ръцете на деца. Тя съдържа малки и крехки части, които могат да бъдат поглънати от малки деца. Съхранявайте лупа на място, недостъпно за деца.
- Внимателно спуснете лупата, избягвайте изпускане или други механични въздействия, за да предотвратите счупване на лещата.
- Не излагайте ръчната лупа на топлина или студ. И двете могат да причинят повреда.
- Не използвайте обектива на пряка слънчева светлина или друга силна светлина и не гледайте директно в слънцето или в източник на светлина. Това може да причини увреждане на очите нараняване.

Забележки:

Моля, подгответе измерването много внимателно. Поддържайте повърхностите чисти. Щанцата трябва редовно да се почиства със суха памучна кърпа. Не използвайте бял газ. Не излагайте шублера на пряка слънчева светлина, ултравиолетови лъчи или екстремни температури. Предпазвайте го от всякакви удари и не потапяйте шублера в течност. За поддръжка препоръчваме нашите кърпички за поддръжка (артикулен номер 36 0321).

Високото напрежение при гравирание или гравирание може да унищожи електронния чип, без гаранция! Никога не разглобявайте супорта.

Батерията трябва да се извади, ако не се използва дълго.

Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци. Моля, предайте ги в специален пункт за събиране на отпадъци.



Инструкции за експлоатация



1. Функции:

- Обектив (aplanatic)
- Капак на отделението за батерии
- Плъзгач за включване/изключване на светодиода
- LED



2. Спецификации:

Размер на обектива: Ø 75 мм / Ø 90 мм
Увеличение: 3-х/45-х бифокално / 2,5х/45-х бифокално
Захранване: 3 батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283)

3. Смяна на батерията:

Отворете капака на отделението за батерии нагоре и поставете три нови батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283) в съответствие с полярността в отделението за батерии. Затворете отново капака на отделението за батерии. Уверете се, че ключалката е застопорена.

4. Функция:

	описание	Бележка
Подготовка	Почистете обектива (1) с кърпа за почистване на обектива. Включете светодиода (4), когато има	
Включване на светодиода да включите светодиода.	Плъзнете плъзгача за включване/изключване (3) към обектива (1), за	
	Включете светодиода (4). За да го изключите отново, преместете плъзгача за включване/изключване (3) обратно.	За да се осигури оптимално осветяване, между обектива и обекта трябва да е приблизително 2 см.
Работа с	Преместете ръчната светеща лупа на малко разстояние (максимум 2 см) от обекта, който трябва да се види. Гледайте през обектива с едно око и променете разстоянието между обекта и обектива, както и между обектива и окото, докато постигнете желания размер и рязкост.	

5. Отстраняване на неизправности:

Грешка	Въможна причина	Отстраняване на
Светодиодът не	1. Изтощена батерия 2. Батерията няма контакт	1. Смяна на батерията 2. Почистяване на
Обектът е размазан	1. замърсен обектив 2. твърде голямо разстояние между обектива и обекта	1. Почистяване на обектива 2. Намалване на разстоянието

6. Инструкции за безопасност:

- Лупата не е в ръцете на деца. Тя съдържа малки и крехки части, които могат да бъдат погълнати от малки деца. Съхранявайте лупата на място, недостъпно за деца.
- Поставете лупата внимателно, избягвайте да я изпускате или други механични въздействия, за да предотвратите счупването на лещата, да се избягва.
- Не ръчната лупа на термично натоварване, като топлина или студ. И двете могат да причинят повреда.
- Не използвайте обектива на пряка слънчева светлина или друга силна светлина и не гледайте директно в обектива. слънцето или източник на светлина. Това може да доведе до наранявания на очите.



Моля, обърнете внимание на

Почистявайте всички части (с изключение на обектива) само със суха, мека кърпа, която може да бъде леко навлажнена с вода, ако е много замърсена. Не използвайте никакви почистващи препарати или други химикали, тъй като те могат да повредят по-специално повърхността на обектива. Почистявайте обектива само със специална кърпа за почистване на очила.



Ръководство за експлоатация



1. Функции:

- Обектив (aplanatic)
- Отделение за батерии
- Плъзгач за включване/изключване на светодиода
- LED



2. Спецификации:

Размер на обектива: Ø 75 мм / Ø 90 мм
Увеличение: 3-х/45-х бифокално / 2,5х/45-х бифокално
Захранване: 3 батерии (1,5 V, тип AAA, артикул № 609283)

3. Смяна на батерията:

Отворете капака на отделението за батерии и поставете три нови батерии (1,5 V, тип AAA, артикул номер 609283) в съответствие с посоката на полярност в отделението за батерии. Затворете капака на отделението за батерии. Уверете се, че ключалката е заключена на място.

4. Функция:

	Описание	Коментар
Подготовка	Почистете лещата (1) с кърпа за почистване на очила. Ако светлината е слаба, включете светодиода	
Включване на светодиода за да включите светодиода (4).	Натиснете плъзгача за включване/изключване (3) към обектива (1),	
	на. За да ги изключите отново, преместете плъзгача за включване/изключване (3) обратно.	За да се осигури оптимално осветление, разстоянието между обектива и обекта трябва да е около 2 см.
Работа с	Преместете ръчната лупа на малко разстояние макс. 2 см) до обекта, който трябва да се види. Погледнете през лещата с едно око, променете разстоянието между обекта и обектива, обектива и окото, докато постигнете желаните размер и острота.	

5. Отстраняване на неизправности:

неизправност	въможна причина	отстраняване на неизправности
Светодиодът не светва	1. консумирана батерия 2. батерията не контактува	1. Сменете батерията 2. Почистете контактите
Обектът е размазан	1. замърсен обектив 2. твърде голямо разстояние между обектива и обекта	1. Почистяване на обектива 2. Намалване на разстоянието

Електрогравирването и електрическото гравирание могат да разрушат електрониката, гаранцията се отменя! Моля, извадете батериите, ако устройството няма да се използва за по-дълъг период от време. Не изхвърляйте използваните батерии в битовите отпадъци! Моля, изхвърляйте използваните батерии в пунктовете за събиране на отпадъци или в опасни отпадъци.



Артикули № 600145 / 600148

Инструкции за експлоатация



Артикулен номер 600145 / 600148

Ръководство за експлоатация



6. Инструкции за безопасност:

- Лупата не е в ръцете на деца. Тя съдържа малки и крехки части, които могат да бъдат поглънати от малки деца. Съхранявайте лупа на място, недостъпно за деца.
- Внимателно спуснете лупата, избягвайте изпускане или други механични въздействия, за да предотвратите счупване на лещата.
- Не излагайте ръчната лупа на топлина или студ. И двете могат да причинят повреда.
- Не използвайте обектива на пряка слънчева светлина или друга силна светлина и не гледайте директно в слънцето или в източник на светлина. Това може да причини увреждане на очите нараняване.

Бележки:

Моля, подгответе измерването много внимателно. Поддържайте повърхностите чисти. Щанцата трябва редовно да се почиства със суха памучна кърпа. Не използвайте бял газ. Не излагайте шублера на пряка слънчева светлина, ултравиолетови лъчи или екстремни температури. Предпазвайте го от всякакви удари и не потапяйте шублера в течност. За поддръжка препоръчваме нашите кърпички за поддръжка (артикулен номер 36 0321).

Високото напрежение при гравирание или гравирание може да унищожи електронния чип, без гаранция! Никога не разглобявайте супорта.

Батерията трябва да се извади, ако не се използва дълго.

Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци. Моля, предайте ги в специален пункт за събиране на отпадъци.

