



Ръководство за експлоатация на

Вибромастари CIMEX VS 18 / 30

Ташев-Галвини ООД
www.tashev-galvini.com

Указания за безопасност

1. Със самостоятелното управление на вибромастарите могат да бъдат натоварени само лица, които:
 - са навършили 18 години,
 - са физически и психически годни,
 - са инструктирани в работа с вибромастарите и са удостоверили правоспособността си пред предприятието;

Те трябва да бъдат избрани от предприемача за работа с вибромастарите.

2. Вибромастарите могат да се използват само като се вземат под внимание ръководството за експлоатация на производителя и тези указания за безопасност.
3. Натоварените с обслужването на вибромастарите лица трябва да бъдат запознати с необходимите, отнасящи се до машината мерки за безопасност. При извънредна употреба предприемачът е длъжен да състави необходимите допълнителни указания и да ги оповести.
4. При този уред е възможно да се превиши специфичното за страната допустимо ниво на шума (преценено ниво, съотнасящо се към лица). Поради това евентуално ще е необходимо да носите предпазни средства за защита на слуха.

Експлоатация

1. Дейността на елементите за ръчно управление (обслужващи елементи) не трябва да бъде повлияна или спряна по непозволен начин.
2. Горещите части не трябва да се докосват - опасност от изгаряне!
3. НЕ използвайте машината, ако всички защитни устройства не са налице.
4. ПАЗЕТЕ ръцете и краката от въртящи се и движещи се части, тъй като те ще причинят нараняване при контакт .
5. Уверете се при палене, че превключвателят на двигателя е в положение OFF.

6. Уверете се, че както машината така и операторът са на стабилен терен и машината няма да се преобърне, пързая или падне по време на работа или без надзор.
7. НЕ оставяйте машината в експлоатация, докато не я използвате.
8. Уверете се, че зоната, която се уплътнява не съдържа никакви електрически кабели, газ, вода или комуникационни услуги, които могат да бъдат повредени от действието на вибрациите.
9. Излагането на вибрации или на повтарящи се работни действия могат да бъдат вредни за дланите и ръцете.
10. Никога не стойте на устройството, докато то работи.
11. Внимавайте да не влезе в контакт с ауспуха, когато двигателят е горещ, тъй като той може да доведе до тежки изгаряния.
12. Уверете се, че ремонтът на двигателя и машината се извършва от компетентен персонал.

Пожарна безопасност

1. Бензинът е изключително запалим и експлозивен при определени условия.
2. Уверете се, че бензинът се съхранява само в одобрен контейнер за съхранение.
3. НЕ зареждайте гориво, докато двигателят е в експлоатация или е горещ.
4. НЕ зареждайте двигателя в близост до искри, открит пламък или запалена цигара.
5. При зареждане на резервоара да се избегне разливане на изтеклия бензин или бензиновите пари, могат да се запалят лесно. Ако настъпи разливане, почистете и подсушете зоната, преди да стартирате двигателя.
6. Уверете се, че капачката на резервоара за гориво е здраво закрепена след зареждане с гориво.

Химически опасности

1. НЕ зареждайте с гориво, бензинов или дизелов двигател в затворено пространство без достатъчна вентилация.
2. Въглеродният оксид от отработените газове от двигател с вътрешно горене може да причини смърт в затворени пространства.

Инструкции за стартиране на двигателя


Следната проверка трябва да се извърши преди началото на всяка работна сесия или след всеки четири часа работа. Ако някоя грешка е открита, не трябва да бъде използван, докато повредата не е отстранена. Старателно проверете за повреда.

1. Обърнете специално внимание на безопасността на ремъчна предавка, монтирана между двигателя и вибраторната единица.
2. Проверете нивото на маслото в двигателя и долейте, ако е необходимо.
3. Проверете нивото на горивото на двигателя и долейте, ако е необходимо.
4. Проверете за течове на гориво и масло.
5. Проверете напрежението на линията.

Запалване на бензинов двигател

1. Отворете крана за подаване на гориво, като преместите лостчето ON гориво / OFF напълно надясно.
2. Ако двигателят е студен, преместите лостчето на смукача докрай наляво.
3. При рестартирането на топъл двигател, обикновено не се изисква дросел. Въпреки това, ако двигателят се охлади до определена степен, може да се изисква частичен дросел.
4. Включете двигателя / OFF превключвател посока на часовниковата стрелка до "1" позиция.

5. Задайте газта на празен ход чрез преместване на лоста на газта докрай надясно.
6. Не стартирайте двигателя на пълна газ, понеже машината ще вибрира, веднага след като двигателят запали.
7. Хванете здраво на кормилната дръжката с една ръка, хванете откат стартера.
8. Издърпайте откат стартера, докато съпротивата на двигателя се усеща.
9. Като се внимава да не се дръпнете стартовото въже напълно на вълн.
10. Повторете, докато запалите двигателя.
11. След запалването на двигателя постепенно, върнете лоста на смукача в позиция на OFF като движите надясно.
12. Ако двигателят не успее да запали, след няколко опита, следвайте ръководството за отстраняване на повреди.
13. За да спрете двигателя, върнете газта, за да работи на празен ход и изключете двигателя / OFF ключа обратно на часовниковата стрелка до позиция "0".
14. Върнете крана за пускане на гориво в позиция OFF.



Описание на функцията

Машината е най-подходяща за заглаждане на пресен бетон и замазки. Удобен е за работа както при по-малки, така и при по-големи площи. Поради използването на бензинов двигател не е подходящ за работа на закрито.