

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : WATERWERKS МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : WATERWERKS МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : WATERWERKS МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : HEISSNER МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : HEISSNER МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : HEISSNER МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: HEISSNER-Германия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : SICCE МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SICCE-Италия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : SICCE МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SICCE-Италия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08

ВОДНИ ПОМПИ И ФИЛТРИ : SICCE МОДЕЛ-

1. Инструкция за безопасност

Преди да правите каквото и да било с помпата- винаги я изключвайте от контакта. Кабелът не може да бъде подменен , затова ако е повреден- бракувайте помпата . Преди да я включите в контакта - проверете за какво напрежение е предвидена да работи помпата. Контактът , в който ще бъде включена помпата трябва да бъде снабден с разграничително копче или предпазител (живото спасяващ) , през който да не минава ток по-голям от 30mA. Помпата не трябва да остава да работи без вода или течности с температура по-висока от 35*С.

2. Поддръжка

Помпата се нуждае от периодично почистване . След като сте я изключили от контакта , отворете помпата . Изплакнете я на течаща вода, използвайки малка четка, за да махнете насъбралите се боклук.

3. Гаранция

Гарантията на материала и изработката на помпата е 2 години, с изключение на ротора. Гаранционната карта трябва да бъде попълнена в момента на покупка. Ако в работата на помпата се прояви някакъв дефект, можете да я дадете на поправка, само ако имате гаранционна карта. Гаранцията е валидна само ако има техническа иили машинна повреда. В случай на неправилна употреба или срязан кабел – гаранцията става невалидна.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SICCE-Италия
ВНОСИТЕЛ: АКВА КОР –СОФИЯ, тел.943 41 08