

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА – ВЪНШНИ АНТИФОНИ - 31020, 31030, 31040, 31050

САКЛА, Франция, гр. Лион, тел. +33 4 72265960

Сертификат CE за качество в съответствие с Европейска Директива 89/686/ЕЕС. Произведени съгласно EN 352-1: 1993

Маркировката \* може да бъде намерена на чашката.

\*CE маркировка издадена от Notified Body (INRS, Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre, BP 27): 31020=0070 (INRS); 31030= 0070 (INRS); 31040= 0070 (INRS); 31050= 0070 (INRS)

**Описание на модела:** Външни антифони с полимерни чашки, регулируем държач с 3 позиции.

**Употреба:** Външните антифони осигуряват отлична защита, когато са поставени и поддържани правилно, като филтрират шум с висока честота (който ние намираме като проблем), от работни съоръжения и машини.

Поставяне: 1. Хванете антифона и разпънете до максимум “отворена” позиция, поставете чашките върху ушите с твърдата лента около главата. 2. Разположете твърдата лента на главата така, че чашките да прилепнат удобно. 3. Чашките трябва да са плътно прилепени към главата. 4. Регулирайте натиска, като притистегнете околжката към главата, за да постигнете ефективна шумоизолация.

Поставете антифоните преди да влезете в шумната среда, носете ги, докато сте в шумната среда.

## 31020 SNR 27dB

Честота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Затихване (dB)	15.4	9.3	17.0	24.0	31.20	33.60	37.9	37.0
Стандартно отклонение (dB)	4.0	2.4	1.6	1.7	2.1	2.1	2.5	4.6

## 31030 SNR 25dB

Честота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Затихване (dB)	12.8	8.8	14.7	23.8	27.7	33.4	35.1	33.4
Стандартно отклонение (dB)	3.3	3.3	2.5	2.6	2.1	2.7	2.1	4.1

## 31040 SNR 25dB

Честота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Затихване (dB)	13.6	9.3	14.2	23.1	31.7	31.9	39.1	32.2
Стандартно отклонение (dB)	3.1	3.0	1.3	1.7	2.2	2.3	2.5	3.3

## 31050 SNR 30dB

Честота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Затихване (dB)	16.9	12.8	20.7	30.5	39.6	36.6	38.4	38.2
Стандартно отклонение (dB)	4.2	2.2	2.7	2.0	2.4	1.9	3.1	2.3

**Тегло:** 31020=167g; 31030=188g; 31040=177g; 31050=238g

**Почистване:** Почистват се с топла сапунена вода. За почистването да не се използват органични разтворители и спирт.

**Дезинфекция:** 1. Според употребата на всеки три месеца. 2. Всяка част от чашката, която е била в контакт с ушната мида трябва да се дезинфекцира със спирт.

**Транспортна опаковка:** плик/кутия/кашон

**Съхранение:** Когато не се използват, препоръчително е да се съхраняват в чиста и суха опаковка.