

Превод от английски език.

FLORI



			
FLORI	PIGG	VERIS	MAXIMA
★	★★	★★★	★★★★★
			
			
			
			
			





MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
 Ludwigsburger Straße 71
 D 71691 Freiberg/Neckar
 Tel : +49 71 41 27 20
 Fax :+49 71 41 27 21 00
 E-Mail: info@mesto.de
 Internet: www.mesto.de

Оригинални инструкции за експлоатация

Използване

FLORI 3232R е проектирана за разпръскване на продукти за защита на растения на открито и в добре проветрени (вентилирани) помещения. Винаги спазвайте инструкциите на производителите химическите вещества, които разпръсквате.

Към момента на производството не са познати вредни въздействия върху устройството, предизвикани от продукти за защита на растенията, които са одобрени от Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните.

Машината не е подходяща за:

- Запалителни течности
- Агресивни химически вещества
- Течности при температури над 30°C (104°F)
- Разтворители и течности, съдържащи разтворители
- Вискозни или лепливи течности или течности, които генерират остатъчни продукти
- Използване за хранителни продукти
- Съхранение на течности.

Безопасност

Вземете необходимите предпазни мерки, за да предотвратите злоупотреба с вредни химически вещества.

Пазете устройството далеч от достъп на деца.

Никога не пръскайте срещу хора, животни, електрически уреди и линии, срещу вятъра или във водни басейни.

Забранено е да се ремонтира или да се модифицира резервоарът.

Не блокирайте работата на предпазния клапан.

Не оставяйте устройството под налягане или на слънце, предпазвайте го от нагряване или замръзване.

Когато работите с опасни химически вещества, използвайте предпазно оборудване.

Когато помпите, винаги спазвайте максималното налягане при пръскане.

Преди пълнене, след използване и преди започване на работа по поддръжката, освободете напълно налягането от резервоара.

Използвайте само резервни части и аксесоари на MESTO.

Технически параметри

Максимален обем	5 l
Общо съдържание	6.4 l (1.69 gal)
Максимално налягане	3 bar
Максимална температура	30°C (86°F)
Тегло в празно състояние	1.3 kg (2.9 lb)
Резервоар (материал)	Полиетилен
Максимален дебит	1 l/min (0.26 gal/min)
Сила на отката	< 5 N

Сглобяване и проверка

Фигури 2 – 3

Визуална инспекция за повреди

Проверка за изпускане: Напомпете празното устройство до 2 bar. (Фигура 8)

Налягането не трябва да спада с повече от 0.5 bar за 30 минути

Функциониране: Изтеглете червения бутон на манометъра. (Фигура 4)
Налягането трябва да спадне.

Незабавно сменяйте повредените или нефункциониращи части.

Подготовка и пръскане

Освободете налягането от резервоара. (Фигура 4)

Фигури 5 - 10

След употреба

Събирайте и изхвърляйте остатъчната течност в съответствие с приложимите закони и правилници. Спазвайте инструкциите на производителя на химическото вещество, което разпръсквате!

(Фигура 11)

Грижи и поддръжка

(Фигури 12 - 18)

Осигурете експерт, който да извърши външна проверка на устройството на всеки 2 години и вътрешна на всеки 5 години.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Отстраняване
В устройството не се създава налягане	Завийте помпата здраво. (Фигура 7) Сменете O-пръстена. (Фигура 14) Сменете диафрагмата. (Фигура 14)
От помпата изтича течност	Почистете или сменете диска на клапана. (Фигура 18)
Дюзата не разпръсква	Почистете филтъра и дюзата. (Фигури 15 - 16)
Има само струя, без атоμизация	Поставете вложката в дюзата. (Фигура 15)
Спирателният клапан не се затваря. Течността излиза, въпреки че лостът (спусъкът) не е задействан.	Гресирайте O-пръстена. (Фигура 17) Сменете болта за регулиране на налягането или O-пръстена. (Фигура 17)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ съгласно Директивата за машини на ЕС 2006/42/ЕС, Приложение II, № 1А. Ние, MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Лудвигсбургер шрасе № 71, D-71691 Фрайберг, декларираме на своя собствена отговорност, че продуктите пръскачки под налягане от серията 3232, от фабричен номер 1201, в доставения вариант, съответстват на всички свързани разпоредби на Директива 2006/42/ЕС. Ролф Рехкуглер, Лудвигсбургер шрасе № 71, D-71691 Фрайберг, е упълномощен да изготви техническата документация.

Фрайберг, 15.12.2011 г.
Подпис – не се чете

Бернд Стокбургер – Управител