


# ВЪЖЕНИ ТРЕСЧЪОТКИ

## ЛЕК ТИП

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ



### ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Храповото колело има три позиции:
  - горната позиция служи за теглене;
  - долната позиция служи за освобождаване;
  - средната позиция служи за теглене и освобождаване, но може да се използва само когато тресчътката е без товар. Когато към тресчътката е прикачен товар, задръжте здраво ръкохватката ако искате да смените позицията на храповото колело.
2. Преди да започнете работа, поставете тресчътката върху здрава и равна повърхност. За да монтирате тресчътката, поставете храповото колело в средна позиция и изтеглете въжето докато не се открият отворите в долната част на основата. След това трябва да фиксирате основата върху повърхността като използвате 3 комплекта болтове и застопоряващи гайки с триъгълна форма. Може да използвате парче метал или здрава дъска ако е необходимо.
3. След това монтирайте ръкохватката към осевия болт посредством гайка.
4. Поставете храповото колело в горна позиция и завъртете ръкохватката в посока обратна на часовниковата стрелка за освобождаване.

### Внимание:

1. Никога не претоварвайте тресчътката!
2. Изделието е предназначено за теглене на товари, а не за подем.
3. Никога не пъхайте ръката си или предмети в близост до зъбчатия механизъм, ребордите или въжето. Винаги използвайте ръкавици при работа с тресчътката.
4. При евентуален проблем, не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате тресчътката. Повредите трябва да се отстраняват само от специалист.
5. Използването на различни видове приспособления за въжета и подмяна на оригиналните не е позволено. Когато диаметърът на оригиналното въже и неговата дължина намалее с 10%, тогава въжето трябва да се подмени. При подмяна на въжето, трябва да се уверите, че то преминава през четирите отвора на ребордите. Закрепете края на въжето като направите възел или заварите края на въжето за да предотвратите неговото изхлузване.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

*I-Lift Equipment Ltd*  
*Unit 210, 21-1 Changjiang Rd, Wuxi New District, China*

декларира на собствена отговорност, че следните изделия:

*Въжени тресчотки – лек тип WH 10-10 зав. № 1205127*  
за които се отнася тази декларация, отговарят на стандарт EN13157, Директива за машините 2006/42/EC  
Горелосочената фирма ще съхранява техническото досие за проверка, съдържащо  
следните документи:

- ръководство за експлоатация съгласно изискванията
- чертежи
- описание на предприетите мерки за осигуряване на съответствието
- друга техническа документация

Вносител/Дистрибутор: Булкарпро-Инвест АД, Петърч, България  
бул. Климент Охридски № 18, 1040 София, България, тел. 00359 2 9753184

2012                      Wuxi, P.R. China      Jason Guo                      President

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com