

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА



Ръчна машина за цепене на дърва
Каталожен номер S015

FERVI
PRO SMART EQUIPMENT

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ



Прочетете това ръководство, преди да започнете каквато и да е работа с машината.

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Преди да започнете работа, задължително прочетете това ръководство с инструкции. Гаранцията, че инструментът ще работи добре и с пълен капацитет зависи изключително от спазването на всички инструкции, описани в това ръководство.



Квалификация на оператора

Работниците, отговорни за използване на това устройство, трябва да са запознати с цялата необходима информация, да имат необходимото образование и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността, включително:

- а) Условия на използване на оборудването;
- б) Предвидими необичайни ситуации; в съответствие с член 73 от Законодателно Постановление № 81/08.

Ние гарантираме, че инструментът съответства на спецификациите и техническите инструкции, описани в Ръководството към датата на неговото издаване (описани по-долу). Освен това, инструментът може да бъде предмет на важни технически промени в бъдеще, без ръководството да бъде актуализирано.

За информация относно промени, които може да бъдат извършени, се свържете с FERVI.

Редакция 1

Септември 2014 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Рискове, свързани с използване на оборудването

НЕ подценявайте рисковете, свързани с използването на оборудването и бъдете концентрирани върху работата, която извършвате.



Рискове, свързани с използване на оборудването

Преди да започне някаква работа по оборудването, операторът трябва да използва подходящи лични предпазни средства, като ръкавици и предпазни средства за очите.

1. Поставете инструмента за цепене на дърва в подходяща работна зона. Поддържайте работната зона подредена и без препятствия и осигурете добро осветление.
2. Поддържайте инструмента за цепене на дърва чист, за да работи ефективно.
3. Вземете мерки да не допуснете влизането на деца, външни лица и животни в работната зона.
4. Не използвайте оборудването за извършване на задачи (операции), различни от тези, за които то е проектирано. Използвайте оборудването само по начина, за който е предназначено, както е описано в това ръководство с инструкции.
5. Винаги, когато работите, носете предпазни средства за очите и предпазни ръкавици.
6. Носете подходящо работно облекло. Широкият дрехи, висящите бижута, дългата коса и т.н., могат да бъдат захванати от движещите се части, което може да доведе до сериозно нараняване.
7. Не използвайте оборудването в зони с риск от пожар и/или експлозия.
8. Работете, без да се разсейвате. Уверете се, че подът не е хлъзгав и носете подходящи нехлъзгащи се обувки.
9. Не използвайте оборудването, ако е видимо повредено.
10. Не правете никакви промени на ръчния инструмент за цепене на дърва.
11. Уверете се, че в дървото, което ще цепите, няма външни предмети, като пирони, винтове и т.н.

1.1. Техническа помощ

За всякакви проблеми или съмнения без колебание се свържете със сервиза за обслужване на клиенти на вашия доставчик, който разполага с компетентен и специализиран персонал, специфично оборудване и резервни части.

1.2. Използване на лични предпазни средства



Използване на лични предпазни средства

ВИНАГИ използвайте подходящи лични предпазни средства, като:

- Ръкавици;
- Очила или маска за лицето;
- Гащеризони или престилки;
- Предпазни обувки.



Фигура 1 – Лични предпазни средства.

2. ОПИСАНИЕ НА РЪЧНИЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА

Инструментът за цепене на дърва е преносима ръчна машина, която може да се използва както на закрито, така и на открито. Преносимостта на инструмента а цепене на дърва позволява той да бъде преместен и поставен точно на мястото, където възнамерявате да съхранявате нацепените дърва. Неговият принцип на действие на основата на пружина го прави изключително лесен и безопасен за употреба.

- (1) Педал
- (2) Водач на цепеницата
- (3) Режещ клин
- (4) Винт за настройка на височината
- (5) Долен лост
- (6) Стъпки
- (7) Блокировка
- (8) Странични пръти за придържане на детайла
- (9) Магнит за връщане на водача на цепеницата в изходно положение



Фигура 2 – Общ изглед.

2.1. Технически спецификации


Размери	800 x 185 x 210 mm
Максимална сила на цепене	1.2 t
Максимален диаметър на детайла	ø 250 mm
Максимална дължина на детайла, който ще се цепи	450 mm
Тегло	8.7 kg

3. СГЛОБЯВАНЕ И НАСТРОЙКА

Ръчният инструмент за цепене на дърва се доставя на две отделни части. За да сглобите инструмента, следвайте инструкциите, описани по-долу.

1. Натиснете горния лост с една ръка, след което с другата ръка освободете фиксиращия щифт.

При това положение ръчният инструмент за цепене на дърва ще се стреми да се отвори, тъй като той работи с напрегаща пружина. Постепенно освобождавайте натиска, докато инструментът се отвори напълно.




Фигура 3 – Отваряне.



Отваряне с напрегаща пружина


Внимавайте, когато отваряте инструмента за цепене на дърва. Пазете лицето си далече от траекторията на отваряне, тъй като пружините, които осигуряват добра работа на инструмента, може да предизвикат бързото му отваряне, ако не го придържате добре.

2. Поставете опората на инструмента за цепене на дърва и поставете отново фиксиращия щифт.




Фигура 4 – Инсталиране на опората.

3. Натиснете крачния педал надолу и задействайте затварящата блокировка, за да остане инструментът затворен. Така устройството е в положение за съхранение.




Фигура 5 – Затваряща кука.

4. Завъртете винта за настройка на височината в посока, обратна на часовниковата стрелка, около 2 – 3 пълни оборота.



Фигура 6 – Настройка на височината.

5. Освободете блокировката отново и отворете инструмента за цепене на дърва на ръка.



Фигура 7 – Отваряне.



Отваряне с напругаща пружина

Внимавайте, когато отваряте инструмента за цепене на дърва. Пазете лицето си далече от траекторията на отваряне, тъй като пружините, които осигуряват добра работа на инструмента, може да предизвикат бързото му отваряне, ако не го придържате добре.


6. Настройте височината на педала на около 30-33 см. В случай че височината не попада между тези стойности, повторете стъпки 4 и 5, докато постигнете точната височина.



Фигура 8 – Настройка на височината.


4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА

1. Поставете дърво и след това преместете водача на цепеницата от началната му позиция. Той ще се притисне към края на цепеницата с помощта на магнита отдолу. Водачът на цепеницата е конструиран по такъв начин, че да не се връща назад по време на цепене на дървото.



Фигура 9 – Поставяне на цепеница.

2. Натиснете крачния педал надолу и го свалете до пода (земята). Повторете това действие 3 – 4 пъти, за да сцепите дърво със средни размери.




Фигура 10 – Цепене на дърво.



Трудно цепене

- Влажна или неизсъхнала дървесина е по-твърда за цепене от добре изсъхналата, защото влакната на дървесината се стремят да останат слепнали заедно. В такива случаи е добре да завъртите дървото на обратно и да опитате да го сцепите от противоположния край.
- При наличие на чепове в дървесината се опитайте да поставите в друго положение и да преместите дървото, за да изместите ъгъла и положението му спрямо режещия инструмент.

3. След като приключите цепенето, върнете водача на цепеницата в крайно положение над магнита, след което настъпете с единия си крак основата на инструмента за цепене на дърва и извадете сцепеното дърво от вътре.



Фигура 11 – Изваждане на цепеницата.