





[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



Превод от английски език

- Внимателно прочетете инструкциите.
- Използвайте подходящ диск според материала, който трябва да се реже. Проверете данните на стикера на диска. (1-A)
- Спазвайте максималните стойности за оборотите на диска. Не ги превишавайте. (1-B)
- Не използвайте повредени или огънати дискове или такива, които може да са повредени след падане. (1-C)
- Уверете се, че дискът е поставен така, че да се върти в посоката, обозначена на машината. (2)
- Когато извършвате настройките, уверете се, че дискът е поставен правилно върху циркуляра. Ако монтажът е правилен, не трябва да има никакъв луфт. Не насилвайте диамантения диск и не увеличавайте вътрешния диаметър. (3)
- Уверете се, че фиксиращите планки на диска са в перфектно състояние и ги инсталирайте според инструкциите. (4)
- Винаги използвайте всички защиты, с които е оборудвана машината. (5)
- Винаги използвайте лични предпазни средства. Проверете диаграмите на диамантения диск. (6)
- Стартирайте машината и я изпробвайте. Когато използвате диамантени дискове за мокро рязане, уверете се, че има достатъчен воден поток. Уверете се, че няма изкривявания, вибрации или триене. (7)

- Започнете плавно рязането и продължете с умерена скорост. Не форсирайте диска, не извършвайте странични движения, за да получите дъговиден разрез. Уверете се, че дълбочината на разреза е подходяща. (8)
- Ако извършвате рязане на сухо, спирайте на всеки 10-20 секунди, за да позволите на диска да се охлади.
- Когато дискът започне да губи способността си за рязане, но не е износен напълно, го заточете отново с помощта на точило на RUBI. (9)
- След като завършите работата, бъдете внимателни при докосване на диска. Той може все още да е твърде горещ.





**GERMANS BOADA S.A.**

Avda. Olimpíades 89-91  
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN  
Tel. 34 936 80 65 00  
E-mail: [gboada@rubi.com](mailto:gboada@rubi.com)

Ref. 30326