


# 14 ESPLOSO E PARTI DI RICAMBIO





Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
0757/01	Base	0757/51	Cuscinetto a sfere
0757/02	Vite dell'interruttore	0757/52	Cavo elettrico
0757/03	Bullone esagonale	0757/53	Dado di fissaggio della puleggia
0757/04	Rondella	0757/54	Vite M6 X 10
0757/05	Colonna	0757/55	Scala graduata prof. di foratura
0757/06	Supporto tavola	0757/56	Perno
0757/07	Ingranaggio tavola	0757/57	Indicatore
0757/08	Ingranaggio vite senza fine	0757/58	Scatola interruttori
0757/09	Pignone	0757/59	Interruttore
0757/10	Maniglia	0757/60	Dado
0757/11	Vite di bloccaggio	0757/61	Rondella
0757/12	Rondella di plastica	0757/62	Vite M5 X 12
0757/13	Supporto colonna orizz.	0757/63	Passacavo
0757/14	Bullone esagonale	0757/64	Vite M4 X 12
0757/15	Cremagliera	0757/65	Cavo del motore
0757/16	Tavola	0757/66	Tavola delle velocità
0757/17	Asta di guida	0757/67	Rondella elastica
0757/18	Ingranaggio vite senza fine	0757/68	Dado
0757/19	Puleggia	0757/69	Motore
0757/20	Coperchio vano pulegge	0757/70	Perno
0757/21	Seeger	0757/71	Puleggia motrice
0757/22	Vite M6 X 10	0757/72	Piastra di montaggio posteriore
0757/24	Perno di blocco	0757/73	Cinghia a V
0757/25	Supporto motore	0757/74	Vite di bloccaggio
0757/26	Prigioniero	0757/75	Dado M8
0757/27	Seeger	0757/76	Dado ad alette M8-1.25
0757/28	Coperchio + molla + ghiera	0757/77	Dado
0757/30	Manopola regolazione orizz.	0757/78	Bullone esagonale
0757/31	Dado esagonale M12-1.5	0757/79	Rondella elastica
0757/32	Cuscinetto a sfere	0757/80	Anello della colonna
0757/33	Colonna orizzontale	0757/81	Bullone di bloccaggio
0757/34	Testa del trapano	0757/82	Braccio di supporto della colonna
0757/35	Perno	0757/83	Tavola
0757/36	Vite M6 X 10	0757/84	Estrattore
0757/37	Vite M5 X 12	0757/85	Chiave esagonale
0757/39	Rondella di plastica	0757/86	Chiave esagonale
0757/40	Canotto	0757/87	Bullone esagonale
0757/41	Cuscinetto a sfere	0757/88	Linguetta di bloccaggio
0757/42	Albero del mandrino	0757/89	Distanziale
0757/43	Chiave del mandrino	0757/90	Vite M6 X 10

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
0757/44	Pignone	0757/91	Attuatore del micro interruttore
0757/45	Collare	0757/92	Viti
0757/46	Mandrino con chiave	0757/93	Dadi
0757/46A	Chiave mandrino	0757/94	Micro interruttore
0757/47	Maniglia	0757/95	Viti di blocco micro interruttore
0757/48	Vite M8 X 50	0757/MM	Micro protezione mandrino
0757/49	Scala graduata	0757/PM	Protezione mandrino
0757/50	Seeger		

## 15 ACCESSORI DEL TRAPANO RADIALE

ACCESSORI (in una scatola a parte)	
1	Mandrino auto serrante
2	Cuspide cava coni
3	Chiave per mandrino
4	Maniglia per la regolazione dell'altezza della tavola
5	Chiavi di servizio