
RDP-CDD02 Exploded view



RAIDER®

RDP-CDD02 Spare Parts List

1	4020030001	clamp head screw	1	36	1230010134	carbon brush	
2	1140050004	10 mm Z type chuck	1	37	1230030010	brush holder	2
3	4030010036	ST2.9*18 black	13	38	3150140027	brush cap	2
4	2020210007	clamp of adjustment plate	1	39	3150130124	insulating barrier	1
5	2050070003	positioning reed	1	40	2050070002	speed reed	1
6	3120080082	adjustment plate	1	41	3120120121	speed push button	2
7	3150190184	outer ring of adjustment plate	1	42	3011010027	enclosure	1#
8	3150190130	internal screw sleeve	1	43	1061020002	switch	1
9	2050080148	torque spring	1	44	1210160017	magnet ring	1
10	2030020213	spacer (1) t 0.8mm	2	45	1210020069	capacitance	1
11	4100020008	Internal circlip Ø12	1	46	1250010002	binding post	1
12	4080020002	steel ball Ø3	1	47	3110010222	decorative sheet	1
13	2030020010	spacer (2)	2	48	3120030095	direction setting button	1
14	2010080006	shaft coat	1	49	3140010045	cable shield	1
15	4080060002	steel ball Ø5	12	50	1190010028	VDE plug cord	1
16	3150070087	gear box	1	51			
17	2040050130	shaft	1	52			
18	2010090059	inner gear ring	1	53			
19	2010010087	Level 3 planetary gear	5	54			
20	2030020006	clamp	2	55			
21	2050080186	speed control retractor	1	56			
22	3150080020	speed changing box	1	57			
23	4030010029	ST2.9X13 galvanized	4	58			
24	1170070066	Level 2 planet carrier	1	59			
25	2010090060	dynamic gear ring	1	60			
26	2010010088	Level 2 planetary gear	5	61			
27	1170070067	Level 1 planet carrier	1	62			
28	2010090061	fixed gear ring	1	63			
29	2010010089	Level 1 planetary gear	3	64			
30	2010180043	motor gear	1	65			
31	3150090051	motor flange	1	66			
32	4010010034	607Zdeep groove ball bearing	2	67			
33	1010010024	rotor	1	68			
34	1020010021	stator	1	69			
35	3150150026	carbon brush holder	1	70			