


REMS Picus S1



REMS Picus S1

1	Antriebsspindel	180190
3	Zylinderschraube	081144
4	Getriebegehäuse	180191
6	Sicherungsring	059154
7	Sicherungsring	059005
13	Getriebe-Vorderteil	180170
14	Rillenkugellager	057183
15	Rillenkugellager	057005
16	Filzring	180192
20	Tellerfeder	061007
21	Einmaulschlüssel SW 32	079002
23	Wellendichtring	060312
24	Gegenhalter	180167
28	Sicherungsring	059153
31	Rillenkugellager	057184
38	O-Ring	060302
39	Ankerritzel	180519
40	Anker kompl. mit Lager	180513 R220
45	Kabeltülle	180175
49	Isolierfolie	180505
—	Motorgriff kompl. Pos. 50–56, 61 und 101	180501
53	Schalter	180502
64	Elektronik	180504 R220
66	Linsenschraube	083128
67	Deckel	180516
69	Dämmring	180518
70	Kohlehalteplatte	180195
71	Kohlebürsten Paar	180511 R220
72	Kohlehalter mit Feder	180186
77	Motorgehäuse kompl.	180517 R220
79	Deckel	180179
82	Federring	087025
85	Wasserzuführeinrichtung Pos. 81–90	180169
92	Fehlerstrom-Schutzschalter PRCD	180168 R220
98	Rutschkupplung kompl. Pos. 8, 11, 12, 19, 20, 22 und 95	180171
100	O-Ring	060313
106	Dichtungssatz	180173