


РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



Реф. №	Описание	Реф. №	Описание
0362/001	Регулатор на скоростта	0362/036	Винт с шестостенно гнездо
0362/001.1	Защита от претоварване по ток	0362/037	Плоска шайба
0362/002	Предпазен щит на двигателя	0362/038	Ръкохватка
0362/003	Самонарязващ винт	0362/039	Бутон
0362/004	Верига за контрол на скоростта	0362/040	Пружинен бутон
0362/005	Винт с шестостенно гнездо	0362/041	Микропрекъсвач
0362/006	Винт с шестостенно гнездо	0362/042	Клема на електрически кабел
0362/007	Шайба	0362/043	Винт с шестостенно гнездо
0362/008	Двигател	0362/044	Ръкохватка
0362/009	Винт с шестостенно гнездо	0362/045	Самонарязващ винт
0362/010	О-уплътнение	0362/046	Винт с шестостенно гнездо
0362/011	Филтър	0362/047	Ръкохватка
0362/012.1	Главен прекъсвач	0362/048	Носеща скоба
0362/012.2	Капак на прекъсвача	0362/049	Шестостенен болт
0362/013	Самонарязващ винт	0362/050	Шестостенен болт
0362/014	Превключвателна кутия	0362/051	Пружинна заключваща шайба
0362/015	Плоска шайба	0362/052	Фиксиращ винт
0362/016	Самонарязващ винт	0362/053	Плъзгащ се корпус
0362/017	Електрически кабел	0362/054	Банциг
0362/018	Вътрешни проводници	0362/055	Вал
0362/019	Вътрешни проводници	0362/056	Лагер
0362/020	Лагер на задвижващата ролка	0362/057	Задържащ пръстен
0362/021	Вал	0362/058	Пасивна ролка
0362/022	Задържащ пръстен	0362/059	Шестостенен болт
0362/023	Зъбно колело	0362/060	Щифт
0362/024	Лагер	0362/061	Малко колело
0362/025	Лагер	0362/062	Задържащ пръстен
0362/026	Маслено уплътнение	0362/063	Шестостенен болт
0362/027	Лагер	0362/064	Основа
0362/027.1	Болт	0362/065	Шайба
0362/028	Задържащ пръстен	0362/066	Ръкохватка
0362/029	Зъбно колело	0362/067	Кабелна клема
0362/030	Вал	0362/068	Винт с шестостенно гнездо
0362/031	Зъбно колело	0362/069	Шестостенен болт
0362/032	Волт	0362/070	Ръкохватка
0362/033	Пружинна заключваща шайба	0362/071	Шайба
0362/034	Кутия на регулатора на скоростта	0362/072	Гайка
0362/035	Предпазен щит на ролките	0362/073	Пружинна заключваща шайба
0362/074	Плоска шайба	0362/123	Болт
0362/075	Фиксиращ водач	0362/124	Плоска шайба
0362/076	Лагер	0362/125	Контрагайка
0362/077	Плоска шайба	0362/126	Неподвижна челюст на менгемето
0362/078.1	Винт със скрита глава	0362/127	Шестостенен болт
0362/078.2	Винт със скрита глава	0362/128	Подвижна плоча на менгемето
0362/079	Шестостенен болт	0362/129	Подвижна челюст на менгемето
0362/080	Пружинна заключваща шайба	0362/130	Задържащ пръстен
0362/081	Водач на лентата	0362/131	Винт
0362/082	Плоска шайба	0362/132	Винт със скрита глава
0362/083	Лагер	0362/133	Затварящ елемент с резба
0362/084	Лагер на вала	0362/134	Болт
0362/085	Плоска шайба	0362/135	Болт корпус
0362/086	Пружинна заключваща шайба	0362/136	Корпус
0362/087	Шестостенен болт	0362/137	Шестостенен болт
0362/088	Шестостенен болт	0362/138	Фиксиране на менгемето
0362/089	Плоска шайба	0362/139	Пружинна заключваща шайба
0362/090	Предпазен щит	0362/140	Шестостенен болт

Реф. №	Описание	Реф. №	Описание
0362/091	Корпус на водач	0362/141	Светлинен индикатор
0362/093	Гайка	0362/142	Пружинна заключваща шайба
0362/094	Шестостенен болт	0362/143	Шестостенен болт
0362/098	Ръкохватка	0362/144	Шестостенна гайка
0362/099	Плоска шайба	0362/145	Заключващ вал
0362/101	Предпазен щит на основата	0362/146	Ключалка
0362/109	Шестостенен болт	0362/147	Ключ
0362/110	Шестостенен болт	0362/148	Шестостенен болт
0362/111	Шестостенен болт	0362/149	Гайка
0362/112	Плоска шайба	0362/150	Въртящ се вал
0362/113	Шестостенен болт	0362/151	Пружина
0362/114	Шайба	0362/152	Шайба
0362/115	Корпус	0362/153	Контрагайка
0362/116	Задържащ пръстен		
0362/117	Винт със скрита глава		
0362/118	Предпазен щит		
0362/119	Болт		
0362/120	Градуирана скала за завъртане на главата		
0362/121	Основа		
0362/122	Гумени крачета		