



REM POWER®

Rheinland Elektro Maschinen

**OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
NAVODILA ZA UPORABO
UPUTE ZA UPOTREBU
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

**WME MIG 220Di Multimatic
WME MIG 250Di Multimatic**




EN WELDING MACHINE

CRO APARAT ZA VARENJE

D SCHWEISSMASCHINE

M Инвертер MIG апарат

SLO VARILNI APARAT



Please read these safety instructions prior to the initial use of your appliance and act accordingly.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Sicherheitshinweise und handeln Sie danach.

Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite te varnostne napotke in ravnajte v skladu z njimi.

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke i postupajte prema njima.

Пред прва употреба на вашиот апарат за заварување, прочитајте го упатството и следете ги препораките

Main Circuit chart

